

MULTI-PAN LID

GB IE NI

MULTI-PAN LID

Instructions for use

DK

UNIVERSAL-LÅG

Brugervejledning

FR BE

COUVERCLE UNIVERSEL

Notice d'utilisation

NL BE

UNIVERSEEL DEKSEL

Gebruiksaanwijzing

DE AT CH

UNIVERSALDECKEL

Gebrauchsanweisung

GB IE NI

DK FR BE

NL DE AT

CH

IAN 378203_2110

GB/IE/NI

GB/IE/NI

GB/IE/NI

DK

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Scope of delivery

1 x multi-pan lid
1 x instructions for use

Technical data

Dimensions: Ø 24cm / 26cm / 28cm



Heat resistance: + 210 °C



Date of manufacture (month/year):
03/2022

Correct use

The product is suitable as a cover for pots and frying pans with a diameter between 24 and 28cm.


The product may only be utilised for private use and may not be used for commercial purposes.

Note: Before first use clean the product with water and mild detergent.

* The product is food safe.

** The product is dishwasher and fridge safe.

*** The product is suitable for ovens, but not for micro-waves.



Safety notes

⚠ Risk to life!

- Never leave children with the packaging material without supervision. There is a risk of suffocation.

⚠ Risk of injury!

- Please note that the handles can become hot during cooking. For this reason you should always use a trivet or oven glove to protect yourself.
- Do not use the product if the handle is loose. With a suitable screwdriver screw the loosened handle on tight in order to use the product again.
- Do not take your eyes off pots and pans where fats are being heated. Fats can easily overheat and ignite.
- Never hold the hot product under cold running water.
- Before first use remove any stickers and clean the product with water and mild detergent.
- Attention! The product is fragile and not resistant to impact.
- Check the product for damage or wear before each use. The product may only be used if in perfect condition.

Use

Add contents to a pot or pan and place the product on it as cover.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature. Clean the article carefully before using it for the first time. IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.



Dispose of the products and the packaging in an environmentally friendly manner.



The recycling code is used to identify various materials for recycling. The code consists of the recycling symbol – which is meant to reflect the recycling cycle – and a number which identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts subject to normal wear and tear that are thus considered wear parts (e.g. batteries) or fragile parts such as switches, rechargeable batteries, or parts made of glass. Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances. Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice.

Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 378203_2110

GB Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

IE Service Ireland
NI Tel.: 1800 101010
E-Mail: deltasport@lidl.ie

Hjertelig tillykke!

Du har valgt at købe et kvalitetsprodukt. Lær produktet at kende, inden du bruger det første gang.

Det gør du ved at læse nedenstående brugervejledning omhyggeligt.

Brug kun produktet som beskrevet og til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne brugervejledning et sikkert sted. Udlever også alle dokumenter, hvis produktet videregives til en tredje part.

Leveringsomfang

1 x universal-låg
1 x brugervejledning

Tekniske data

Mål: Ø 24 cm / 26 cm / 28 cm



Varmebestandighed: + 210 °C



Fremstillingsdato (måned/år):
03/2022

Tilsigtet brug

Artiklen er egnet til at dække gryder og stegepander med en diameter på 24 til 28 cm. Artiklen kan kun bruges til privat brug og ikke til erhvervsmæssig brug.

Bemærk: Rengør artiklen med vand og et mildt rengøringsmiddel før første brug.

* Artiklen er egnet til fødevarer.

** Artiklen er egnet til opvaskemaskine og køleskab.

*** Artiklen er egnet til bageovn, men ikke til mikrobølgeovn.



Sikkerhedsoplysninger

⚠ Livsfare!

- Lad aldrig børn være uden opsyn med emballagematerialet. Der er fare for kvælning.

⚠ Fare for skader!

- Vær opmærksom på, at håndtagene kan blive varme ved madlavning. Brug grydelapper eller grillhandsker som beskyttelse.
- Brug ikke artiklen, hvis håndtaget sidder løst. Skru det løse håndtag fast med en passende skruetrækker for igen at kunne bruge artiklen.
- Hold øje med gryder og pander, hvor der opvarmes fedt. Fedt kan hurtigt blive overophedet og antænde.
- Hold aldrig den varme artikel under rindende, koldt vand.
- Fjern eventuelle klistermærker før første brug, og rengør artiklen med vand og et mildt rengøringsmiddel før første brug.
- OBS! Artiklen er skrøbelig og ikke stødsikker.
- Kontroller produktet for skader og slitage inden hver brug. Produktet må kun anvendes i fejlfri stand.

Brug

Fyld en gryde eller pande med indhold og læg artiklen på for at dække det.

Opbevaring, rengøring

Opbevar altid artiklen tør og ren ved stuetemperatur, når den ikke er i brug. Rengør artiklen grundigt før den første brug. VIGTIGT! Må aldrig rengøres med skræppe rengøringsmidler.

Henvisninger vedr. bortskaffelse

Bortskaf artikel og emballage i overensstemmelse med lokalt gældende forskrifter. Emballagematerialer som f.eks. plastposer hører ikke hjemme i børnehænder. Opbevar emballagen utilgængeligt for børn.



Bortskaf produkter og emballage miljørigtigt.



Genbrugskoden anvendes til mærkning af forskellige materialer med henblik på genvinding. Koden består af genbrugssymbolet – som afspejler genvindingskredsløbet – og et nummer, der kendetegner materialet.

Oplysninger om garanti og servicehåndtering

Varen er fremstillet med største omhu og under løbende kontrol. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH yder private slutkunder tre års garanti på varen fra købsdato (Garantifrist) i henhold til følgende bestemmelser. Garantien gælder kun for materiale- og fremstillingsfejl.

Garantien omfatter ikke dele, der er udsat for normal slid og derfor skal betragtes som sliddele (f.eks. batterier) og ikke skrøbelige dele, f.eks. kontakter, genopladelige batterier eller dele, der er fremstillet af glas. Garantien kan ikke gøres gældende, hvis varen er blevet anvendt ukorrekt eller uagtsomt eller til andre formål end det tilsigtede eller i det tilsigtede omfang. Garantien bortfalder ligeledes ved manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen. Kunden skal kunne påvise, at der er tale om materiale- eller fremstillingsfejl og ikke fejl som følge af ovenstående omstændigheder.

Garantien kan kun gøres gældende i garantiperioden mod fremvisning af original kvittering. Gem derfor den originale kvittering. Garantiperioden forlænges ikke i tilfælde af reparation i henhold til garantien, den lovpligtige garanti eller pr. kulance. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

I tilfælde af klager er det muligt at kontakte nedenstående servicelinje eller kontakte os pr. e-mail. Ved garantisager vil vi efter eget skøn reparere varen uden beregning, ombytte varen eller refundere købsprisen. Der er ingen yderligere rettigheder under garantien.

Dine lovmæssige rettigheder, herunder navnlig garantikrav over for sælger, indskrænkes ikke som følge af denne garanti.

IAN: 378203_2110

DK Service Danmark
Tel.: 32 710005
E-Mail: deltasport@lidl.dk

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.

Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Livraison

1 couvercle universel
1 notice d'utilisation

Données techniques

Dimensions : Ø 24 cm / 26 cm / 28 cm



Résistance à la chaleur : + 210 °C



Date de fabrication (mois/année) :
03/2022

Utilisation conforme

Cet article a été conçu pour couvrir les casseroles et les poêles ayant un diamètre de 24 à 28 cm. Cet article est destiné uniquement à un usage privé et ne doit pas être utilisé à des fins professionnelles.

Remarque : Avant la première utilisation, nettoyez

l'article avec de l'eau et un détergent doux.

* Cet article convient aux denrées alimentaires.

** Cet article passe au lave-vaisselle et au réfrigérateur.

*** L'article est adapté au four, mais pas au micro-ondes.



Consignes de sécurité

⚠ Danger de mort !

- Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage : il existe un risque d'étouffement.

⚠ Risque de blessure !

- Attention ! Les poignées peuvent devenir chaudes pendant la cuisson. Par conséquent, pour votre protection utilisez des maniques ou des gants pour barbecue.
- Ne pas utiliser l'article lorsque la poignée est détachée. Vissez le manche desserré avec un tournevis approprié afin de pouvoir utiliser à nouveau l'article.
- Ne pas laisser sans surveillance les casseroles et les poêles dans lesquelles du gras est chauffé. Le gras peut rapidement surchauffer et s'enflammer.
- Ne jamais placer l'article chaud sous l'eau froide.
- Avant la première utilisation, retirez les éventuels auto-collants et avant la première utilisation, nettoyez l'article avec de l'eau et un détergent doux.
- Attention ! L'article est fragile et non résistant aux chocs.
- Vérifiez l'article avant chaque utilisation en vue de détecter des détériorations ou de l'usure. L'article doit être uniquement utilisé dans un état impeccable.

Utilisation

Remplir une casserole ou une poêle avec du contenu et placer l'article pour la couvrir.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante. Nettoyez soigneusement le produit avant la première utilisation.

IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut

Éliminez l'article et le matériel d'emballage conformément aux directives locales en vigueur. Le matériel d'emballage tel que les sachets en plastique par exemple ne doivent pas arriver dans les mains des enfants. Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.



Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.



Éliminez les produits et les emballages dans le respect de l'environnement.

De code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux pour le retour dans le circuit de recyclage. Le code se compose du symbole de recyclage, qui doit correspondre au circuit de recyclage, et d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d’achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d’usure (comme par ex. les piles), de même qu’elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs, les batteries ou les pièces fabriquées en verre. Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l’article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d’application prévu ou si les instructions de la notice d’utilisation n’ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l’article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n’étant pas dû à l’une des conditions mentionnées ci-dessus. Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu’en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s’applique également aux pièces remplacées et réparées. Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d’abord contacter le service d’assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l’article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d’achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie. Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d’inter-vention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour

réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’instal-lation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :

- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
- 2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l’utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN : 378203_2110

 BE Service België
Tel. : 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail : deltasport@lidl.be

Gefeliciteerd!

Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.

 BE **Lees hiervoor de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.**

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

In het leveringspakket inbegrepen

1 x universeel deksel

1 x gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Afmetingen: Ø 24 cm / 26 cm / 28 cm

 	Hittebestendigheid: + 210 °C
--	---

 	Productiedatum (maand/jaar): 03/2022
--	--------------------------------------

Voorgeschreven gebruik

Het artikel is geschikt om kooppotten en braadpannen met een diameter van 24 tot 28 cm af te dekken. Het artikel is uitsluitend voor privégebruik en mag niet voor industrieel gebruik gebruikt worden.

Opmerking: Reinig het artikel met water en een mild reinigingsmiddel voordat het voor het eerst gebruikt wordt.

* Het artikel is geschikt voor levensmiddelen.

** Het artikel is geschikt voor de vaatwasmachine en voor de koelkast.

*** Het artikel is geschikt voor de bakoven, maar niet voor de magnetron.



Veiligheidsinstructies

Levensgevaar!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht met het verpakkings-materiaal. Er bestaat verstikkingsgevaar.

Gevaar voor blessures!

- Neem in acht dat de handgrepen tijdens het koken heet kunnen worden. Gebruik daarom voor uw bescherming pannenlappen of barbecuehandschoenen.
- Gebruik het artikel niet wanneer de handgreep los is. Schroef de losgemaakte handgreep met een geschik-te schroevendraaier vast om het artikel opnieuw te gebruiken.
- Houd potten en pannen, waarin vet verhit wordt, in de gaten. Vet kan snel oververhit raken en ontvlammen.
- Het hete artikel nooit onder stromend koud water houden.
- Verwijder eventuele stickers en reinig het artikel met water en een mild reinigingsmiddel voordat het voor het eerst gebuikt wordt.
- Let opl Het artikel is breekbaar en niet schokbestendig.
- Controleer het artikel voor elk gebruik op beschadigin-gen of slijtage. Het artikel mag alleen in goede staat worden gebruikt.

Gebruik

Vul een pot of een pan met inhoud en zet het artikel er om af te dekken op.

Opslag, reiniging

Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur. Reinig het artikel zorgvul-dig vóór het eerste gebruik.

BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve reinigingsmid-delen.

Afvalverwerking

Voer het artikel en verpakkingsmaterialen in overeenstem-ming met actuele lokale voorschriften af. Verpakkingsma-terialen, zoals bv. foliezakjes, horen niet thuis in kinderhan-den. Berg het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen op.

 Voer de producten en verpakkingen op milieu-vriendelijke wijze af.

 De recyclingcode dient om verschillende materialen te kenmerken ten behoeve van hergebruik via het recyclingproces. De code bestaat uit het recyclingsymbool, dat het recyclingproces weerspiegelt, en een getal dat het materiaal identificeert.

FR/BE	FR/BE	FR/BE	NL/BE	NL/BE
-------	-------	-------	-------	-------

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het artikel werd met de grootste zorgvuldigheid en onder permanent toezicht geproduceerd. De firma DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH verleent particuliere eindklan-ten op dit artikel drie jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop (garantietermijn) en dit op grond van de volgende bepalingen. De garantie geldt alleen voor materiaal- en verwerkingsfouten.

De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan een normale slijtage onderhevig zijn en daarom als niet-slijtvaste onderdelen te beschouwen zijn (bv. batte-rijen) en evenmin op breekbare onderdelen, bv. schake-laars, accu’s of onderdelen die van glas gemaakt zijn. Uit de garantie voortvloeiende claims zijn uitgesloten als het artikel onvakkundig, verkeerd of niet in het kader van de voorziene bepaling of in het kader van het voorziene gebruiksdoeleinde gebruikt werd of indien richtlijnen in de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen werden, tenzij de eindklant aantoont dat er sprake is van een materiaal- of verwerkingsfout die niet op één van de hoger vermelde omstandigheden gebaseerd is.

Uit de garantie voortvloeiende claims kunnen alleen tijdens de garantieperiode op vertoon van de originele kassabon ingediend worden. Gelieve daarom de originele kassabon te bewaren. De garantieperiode wordt door eventuele reparaties op grond van de garantie, wettelijke waarborg of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Gelieve u bij klachten in eerste instantie tot de hieronder vermelde servicehotline te richten of met ons per e-mail contact op te nemen. Is er sprake van een garantiegeval, dan wordt het artikel door ons – naar onze keuze – voor u gratis gerepareerd, wordt het vervangen of wordt de aankoopsom terugbetaald. Verdere rechten op grond van de garantie bestaan niet. Uw wettelijke rechten, in het bijzonder rechten op garantie tegenover de betreffende verkoper, worden door deze garantie niet beperkt.

IAN: 378203_2110

 Service België
Tel. : 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail : deltasport@lidl.be

 Service Nederland
Tel. : 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)
E-Mail : deltasport@lidl.nl

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Ver-wendung mit dem Artikel vertraut.

 Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Ge-bruchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

1 x Universaldeckel

1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Maße: Ø 24 cm / 26 cm / 28 cm

 	Hitzebeständigkeit: + 210 °C
--	---

 	Herstellungsdatum (Monat/Jahr): 03/2022
--	---

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist zur Abdeckung von Kochtöpfen und Brat-pfannen mit einem Durchmesser von 24 bis 28 cm geeig-net. Der Artikel ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch zu verwenden.
* Der Artikel ist für Lebensmittel geeignet.
** Der Artikel eignet sich für die Spülmaschine und für den Kühlschrank.
*** Der Artikel ist für den Backofen geeignet, aber nicht für die Mikrowelle.



Sicherheitshinweise

Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Ver-packungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.

Verletzungsgefahr!

- Beachten Sie, dass der Griff beim Kochen heiß werden kann. Verwenden Sie daher zu Ihrem Schutz Topflap-pen oder Grillhandschuhe.

- Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn der Griff lose ist. Schrauben Sie den gelockerten Griff mit einem ge-eigneten Schraubendreher fest, um den Artikel erneut zu verwenden.
- Lassen Sie Töpfe und Pfannen, in denen Fett erhitzt wird, nicht aus den Augen. Fett kann sich schnell überhitzen und entzünden.
- Den heißen Artikel nie unter laufendes kaltes Wasser halten.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch eventuelle Auf-kleber und spülen Sie den Artikel mit heißem Wasser ab.
- Achtung! Der Artikel ist zerbrechlich und nicht stoßfest.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschä-digungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden.

Verwendung

Befüllen Sie einen Topf oder eine Pfanne mit Inhalt und setzen Sie den Artikel zum Abdecken darauf.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Reinigen Sie den Artikel sorgfältig vor der ersten Verwendung. WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinder-hände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.

 Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.

 Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus dem Recyclingsymbol – das den Verwertungskreislauf widerspiegeln soll – und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

NL/BE	DE/AT/CH	DE/AT/CH	DE/AT/CH	DE/AT/CH
-------	----------	----------	----------	----------