



HEAT CHANGING MUG

HEAT CHANGING MUG
Instructions for use

KRUS MED FARVESKIFT
Brugsvejledning

TASSE MAGIQUE A COULEUR CHANGEANTE
Mode d'emploi

MOK MET KLEURWISSEL
Gebruiksaanwijzing

TASSE MIT FARBWECHSEL
Gebrauchsanleitung

IAN 297885



HEAT CHANGING MUG

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

This product is intended for private use only; it shall not be used for commercial purposes. The product is rated as safe for contact with food or beverages. However, do not use the product with microwaves or dishwashers.



● Use

The picture on the product will change its colour when hot liquid (≥ 45 °C) is filled into the product. As a rule of thumb, the hotter the liquid the faster the colour change occurs. The picture will slowly return to its original colour as the liquid cools.

● Cleaning and maintenance

Always clean and dry the product after each use and store it in a dry environment at room temperature.

Note: Only use water for cleaning, do not use aggressive cleaning agents. Avoid using sharp or pointy objects or brushes to avoid damaging the material. Dry the product using a kitchen towel.

● Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. Should this product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you.

The warranty period begins on the date of purchase. This warranty does not cover product parts subject to normal wear, thus possibly considered consumables (e. g. batteries) or for damage to fragile parts, e. g. switches, rechargeable batteries or glass parts.

The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover product parts subject to normal wear, thus possibly considered consumables (e. g. batteries) or for damage to fragile parts, e. g. switches, rechargeable batteries or glass parts.

KRUS MED FARVESKIFT

● Indledning

Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Gør Dem fortrolig med apparatet inden første ibrugtagning. Læs derfor den efterfølgende brugsvejledning og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted. Hvis De giver produktet videre til andre, skal alle dokumenter følge med.

● Forskriftsmæssig anvendelse

Produktet er kun beregnet til privat brug. Det må ikke anvendes til kommercielle formål.

Produktet er godkendt til levnedsmidler og drikkevarer. Produktet bør dog ikke anvendes i en mikrobølgeovn eller opvaskemaskine.



● Anvendelse

Billedet på produktet ændrer farve, når der fyldes varm væske (≥ 45 °C) i produktet. Jo varmere væsken er, des hurtigere ændres farven. Når væsken afkøles, vender billedet langsomt tilbage til sin oprindelige farve.

● Rengøring og vedligeholdelse

Rengør og tør produktet efter hvert brug og opbevar det et tørt sted ved stuetemperatur.

TASSE MAGIQUE À COULEUR CHANGEANTE

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conservez ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

● Utilisation prévue

Ce produit est exclusivement destiné à une utilisation domestique et ne doit être utilisé à des fins commerciales. Le produit est classé comme sûr pour le contact avec des denrées alimentaires et boissons. Cependant, n'utilisez pas le produit dans un four à micro-ondes et ne le mettez pas au lave-vaisselle.



● Utilisation

L'image sur le produit change de couleur quand un liquide chaud (≥ 45 °C) est versé dans le produit. En général, plus le liquide est chaud, plus le changement de couleur se produit rapidement. L'image revient lentement à sa couleur d'origine en même temps que le liquide refroidit.

● Nettoyage et entretien

Après chaque utilisation, nettoyez et séchez toujours le produit, puis rangez-le dans un endroit sec et à température ambiante.

Remarque : Utilisez seulement de l'eau pour le nettoyage. N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs. Pour ne pas endommager le matériau, évitez d'utiliser des objets ou des brosses pointus ou tranchants. Séchez le produit à l'aide d'un torchon à vaisselle.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

● Garantie

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaillance, vous êtes en droit de retourner ce produit au vendeur. La présente garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de sa date d'achat. La durée de garantie débute à la date d'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse original. Il fera office de preuve d'achat.

Si un problème matériel ou de fabrication devait survenir dans 3 ans suivant la date d'achat de ce produit, nous assurons à notre discrétion la réparation ou le remplacement du produit sans frais supplémentaires. La garantie prend fin si le produit est endommagé suite à une utilisation inappropriée ou à un entretien défectueux.

La garantie couvre les vices matériels et de fabrication. Cette garantie ne s'étend ni aux pièces du produit soumises à une usure normale (p. ex. des piles) et qui, par conséquent, peuvent être considérées comme des pièces d'usure, ni aux dommages sur des composants fragiles, comme des interrupteurs, des batteries ou des éléments fabriqués en verre.

MOK MET KLEURWISSEL

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Maak u voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product. Lees hierover aandachtig de volgende gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek. Geef, wanneer u het product doorgeeft aan derden, ook alle documenten mee.

● Doelmatig gebruik

Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Dit product is veilig voor contact met etenswaren of dranken. Gebruik het product echter niet in een magnetron of vaatwasser.



● Gebruikswijze

De afbeelding op het product verandert van kleur wanneer het met een warme vloeistof (≥ 45 °C) wordt gevuld. Hoe warmer de vloeistof, hoe sneller de afbeelding van kleur verandert. De afbeelding keert langzaam terug naar zijn originele kleur naarmate de vloeistof afkoelt.

● Reiniging en onderhoud

Reinig en droog het product na elk gebruik en bewaar het in een droge ruimte op kamertemperatuur.

Opmerking: Reinig het product alleen met water. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Gebruik geen scherp of puntig voorwerp om schade aan het materiaal te vermijden. Veeg het product droog met een theedoek.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

● Garantie

Het product wordt volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en voor levering grondig getest. In geval van schade aan het product kunt u rechtmatig beroep doen op de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna vermelde garantie niet beperkt.

Op dit product verlenen wij 3 jaar garantie vanaf aankoopdatum. De garantieperiode start op de dag van aankoop. Bewaar de originele kassabon alstublieft. Dit document is nodig als bewijs voor aankoop.

Wanneer binnen 3 jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of productiefout optreedt, dan wordt het product door ons – naar onze keuze – gratis voor u gerepareerd of vervangen. Deze garantie komt te vervallen als het product beschadigd wordt, niet correct gebruikt of onderhouden wordt.

De garantie geldt voor materiaal- en productiefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen, die onderhevig zijn aan normale slijtage en hierdoor als aan slijtage onderhevige onderdelen gelden (bijv. batterijen) of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, zoals bijv. schakelaars, accu's of dergelijke onderdelen, die gemaakt zijn van glas.

TASSE MIT FARBWECHSEL

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch vorgesehen. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Das Produkt ist geeignet, mit Lebensmitteln und Getränken in Berührung zu kommen. Verwenden Sie das Produkt jedoch nicht in einer Mikrowelle oder einem Geschirrspüler.



● Verwendung

Das Bild auf dem Produkt ändert seine Farbe, wenn heiße Flüssigkeit ($\geq 45^\circ\text{C}$) in das Produkt eingefüllt wird. Je heißer die eingefüllte Flüssigkeit, desto schneller ändert sich die Farbe. Das Bild kehrt, während sich die Flüssigkeit abkühlt, langsam zu seiner ursprünglichen Farbe zurück.

● Reinigung und Pflege

Reinigen und trocknen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch und bewahren Sie es in einer trockenen Umgebung bei Raumtemperatur auf.

Hinweis: Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit Wasser; verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Vermeiden Sie es, scharfe oder spitze Gegenstände oder Bürsten zu verwenden, um das Material nicht zu beschädigen. Trocknen Sie das Produkt mit einem Küchentuch ab.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung..

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

NL/BE

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
DE-74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG01287A / HG01287B /
HG01287C / HG01287D

Version: 07/2018

