

Item 94504 Back side manual (CB3)

Size: 210 x 297 mm

GB IE

- 1) Remove all pointy stones and sharp edges before installing the item.
- 2) Cut the fabric using a scissors to the desired size.
- 3) Place the fabric directly onto the subsoil.
- 4) Add fine gravel on the item for stabilization. You can then add on it any other materials, such as paving stones.

FI

- 1) Poista kaikki terävät kivet ja reunat ennen peitteen asentamista.
- 2) Leikkaa materiaali saksilla haluttuun kokoon.
- 3) Aseta peite suoraan pohjamaan päälle.
- 4) Lisää hienoa soraa peitteen päällä sen vakauttamiseksi. Voit sitten lisätä muita materiaaleja, kuten kivilaattoja.

SE

- 1) Ta bort alla spetsiga stenar och skarpa kanter innan du installerar föremålet.
- 2) Klipp tyget till önskad storlek med en sax.
- 3) Placera tyget direkt på alven.
- 4) Lagg fint grus på föremålet för stabilisering. Du kan sedan lägga på andra material, såsom gatsten.

DK

- 1) Fjern alle spidse sten og skarpe kanter før produktet lægges ud.
- 2) Brug en saks til at tilskære dugen til den ønskede størrelse.
- 3) Anbring dugen direkte på undergrunden.
- 4) Læg fint grus på dugen for at stabilisere den. Herefter kan du lægge andre materialer ovenpå, f.eks. brosten.

FR BE

- 1) Retirez toutes les pierres pointues et les arêtes tranchantes avant d'installer le produit.
- 2) Taillez le tissu aux dimensions souhaitées à l'aide de ciseaux.
- 3) Placez le tissu directement sur le sous-sol.
- 4) Ajoutez des gravillons sur le tissu pour le stabiliser. Vous pouvez ensuite y placer tout autre type de matériau, comme par exemple des dalles.

NL BE

- 1) Voor installatie, verwijder alle spitse stenen en scherpe randen.
- 2) Snij het weefsel met behulp van een schaar op de gewenste grootte.
- 3) Leg het weefsel direct op de ondergrond.
- 4) Voor stabilisatie, voeg fijn grind aan het weefsel toe. U kunt vervolgens andere materialen, zoals straatstenen, toevoegen.

DE AT CH

- 1) Beseitigen Sie vor der Verlegung alle spitzen Steine und scharfen Kanten.
- 2) Schneiden Sie das Gewebe mithilfe einer Schere auf die gewünschte Größe zu.
- 3) Legen Sie das Gewebe direkt auf den Untergrund.
- 4) Geben Sie zur Stabilisierung feinen Kies auf das Gewebe, darauf können Sie alle weiteren Materialien, z. B. Pflastersteine, aufbringen.