

GB CY CARE AND USE:

- Please note that the product may get hot during baking. Wear oven mitts or grill gloves for your own safety.
- Do not cut on the product. This may damage the product.
- Do not use a crisp function in the microwave. This may damage the product.
- FOOD SAFE! This product does not affect the taste and aroma properties of foodstuffs.
- Please clean the product with warm water and a mild washing-up liquid before initial use. Dry it off carefully.
- Make sure you are familiar with the proper operation of your oven/microwave.
- Check the operating instructions for your oven to find out how to use the available output power of the oven for baking.
- The product is suitable for oven/microwave use only. The product is not suitable for use on an electric cooker, over an open flame or on a grill.
- Allow your baking to cool down after you have removed it from the oven.
- Wash the product with warm water after using it and dry it off thoroughly.
- This product is suitable for dishwasher.
- Permanent food stain may appear after using, but it will not impair the function of the product.
- The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.
- Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below. The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. Should this product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe location. This document is required as your proof of purchase. This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly. The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover product parts subject to normal wear, thus possibly considered consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass parts.

HR UP UTE ZA KORISTENJE I ODRŽAVANJE:

- Molimo vodite računa o tome, da se proizvod tijekom pečenja zagrije. Stoga uporabljajte u svrhu Vaše zaštitne krpu ili rukavice za roštiljanje.
- Ne režite na proizvodu. To bi moglo oštetiti proizvod.
- U mikrolvalnoj pećnici ne upotrebljavati Crisp-funkciju.

To bi moglo oštetiti proizvod.

- POGODNO ZA ŽIVEŽNE NAMIRNICE! Svojsitva okusa i mirisa se ovim produktom ne narušavaju.
- Proizvod očistite toplom vodom i blagom tekućinom za pranje prije prve uporabe. Pažljivo ga osušite.
- Uputstvo: Upoznajte se s ispravnim korištenjem Vaše peći / Vaše mikrolvalne pećnice.
- Uputstvo: Provjerite na osnovu upravnog uputstva Vaše pećnice, kao možete raspoloživu izlaznu snagu pećnice koristiti za pripremu.
- Proizvod je isključivo namijenjen za peći i mikrolvalnu peć. Ne rabite proizvod na električnom štednjaku ili iznad otvorene vatre.
- Nakon pečenja pustite hranu da se ohladi.
- Operite produkt nakon svake uporabe toplom vodom i osušite ga temeljito.
- Proizvod je namijenjen za perlicu posuđa.
- Nakon uporabe može se pojaviti trajna promjena boje uslijed hrane, ali to neće narušiti funkcioniranje uređaja.
- Ovo pakovanje se sastoji od ekološki prikladnih materijala kojeg možete odstraniti na lokalnim mjestima za recikliranje.
- Mogućnosti za odstranjivanje dotrajalog produkta saznat ćete u Vašoj općinskoj ili gradskoj upravi.

Jamstvo

Proizvod se brižno izrađuje prema strogim smjernicama kvaliteta i prije isporuke savjesno ispituje. U slučaju nedostataka na ovom proizvodu, na raspolaganju imate zakonska prava protiv proizvođača tog uređaja. Vaša zakonska prava ovim našim jamstvom koje je predstavljeno u nastavku, ostaju nelakunata. Za ovaj proizvod dobivate jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupnje. Jamstveni rok počinje s datumom kupovine. Molimo dobro sačuvajte originalan račun s blagajno. To je dokumentacija kao dokaz kupovine koji će se zadržavati.

Ako u razdoblju od 3 godine od datuma kupovine ovog proizvoda nastane kakva greška na materijalu ili tvornička greška, proizvod ćemo – prema našem izboru – besplatno popraviti ili zamijeniti. Ovo jamstvo se ponijetava, kada se proizvod ošteti, nestručno koristi ili ne održava.

Jamstvo vrijedi za nedostatke na materijalu ili tvorničke pogreške. Ovo jamstvo se ne proteže na dijelove proizvoda, koji podliježu normalnom trošenju i stoga se mogu smatrati kao normalni potrošni dijelovi (npr. baterije) ili oštećenja na krhkim dijelovima, npr. prekidući, punjivim baterijama ili takvi, koji su izrađeni od stakla.

RS ODRŽAVANJE I UPOTREBA:

- Please note that the product may get hot during Zadržite na umu da proizvod može jako da se zagrije tokom pečenja. Nosite kuhinjske rukavice da biste se zaštitili.
- Proizvod nemojte da koristite kao dasku za sečenje. Time možete da ga oštetite.
- Funkciju za pravljenje hrskavih namirnica ne koristite u mikrolvalnoj pećnici. Time možete da oštetite proizvod.
- BEZBEDNO ZA HRANU! Ovaj proizvod ne utiče na

ukus i aromu namirnica.

- Molimo vas da pre prve upotrebe operete proizvod toplom vodom i blagim sredstvom za pranje. Dobro ga osušite.
- Savet: Dobro se upoznajte sa funkcijama vaše reme/ mikrolvalne pećnice.
- Savet: Pročitajte uputstvo za upotrebu reme da biste razumeli kako najbolje da iskoristite njenu snagu za pečenje.
- Ovaj proizvod može da se koristi samo u remi/ mikrolvalnoj pećnici. Proizvod ne može da se koristi na električnom šporetu, nad otvorenim plamenom ili na roštilju.
- Nakon upotrebe, operite proizvod toplom vodom i dobro ga osušite.
- Ovaj proizvod može da se pere u mašini za pranje posuđa.
- Posle određenog vremena, mogu da se pojave trajne mrlje od namirnica, ali one neće negativno uticati na kvalitetu proizvoda.
- Amblaža je u celosti izrađena od materijala koji mogu da se recikliraju i možete je odložiti u lokalnom reciklažnom centru.

Obratite se lokalnom preduzeću za odlaganje otpada da biste dobili više informacija o tome kako da odložite istrošeni proizvod.

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih delova nakon isteka garancij perioda/ perioda saobraznosti. Ukoliko za tim budete potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravu. Hvala na razumevanju!

Kako izjaviti reklamaciju?

Molimo Vas:

- da pazovete korisnički servis: 0800-191-191
 - posaljete e-mail na: kontakt@lidl.rs
 - posetite najbližu Lidl prodavnicu.
- Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo da sačuvate fakturu račun i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije.

GARANCIJA I GARANTNI LIST

Poštovani,

Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarenja prava iz garancije.

Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti proizvođača za nesaozbratnost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu. Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:

- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu;
- zamenu aparata, u garantnom roku predviđenim ovom garancijskom izjavom, u slučaju da opravka nije moguća, ili
- od otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo da zahteva od proizvođača povrat novca.

Ukupan rok garancije je 3 godine.

Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine

proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom. Garancija važi na teritoriji Republike Srbije. Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije Lidl Srbija KD, uz dostavu fiskalnog računa na uvid.

U cilju ispravnog funkcionisanja proizvoda se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu. Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, proizvođač će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenom Zakonom.

Garantni uslovi:

Pre obraćanja proizvođaču za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova navedenih u Uputstvu za upotrebu.

Kupac je dužan da proizvođaču preda sve pripadajuće delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovine.

Popravke u roku garancije:

Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. U istom periodu davalac garancije, odnosno proizvođač je u obavezni da otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom roku.

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

- Ukoliko proizvođač uz aparat nije priložio fiskalni račun sa datumom prodaje.
- Ukoliko je kvar prouzrokovan udarom грома, strujnim udarom ili sličnim delovanjem spoljne sile na sam uređaj (požar, poplava, naponski udar, ...).
- Ukoliko su nastali kvarovi i oštećenja na uređaju posledica delovanja spoljnih uticaja, kao što su: velika vlaga, previska i suviše niska temperatura (pucaje cevi usled smrzavanja, oštećenja gumenih delova, rđanje, itd.)
- Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu.
- Ukoliko je proizvod pokušao da proveri treće neovlašćeno lice.
- Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom.
- Ukoliko je žičenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu.
- Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe.

Naziv proizvoda:	KALUPI ZA MAFINE / KALUPI ZA PEČENJE MINI KUGLOFA / KALUPI ZA PEČENJE TORTICA
Model:	HG04257A / HG04257B / HG04257C
IAN / Serijski broj:	306707

Proizvođač:	OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 DE-74167 Neckarsulm Nemačka
Davalac garancije- uvoznik:	Lidl Srbija KD Punta južna radna 3 22330 Nova Pazova Republika Srbija Tel. 0800-191-191 E-mail: kontakt@lidl.rs
Datum predaje robe potrošaču:	datum sa fiskalnog računa
Uvozi i stavlja u promet:	Lidl Srbija KD Punta južna radna 3 22330 Nova Pazova Republika Srbija Tel. 0800-191-191 E-mail: kontakt@lidl.rs

RO INDICAȚII PENTRU UTILIZARE ȘI ÎNȚEȚINERE:

- Vă rugăm să rețineți faptul că produsul devine fierbinte în timpul coacerii. De aceea folosiți pentru protecția dvs. lăvețe sau mănuși de bucătărie. Nu tăiați pe produs. Aceasta ar putea deteriora produsul.
- Nu folosiți funcția Crisp în cuptorul cu microunde. Aceasta ar putea deteriora produsul.
- SE PREȚEAȚĂ LA ALIMENTE! Caracteristicile gustative și olfactive nu sunt influențate de acest produs.
- Curățați produsul înainte de prima utilizare cu apă caldă și un detergent delicat. Uscățați apoi cu grijă.
- Indicație: familiarizați-vă cu utilizarea corepondențioara o cuptorului / cuptorului dvs. cu microunde.
- Indicație: verificați cu ajutorul manualului d eutilizare al cuptorului dvs., cum puteți folosi puterea de ieșire disponibilă o cuptorului pentru prepararea alimentelor dvs.
- Produsul este destinat utilizării exclusive în cuptoare și cuptoare cu microunde. Produsul nu este destinat utilizării pe aragaz electric, peste o flacăară deschisă sau pe grătar.
- După cept lăsați alimentele să se răcească.
- Curățați produsul după fiecare utilizare cu apă caldă și ștergeți bine.
- Produsul este lavabil în mașina de spălat vase.
- După utilizare poate să apară o murdărie permanentă, care însă nu influențează funcționarea produsului.
- Amblaajul este din materiale ecologice, care pot fi înlocuite în punctele locale de reciclare.
- Posibilități de înlocuire o produsului le puteți afla la administrația dvs. locală.

Гарантие

Продукт а е first product cu atenție conform unor standarde stricte de calitate și verificat înainte de livrare. În cazul defectelor la nivelul acestui produs aveți drepturi legale față de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate de garanția noastră prezentată în continuare.

Pentru acest produs primim o garanție de 3 ani de la data achiziției. Perioada garanției începe la data achiziției. Vă rugăm să păstrați bonul de casă original. Acesta reprezintă dovada achiziției.

Dacă în decurs de 3 ani de la data achiziției acestui produs se înregistrează un defect de material sau de fabricație, vă rugăm să înlocuim gratuit produsul – la alegerea noastră – produsul. Dreptul de garanție se stinge dacă produsul este deteriorat, utilizat sau întreținut în mod necorespunzător.

Garanția se aplică numai pentru defectul de material și de fabricație. Această garanție nu acoperă piesele componente ale produsului care prezintă uzură normală de uzură și care sunt văzute ca piese de schimb sau deteriorările la nivelul pieselor casante, de exemplu inferoaură, acumulatori sau piese fabricate din sticlă.

ВЪЗВРАЩАНИЕ НА ПРОДУКТА

ПОДДЪРЖКА:

- Моля обърнете внимание, че продуктът се нагрява по време на печене. Затова за ваша защита използвайте ръкохватки за съдове или ръкавици за грил.
- Не режете върху функцията. Това може да повреди продукта.
- Не използвайте функцията Stir в микровълновата печка. Това може да повреди продукта.
- За ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ! Продуктът не засяга вкусовите качества и аромата.
- Преди първоначална употреба почистете продукта с топла вода и мек сапунен разтвор. Подсушете го грижливо.
- Забелжка: Запазоните си с надлежната употреба на вашата печка / вашата микровълнова печка.
- Забелжка: Въз основа на упътването за обслужване на вашата печка проверете как можете да използвате наличната изходяща мощност на печката за приготвянето.
- Продуктът е предначинан само за фурни и микровълнова печка. Не използвайте продукта върху електрическа печка, грил или открит огън.
- След печене оставете ястието да се охладят.
- След всяка употреба почистете продукта с топла вода и подсушавате продукта основно.
- Продуктът може да се мие в миялна машина.
- След употреба могат да се появят трайни петна от храна, но това не влиява функционалността на продукта.
- Опаковката е изработена от екологични материали, които можете да извършите чрез пунктовете за рециклиране на място.
- За възможности за извършване на непотребен продукт можете да се информирате от вашата общинска или градска управа.

Гаранция

Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие имате законно право да предадете рекламация пред продавача на продукта при условията и в сроковете, определени в чл.112-115* от Закона за защита на потребителите. Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена търговска гаранция и независимо от нея предоставен на продукта отговор за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.

Гаранционни условия

Гаранционният срок започва от тегелата от датата на покупката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран или заменен – по наш избор. Гаранцията предлага в рамките на тригодишната гаранционен срок да се представят дефектните уреди и касовата бележка (касовит бон) и писмено да се обясни в какъв срок се състои дефект и кога е възникнал. Ако дефект е покрил от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт. С ремонто или смяната на продукта не започва да тече нов гаранционен срок.

Гаранционен срок и законови претенции

при дефекти

Гаранционната услуга не удължава гаранционния срок. Това важи също и за сменените и ремонтирания части. За евентуално наличие на повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разпаковането. Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.

Обхват на гаранцията

Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала или производствени дефекти. Гаранцията не обхваща частите на продукта, които подлежат на нормално износване, поради което могат да бъдат разглеждани като бързо износващи се части (например филтри при приставки) или повредите на чулцини части (например пръкъсови, батерии или такъв произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на техническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за обслужване. Претенции и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които не предпазваме, трябва задължително да се избягват. Продуктът е предначинан само за частна, а не за стопанска употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при

интервенции, които не са извършени от клана на нашия авторизиран сервиз, гаранцията отпада.

Процедура при гаранционен случай

За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:

- За всички запитвания подгответе касовата бележка и идентификационния номер (напр. IAN 123456) като доказателство за покупката.
- Вземете артикулен номер от фабричната табелка.
- При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с допълнително сервизен отряд. След това ще получите допълнителна информация за уреждането на Вашата рекламация.
- След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Вие адрес на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовит бон) и посочите в какъв срок се състои дефект и кога е възникнал. За да се избегнат проблеми с приемането и допълнителни разходи, задължително използвайте само адреса, който Вие е посочен. Осигурете изпращането да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка.

Ремонтен сервиз / извънгаранционно обслужване

Ремонти извън гаранцията могат да възложите на клана на нашия сервиз срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна kalkulacja. Можем да обработим само уреди, които са достатъчно опакосани и изпратени с платени транспортни разходи.

Внимание! Изпратете Вашия уред на клана на нашия сервиз почистен и с указания за дефекта. Уредите, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресни или друг специален товар – не се приемат.

Ние ще извършим безплатно извършването на изпратените от Вас дефектни уреди.

Сервизно обслужване

България

Тел.: 00800 111 4920

E-мейл: owim@dld.bg

Вносите

Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза.

Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

ОВИМ GmbH & Co. KG

Щифтсбергштрассе 1, 74167 Neckarsuml., Германия
Чл. 112 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предаде рекламация, която поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване

на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаме липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
- Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предаването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонто ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпени вследствие на несъответствие вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията си в срок по ал. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предаването на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворен при рекламация на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е наличие следваща повреда на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предшна ал. 3-ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от

доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправка или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е свързано с никаква друг срок за предаване на иск, различен от срока по ал. 1.

GR CY ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ:

• Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι το προϊόν υπερβρέχεται κατά το ψήσιμο. Ως εκ τούτου χρησιμοποιήστε πιάτσες κουζίνας ή ειδικά γάντια για να προστατευτείτε.

• Μην κόβετε πάνω στο προϊόν. Κάπ τέτοιο ίσως καταστρέψει το προϊόν.

• Αποφύγετε τη χρήση της λειτουργίας Stir μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων. Κάπ τέτοιο ίσως καταστρέψει το προϊόν.

• ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ! Η γεύση και η μυρωδιά δεν επηρεάζονται από το προϊόν.

• Καθαρίστε το προϊόν με ζεστό νερό και ήπιου υγρού απορρυπαντικό πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Στεγνώστε το προσεκτικά.

• Υποδείξη: Εξοικονομήστε με την орθή χροής του φούρνου / φούρνου μικροκυμάτων σας.

• Υποδείξη: Ελέγξτε βάσει των οδηγιών χρήσης του φούρνου σας, το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαθεσίμη ισχύ εξόδου του φούρνου για την προετοιμασία.

• Το προϊόν είναι αποκλειστικά κατάλληλο για φούρνους και φούρνους μικροκυμάτων. Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος πάνω σε ηλεκτρικές εσπίτες, στο γκριλ ή πάνω από ανοχτήρι φιά.

• Επιδράστε στα πιάτα να κρῖνωσυν μετά το ψήσιμο.

• Καθαρίστε το προϊόν μετά από κάθε χρήση με ζεστό νερό και στεγνώστε το προϊόν καλά.

• Το προϊόν είναι κατάλληλο για πλῖσμο στο πλυντήριο πιάτων.

• Μετά τη χρήση μπορεί να προκύψουν ανεπιθύτη λεκέδες από τρῖφια, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία του προϊόντος.

• Η συσκευασία αποτελείται αποκλειστικά από υλικά που αβῖονται το περιβάλλον. Αποφύγετε τη με τη βοήθεια των καπ τύπων υπηρεσιών ανακύκλωσης.

• Διαναπόσεις απόσυρσης των χρησιμοποιούμενων προϊόντων θα πληροφορηθείτε από τη διαχειριστή κοινότητας ή πόλης σας.



IAN 306707
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
DE-74167 Neckarsuml
GERMANY
Model No.: HG04258A/ HG04258B /
HG04258C / HG04258D
Version: 09/2018