LIVARNO home



LED KITCHEN TAP

GB IE NI

LED KITCHEN TAP
Assembly, operating and safety instructions

DE AT CH

LED-SPÜLTISCHARMATUR
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 364643_2101

GB IE NI



(GB) (IE) (NI)

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB / IE / NI	Assembly, operating and safety instructions	Page	5
DE / AT / CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	11


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

List of pictograms used ..... Page 6

Introduction ..... Page 6
Intended use ..... Page 6
Parts description ..... Page 6
Technical data ..... Page 6
Scope of delivery ..... Page 7

Safety instructions ..... Page 7

Installation ..... Page 7

Use ..... Page 8
Initial use ..... Page 8

Maintenance and cleaning ..... Page 8
Maintaining and cleaning the fitting ..... Page 8
Replacing the LED insert ..... Page 8
Replacing the cartridge ..... Page 9

Disposal ..... Page 9

Information ..... Page 9
Checking if tap water is drinkable ..... Page 9

Warranty and service ..... Page 10

List of pictograms used			
	Read the assembly and operating instructions!		Danger to life and risk of accidents for infants and children!
	Observe the warnings and safety instructions!		Warning - risk of electric shock! Danger to life!
	There is a danger of severe or fatal injuries!		Dispose of the packaging and device in an environmentally friendly manner!

LED kitchen tap

Introduction

Congratulations on the purchase of your new product. You have chosen a high-quality product. The assembly and operating instructions are part of this product. Please read these assembly and operating instructions carefully before use and observe all the information. These instructions contain important information about installation, settings and care. Therefore we ask that you retain these assembly and operating instructions and pass them on to any future owner.

Intended use

The product is exclusively designed for the regulation of hot and cold water flow and for installation on sink units. This product is a water-saving tap. The product is suitable for use with all pressuretight hot water systems such as central heating, instantaneous water heaters, pressurised boilers, etc. The product is not suitable for low pressure water heaters such as wood or coal water heaters, oil or gas hot water heaters or open electrical storage heaters. If in doubt, consult a plumber or heating specialist. Any use other than those stated above, or any product modification is prohibited and can result in injuries and/or product damage. Furthermore, improper use may result in life-threatening risks and injuries. The tap is only for private use and is not intended for medical or commercial use. The manufacturer is not liable for damages due to improper use.

Parts description

1 Warm/cold plaque*
2 Hexagon socket grub screw*
3 Tap lever*
4 Cartridge covering*
5 Cartridge safety device*
6 Cartridge*
7 Cartridge base*
8 Flexible connecting hoses
9 Hex key
10 Fastening nut
11 Transparent washer
12 Silicone sealing ring
13 Plastic triangle
14 Tap thread
15 Base ring seal
16 Base ring*
17 LED installation key
18 Cap*
19 Silicone seal*
20 LED insert*
21 Aerator housing*
22 Silicone seal*
23 Tap spout*
24 Tap body*

*pre-assembled

Technical data

Connections:	G⅜"
Minimum flow pressure:	1.5 bar

LED light:	approx. < 32 °C blue approx. 33–40 °C green approx. 41–45 °C red approx. > 45 °C flashing red
Temperature sensor tolerance:	+/- 2 °C

Scope of delivery

1 Sink unit single-lever mixer (pre-assembled) including fastening set
2 Flexible connecting hoses ½"
1 Hex key
1 LED installation key
1 Set of assembly / operating instructions

Safety instructions

KEEP ALL SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

- **DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!** Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material poses a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers. Always keep children away from the product.
- This product may be used by children aged 8 and over as well as by persons with physical, sensory or mental impairments or lacking experience and knowledge provided that they are supervised or instructed in the safe use of the product and that they understand the associated risks. Do not allow children to play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
- **BEWARE OF ELECTRIC SHOCK!** Any leaks or water discharge can cause a danger to life through electric shock. Check carefully that all connections are watertight and ensure that all wires for electrical devices near the sink unit are correctly and safely installed.
- If in doubt, seek specialist advice.
- **CAUTION! DANGER OF SCALDING!** Ensure that the hot / cold plaque is inserted in the correct position in order to avoid accidental scalding.
- Set the tap lever to open on a cold setting and then proceed to adjust the water temperature.
- **CAUTION! PROPERTY DAMAGE!** Property damage can be caused by improper installation and use of the product. Installation should be performed by a professional.
- Before installation, turn off the water supply to your living area.
- During installation, make sure that all the seals are placed correctly on the sealing surfaces.
- Do not use the tap with low pressures and small-scale tank heaters.
- Only use the product if the ambient air temperature is above 0 °C.
  If there is a danger of frost, cut off the water supply and drain the tap.
- Do not use the product if it displays signs of damage or its functionality is compromised.
- Any leaks or water discharge can cause considerable damage to buildings and property. Therefore check carefully that all connections are watertight.
- Before installation, familiarise yourself with all the on-site conditions, e.g. the available water connections and the shut-off device.
- Do not carry out repairs yourself, instead hire a professional.
- Only replace defective parts with original replacement parts.

Installation

- **CAUTION!** Turn off the hot and cold water supplies before you begin the installation.
- **CAUTION!** Do not twist the connecting hoses and do not pull them taut.
- **CAUTION!** Only screw on the connecting hoses by hand. Do not use pliers or a wrench, or else you could damage the connecting hoses.

Note: Installing the plastic triangle is optional. If your washbasin or sink unit is the correct shape and thickness, it is not necessary to install the plastic triangle.

- Detach the fastening nut 10 from the tap thread 14.
- Screw the short side of the tap thread 14 into the tap body 24.
- By hand, screw both of the flexible connecting hoses 8 from below into both of the corresponding hose mounts in the tap body 24. Under no circumstances should you use tools to screw the connecting hoses 8 into the tap. Make sure that the connecting hoses 8 are running straight and are not being clamped.
- Place the base ring seal 15 into the groove on the base ring 16.
- Ensure that the base ring seal 15 is positioned correctly in the corresponding groove.
- Place the tap body 24 onto the sink unit so that the base ring 16 encircles the mounting hole for the tap.
- Guide the plastic triangle 13, the silicone sealing ring 12, the transparent washer 11 and the fastening nut 10 if necessary over the connecting hoses 8 from below. When using the plastic triangle, ensure that the flat side is facing upwards so that it lies directly on the underside of the sink unit when installed.
- Fix the tap to the sink unit by hand-screwing the fastening nut 10 into the tap base from below until it stops.
- Screw the connecting hoses onto the corner valve on your wall connection.
  Make sure that you attach both connecting hoses correctly to the hot or cold water connections.
- After successfully installing the product, turn on the hot and cold water supplies.

Use

Initial use

Carefully check all connections for leaks after first use to ensure that they are sealed sufficiently.

- Check that the tap is operational. To do so, swing the tap lever 3 into all permissible positions.

Note: the tap is equipped with an LED light. The LED is lit through an integrated turbine (without batteries). The LED colour changes automatically based on the water temperature, thanks to an integrated temperature sensor:

- up to approx. 32 °C: blue
- from approx. 33–40 °C: green
- from approx. 41–45 °C: red
- above approx. 45 °C: flashing red

- Open the main water supply.
- Lift the tap lever 3 and swing it to the right or left to regulate the flow or temperature of the water.

Hot water:
swing the tap lever 3 to the left.

Cold water:
swing the tap lever 3 to the right.

Maintenance and cleaning

Maintaining and cleaning the fitting

Please note that sanitary taps require special care and attention. Therefore, please follow the instructions:

- Never clean with petrol, solvents or aggressive cleaners or hard bristled brushes, etc. These could damage the product surface.
- Dry your tap with a cloth after every use to prevent any lime deposits.
- Clean the product with a damp, soft cloth and, if necessary, mild detergent.

Failure to observe the above care advice can be expected to result in damage to the surfaces of the product. This will inevitably invalidate the warranty.

Replacing the LED insert

If the LED bulbs fail to light up, the LED insert 20 can be replaced.
LED service life: approx. 10,000 operating hours.

A new LED insert can be obtained from the specified service address.

To replace the LED insert, proceed as follows:

- Use the LED installation key 17 to remove the cap 18 on the tap spout 23.
- Remove the silicone seal 19 and then – using the LED installation key 17 again – remove the LED insert 20 from the aerator housing 21.
- Install the new LED insert and the silicone seal in the opposite way to disassembly.

Replacing the cartridge

Cartridges are wearing parts that must be replaced at regular intervals depending on the lime content and contamination levels of the water. If the tap lever becomes stiff to operate, this can be a sign that the cartridge must be replaced. Replacement cartridges can be obtained directly at the specified service point.

Proceed as follows:

- Carefully remove the hot / cold plaque 1 from the tap lever 3 with the help of a small flat-tip screwdriver.
- Loosen the underlying Allen grub screw 2 using the Allen key 9 by turning it anti-clockwise for a few turns. Do not unscrew the Allen grub screw 2 completely, only loosen it until the tap lever 3 can be easily removed.
- Remove the tap lever 3.
- Unscrew the cartridge covering ring 4 by hand in an anti-clockwise direction.
- Unscrew the locknut 5 using fitting or syphon pliers in an anti-clockwise direction.
- Pull the cartridge 6 out of the cartridge base 7.
- Carefully insert the new cartridge into the cartridge base 7.
  Make sure that the seals under the cartridge are positioned correctly and that the leads are inserted into the openings provided.
- Screw the locknut 5 tight using fitting or syphon pliers.
- Screw in the cartridge covering ring 4 tightly by hand.
- Insert the tap lever 3 into the cartridge.
- Fix the tap lever 3 by tightening the Allen grub screw 2 in a clockwise direction using the Allen key 9.
- Insert the hot/cold plaque 1 into the tap lever 3. Pay attention to the correct orientation:
  left = red (hot water)
  right = blue (cold water).
  Note: If you tighten the cartridge safety ring too firmly, the tap lever 3 can be very difficult to move. In this case, slightly loosen the cartridge safety ring again.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Information

Checking if tap water is drinkable

Ask your local authorities whether the water in your town / municipality is drinkable.
In general the following recommendations apply for the drinking water quality of tap water:

- Do not use any stagnant water to prepare dishes or drinks, and in particular to feed infants. Failure to observe these instructions may have negative health effects. You can tell when water is fresh because it comes out of the tap noticeably colder than stagnant water.

- If you are allergic to nickel, do not use any stagnant water from chromed pipes either for consumption or for washing in. Such water can have a high nickel content and can cause allergic reactions.
- Do not use drinking water from pipes containing lead to prepare food for infants and / or to prepare foods during pregnancy.
  Lead is released into drinking water and poses particular heath dangers for pregnant women, infants and small children.

Warranty and service

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 5 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe location. This document is required as your proof of purchase.

Should this product show any fault in materials or manufacture within 5 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover product parts subject to normal wear, thus possibly considered consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass parts.

Customer service
Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
Warenannahme Tor 3
42349 Wuppertal
GERMANY
Tel. +800 34 99 67 53 (from abroad)
Email: meister-service@conmetallmeister.de

IAN 364643_2101

Please have your receipt and the item number (e.g. 12345_7890) ready as your proof of purchase when contacting us.

Legende der verwendeten Piktogramme ..... Seite 12

Einleitung ..... Seite 12
Bestimmungsgemäße Verwendung ..... Seite 12
Teilebeschreibung ..... Seite 12
Technische Daten ..... Seite 13
Lieferumfang ..... Seite 13

Sicherheitshinweise ..... Seite 13

Montage ..... Seite 14

Bedienung ..... Seite 14
Inbetriebnahme ..... Seite 14

Wartung und Reinigung ..... Seite 15
Armatur pflegen und reinigen ..... Seite 15
LED-Einsatz tauschen ..... Seite 15
Kartusche austauschen ..... Seite 15

Entsorgung ..... Seite 16

Informationen ..... Seite 16
Trinkbarkeit von Leitungswasser ..... Seite 16

Garantie und Service ..... Seite 16

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Lesen Sie die Montage- und Bedienungsanleitung!		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Beachten Sie die Warn- und Sicherheitshinweise!		Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
⚠ WARNUNG!	Es besteht die Gefahr von schweren oder tödlichen Verletzungen!		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!

LED-Spültischarmatur

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Montage-/Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Bitte lesen Sie vor der Installation diese Montage-/Bedienungsanleitung vollständig durch und beachten Sie die Hinweise. Diese Anleitung enthält wichtige Montage-, Einstell- und Pflegeinformationen. Bewahren Sie die Montage-/Bedienungsanleitung deshalb gut auf und geben Sie diese auch an eventuelle Nachbesitzer weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ausschließlich zur Regulierung des Warm- und Kaltwasserzuflusses bestimmt und zur Installation an Spültischen vorgesehen. Es handelt sich um eine wassersparende Armatur. Das Produkt eignet sich für alle druckfesten Warmwassersysteme wie Zentralheizung, Durchlauferhitzer, Druckboiler o. Ä. Das Produkt ist nicht für Niederdruck-Warmwasserbereiter wie z. B. Holz- oder Kohlebadeöfen, Öl- oder Gasbadeöfen sowie offene Elektrospeicher geeignet. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Installateur oder Fachberater. Eine andere Verwendung als oben beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Beschädigungen führen. Darüber hinaus können aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung lebensgefährliche Gefahren und Verletzungen resultieren. Das Produkt ist nur zur Anwendung im privaten Bereich, nicht aber für den medizinischen oder kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Für durch unsachgemäße Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Teilebeschreibung

1 Warm-/Kaltplakette*
2 Innensechskantmadenschraube*
3 Armaturenhebel*
4 Kartuschenabdeckung*
5 Kartuschensicherung*
6 Kartusche*
7 Kartuschenbasis*
8 Flexible Anschlussschläuche
9 Innensechskantschlüssel
10 Befestigungsmutter
11 Transparente Unterlegscheibe
12 Silikon-Dichtungsring
13 Kunststoffdreieck
14 Armaturengewinde
15 Dichtung des Sockelrings
16 Sockelring*
17 LED-Montageschlüssel
18 Kappe*
19 Silikondichtung*
20 LED-Einsatz*
21 Luftsprudler-Gehäuse*
22 Silikondichtung*
23 Armaturenauslauf*
24 Armaturenkörper*

*vormontiert

Technische Daten

Anschlüsse:	G⅜"
Mindestfließdruck:	1,5 bar
LED-Beleuchtung:	ca. < 32 °C blau
	ca. 33–40 °C grün
	ca. 41–45 °C rot
	ca. > 45 °C rot blinkend
Toleranz	
Temperaturfühler:	+/- 2 °C

Lieferumfang

1 Spültisch-Einhebelmischer (vormontiert) inklusive Befestigungssatz
2 Flexible Anschlussschläuche ½"
1 Innensechskantschlüssel
1 LED-Montageschlüssel
1 Montage-/Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF.

-
  LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
-
  VORSICHT VOR ELEKTRISCHEM SCHLAG! Undichtigkeiten oder Wasseraustritt können zu Lebensgefahr durch elektrischen Schlag führen. Prüfen Sie alle Verbindungen sorgfältig auf Dichtigkeit und stellen Sie sicher, dass alle Leitungen von elektrischen Geräten in der Nähe des Spültischs korrekt und sicher installiert sind.
- Ziehen Sie im Zweifelsfall eine Fachkraft zu Rate.
- **VORSICHT! VERBRÜHUNGSGEFAHR!** Stellen Sie sicher, dass die Warm-/Kaltplakette in der richtigen Position eingesetzt ist, um versehentliche Verbrühungen zu vermeiden.
- Stellen Sie den Armaturenhebel beim Öffnen auf eine kalte Stufe und passen Sie erst dann die Wassertemperatur an.
- **VORSICHT! SACHSCHÄDEN!** Durch unsachgemäße Montage und Handhabung des Produkts können Sachschäden verursacht werden. Lassen Sie die Montage von einer Fachkraft durchführen.
- Stellen Sie vor der Montage die Wasserzufuhr zu Ihren Wohnräumen ab.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass alle Dichtungen korrekt auf den Dichtflächen aufliegen.
- Verwenden Sie die Armatur nicht an Niederdruck und Elektrokleinspeichern.
- Verwenden Sie das Produkt nur bei einer Umgebungstemperatur über 0 °C. Unterbrechen Sie bei Frostgefahr die Wasserzufuhr und entleeren Sie die Armatur.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Beschädigungen aufweist oder in seiner Funktionsweise beeinträchtigt ist.
- Undichtigkeiten und Wasseraustritt können zu erheblichen Sachschäden an Gebäuden und Hausrat führen. Prüfen Sie daher alle Verbindungen sorgfältig auf Dichtigkeit.
- Machen Sie sich vor der Installation mit allen Gegebenheiten vor Ort vertraut, z. B. den vorhandenen Wasseranschlüssen und den Absperrvorrichtungen.
- Führen Sie Reparaturen nicht selber aus, sondern beauftragen Sie eine Fachkraft.
- Lassen Sie defekte Teile nur durch Originalersatzteile austauschen.

Montage

- **VORSICHT!** Stellen Sie den Zulauf von Warm- und Kaltwasser ab, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- **VORSICHT!** Verdrehen Sie die Anschlussschläuche nicht und setzen Sie diese nicht unter Spannung.
- **VORSICHT!** Schrauben Sie die Anschlussschläuche nur handfest an. Verwenden Sie keine Zange oder Schraubenschlüssel, Sie können die Anschlussschläuche damit beschädigen.
  Hinweis: Die Montage des Kunststoffdreiecks ist optional. Falls Ihr Waschbecken bzw. der Spültisch die richtige Form und Dicke besitzt, ist es nicht notwendig, das Kunststoffdreieck zu montieren.

- Lösen Sie die Befestigungsmutter [10] vom Armaturengewinde [14].
- Schrauben Sie das Armaturengewinde [14] mit der kurzen Seite in den Armaturenkörper [24].
- Schrauben Sie die beiden flexiblen Anschlussschläuche [8] von unten handfest in die beiden entsprechenden Schlauchaufnahmen im Armaturenkörper [24]. Benutzen Sie auf keinen Fall Werkzeuge, um die Anschlussschläuche [8] in der Armatur zu verschrauben. Achten Sie darauf, dass die Anschlussschläuche [8] gerade verlaufen und nicht eingeklemmt werden.
- Legen Sie die Dichtung des Sockelrings [15] in die Nut des Sockelrings [16].
- Stellen Sie sicher, dass die Dichtung des Sockelrings [15] korrekt in der entsprechenden Nut liegt.
- Setzen Sie den Armaturenkörper [24] auf den Spültisch, sodass der Sockelring [16] die Aufnahmebohrung für die Armatur umschließt.
- Führen Sie ggf. das Kunststoffdreieck [13], den Silikon-Dichtungsring [12], die transparente Unterlegscheibe [11] und die Befestigungsmutter [10] von unten über die Anschlussschläuche [8]. Achten Sie bei Verwendung des Kunststoffdreiecks darauf, dass die ebene Seite nach oben zeigt, sodass sie im montierten Zustand unmittelbar an der Spültisch-Unterseite aufliegt.
- Fixieren Sie die Armatur am Spültisch, indem Sie die Befestigungsmutter [10] von unten handfest bis zum Anschlag in den Armaturensockel schrauben.
- Schrauben Sie die Anschlussschläuche an die Eckventile an Ihrem Wandanschluss.
  Achten Sie darauf, die beiden Anschlussschläuche korrekt am Kalt- oder Warmwasseranschluss anzubringen.
- Öffnen Sie nach erfolgreicher Montage den Zulauf von Warm- und Kaltwasser.

Bedienung

Inbetriebnahme

Prüfen Sie alle Verbindungen nach der ersten Inbetriebnahme unbedingt sorgfältig auf Dichtigkeit.

- Prüfen Sie den Betrieb der Armatur. Schwenken Sie dafür den Armaturenhebel [3] in alle erlaubten Positionen.

Hinweis: Die Armatur ist mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet. Die LED-Beleuchtung erfolgt durch eine integrierte Turbine (ohne Batterien). Der LED-Farbwechsel erfolgt automatisch, je nach eingestellter Wassertemperatur, durch einen integrierten Temperaturfühler:

· bis ca. 32 °C: blau
· zwischen ca. 33 – 40 °C: grün
· zwischen ca. 41 – 45 °C: rot
· über ca. 45 °C: rot blinkend

- Öffnen Sie die Haupt-Wasserzufuhr.
- Heben Sie den Armaturenhebel [3] an und schwenken Sie ihn nach rechts oder links, um die Stärke bzw. Temperatur des Wasserflusses zu regulieren.

Warmwasser:
Schwenken Sie den Armaturenhebel [3] nach links.

Kaltwasser:
Schwenken Sie den Armaturenhebel [3] nach rechts.

Wartung und Reinigung

Armatur pflegen und reinigen

Beachten Sie, dass Sanitärarmaturen einer besonderen Pflege bedürfen. Beachten Sie daher die folgenden Anweisungen:

- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Benzin, Lösungsmittel oder aggressive Reiniger, bzw. harte Reinigungsbürsten etc. Diese könnten die Oberfläche des Produkts beschädigen.
- Trocknen Sie Ihre Armatur nach jeder Nutzung mit einem Tuch, um eventuelle Kalkablagerungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten, weichen Tuch und ggf. mit einem milden Reinigungsmittel.

Bei Nichtbeachtung der Pflegeanleitung muss mit Schäden an der Oberfläche gerechnet werden. Garantieansprüche können dann nicht geltend gemacht werden.

LED-Einsatz tauschen

Wenn keine Leuchtfunktion der LED-Lampen festzustellen ist, kann der LED-Einsatz 20 ausgetauscht werden. Lebensdauer LED: ca. 10.000 Betriebsstunden. Einen neuen LED-Einsatz können Sie bei der angegebenen Servicestelle beziehen.

Gehen Sie beim Austauschen des LED-Einsatzes wie folgt vor:

- Entfernen Sie mit Hilfe des LED-Montageschlüssels 17 die Kappe 18 am Armaturenauslauf 23 der Armatur.
- Entnehmen Sie die Silikondichtung 19 und anschließend – ebenfalls mit Hilfe des LED-Montageschlüssels 17 – den LED-Einsatz 20 aus dem Luftsprudler-Gehäuse 21.
- Montieren Sie den neuen LED-Einsatz und die Silikondichtung analog zur Demontage.

Kartusche austauschen

Bei Kartuschen handelt es sich um Verschleißteile, die abhängig vom Kalkgehalt bzw. der Verschmutzung des Wassers in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden müssen. Wenn sich der Armaturenhebel schwergängiger betätigen lässt, kann dies ein Zeichen sein, dass die Kartusche ersetzt werden muss. Austauschkartuschen erhalten Sie direkt bei der angegebenen Servicestelle.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Hebeln Sie die Warm-/Kaltplakette 1 vorsichtig mithilfe eines kleinen Schlitzschraubendrehers aus dem Armaturenhebel 3 heraus.
- Lösen Sie die darunterliegende Innensechskant-Madenschraube 2 mithilfe des Innensechskantschlüssels 9 entgegen dem Uhrzeigersinn um einige Umdrehungen. Drehen Sie die Innensechskant-Madenschraube 2 nicht vollständig heraus. Lösen Sie sie nur so weit, bis sich der Armaturenhebel 3 leicht abnehmen lässt.
- Nehmen Sie den Armaturenhebel 3 ab.
- Schrauben Sie die Kartuschenabdeckung 4 mit der Hand entgegen dem Uhrzeigersinn ab.
- Schrauben Sie die Kartuschensicherung 5 mit einer Armaturen-/Syphonzange entgegen dem Uhrzeigersinn ab.
- Ziehen Sie die Kartusche 6 aus der Kartuschenbasis 7 heraus.
- Setzen Sie die neue Kartusche vorsichtig in die Kartuschenbasis 7 ein.
  Achten Sie darauf, dass die Dichtung unter der Kartusche korrekt sitzt und die Führungen in den dafür vorgesehenen Öffnungen stecken.
- Schrauben Sie die Kartuschensicherung 5 mit einer Armaturen-/Syphonzange fest.
- Schrauben Sie die Kartuschenabdeckung 4 mit der Hand fest.
- Stecken Sie den Armaturenhebel 3 auf die Kartusche.
- Fixieren Sie den Armaturenhebel 3, indem Sie die Innensechskant-Madenschraube 2 mithilfe des Innensechskantschlüssels 9 im Uhrzeigersinn festdrehen.

- Stecken Sie die Warm-/Kaltplakette 1 in den Armaturenhebel 3. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung:
  links = rot (Warmwasser)
  rechts = blau (Kaltwasser).
  Hinweis: Wenn Sie den Kartuschensicherungsring zu fest anziehen, kann es sein, dass sich der Armaturenhebel 3 nur schwergängig bewegen lässt. Lösen Sie in diesem Fall den Kartuschensicherungsring wieder ein wenig.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Informationen

Trinkbarkeit von Leitungswasser

Informieren Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden über die Trinkbarkeit des Wassers in Ihrer Stadt/Gemeinde.
Generell gilt für die Trinkbarkeit von Leitungswasser folgende Empfehlung:

- Lassen Sie Wasser aus Leitungen eine kurze Zeit laufen, wenn es länger als vier Stunden in den Leitungen stagniert hat. Verwenden Sie kein Stagnationswasser zur Zubereitung von Speisen und Getränken, besonders nicht bei der Ernährung von Säuglingen. Andernfalls können gesundheitliche Beschwerden auftreten. Frisches Wasser können Sie daran erkennen, dass es spürbar kühler die Leitung verlässt, als Stagnationswasser.
- Verwenden Sie kein Stagnationswasser aus verchromten Leitungen zur Ernährung und/oder zur Körperpflege, wenn Sie gegen Nickel allergisch sind. Solches Wasser kann stark nickelhaltig sein und eine allergische Reaktion hervorrufen.
- Nutzen Sie kein Trinkwasser aus Bleileitungen für die Zubereitung von Säuglingsnahrung und/oder während der Schwangerschaft für die Zubereitung von Lebensmitteln. Blei wird ins Trinkwasser abgegeben und ist für Säuglinge und Kleinkinder besonders gesundheitsschädlich.

Garantie und Service

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 5 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Kundenservice
Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
Warenannahme Tor 3
42349 Wuppertal
DEUTSCHLAND
Tel. 0202 24750 430/431/432
(Gesprächskosten entsprechend dem Festnetztarif Ihres Telefonanbieters)
Tel. +800 34 99 67 53 (aus dem Ausland)
E-Mail: meister-service@conmetallmeister.de

IAN 364643_2101

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. 12345_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

CE Products marked with this symbol fulfil all applicable Community regulations of the European Economic Area.

CE Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
42349 Wuppertal
GERMANY

Imported for GB market by:
Lidl Great Britain Ltd,
Lidl House, 14 Kingston Road,
Surbiton, KT5 9NU

Art.-No. WU6823481-8

Last Information Update · Stand der Informationen: 06/2021 · Ident.-No.: WU6823481-8062021-GB/IE/NI

FSC MIX Packaging FSC® C153676

PDF ONLINE www.lidl-service.com

IAN 364643_2101

GB IE NI