

VACUUM STORAGE BAGS

GB IE
VACUUM STORAGE BAGS
Instructions for use

SE
VAKUUM-FÖRVARINGSPÅSE
Bruksanvisning


FR BE
HOUSSES DE RANGEMENT SOUS VIDE
Notice d'utilisation

DE AT CH
VAKUUM-AUFBEWAHRUNGSBEUTEL
Gebrauchsanweisung

FI
VAKUUMISÄILYTYSPUSSI
Käyttöohje

DK
VAKUUM-OPBEVARINGSPOSER
Brugervejledning

NL BE
VACUÛM BEWAARZAKKEN
Gebruiksaanwijzing



i Congratulations!
With your purchase you have decided on a high-quality product. Get to know the product before you start to use it. Carefully read the following operating instructions. Use the product only as described and only for the given areas of application. Keep these instructions safe. When passing the product on to a third party, always make sure that the documentation is included.

Intended Use
This product was designed as a storage bag for textiles for private use.

Safety Instructions
⚠ Suffocation hazard!

- Keep this product away from children!
- For garments only! Do not store away solid, pointy or moist objects.
- Avoid the product coming into contact with sharp, pointy and hot objects.

Use
A) Store items inside the product folded flat.
B) Pull loops at both ends to close the product. Smooth closure to remove creases.
C) Roll up product starting at the closure, allowing air to escape through the vent.
D) Then smooth vent.

IAN: 96701

GB Service Great Britain
Tel.: 0871 5000 720
(£ 0.10/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

IE Service Ireland
Tel.: 1890 930 034
(0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak))
E-Mail: deltasport@lidl.ie

You can also find spare parts for your product at:
www.delta-sport.com, category Service - Lidl Spare Parts Service

IAN 96701



GB/IE

i Onnittelumme!
Olet hankkinut itsellesi korkealaatuisen tuotteen. Tutustu tuotteeseen ennen ensimmäistä käyttöä. Lue käyttöohje huolellisesti läpi. Käytä tuotetta vain ohjeissa kuvatulla tavalla ja mainitussa tarkoituksessa. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten. Jos annat tuotteen eteenpäin, liitä käyttöohje tuotteen mukaan.

Määräystenmukainen käyttö

Tuote on tarkoitettu vaatteiden säilytyspussiksi yksityiskäyttöön.

Turvallisuusohjeet

⚠ Tukehtumisvaara!

- Pidä tuote lasten ulottumattomissa!
- Vain vaatteiden säilytykseen! Älä säilytä pussissa kiinteitä, teräviä tai kosteita tavaroita.
- Älä pidä tuotetta terävien ja kuumien esineiden läheisyydessä.

Käyttö

- A) Säilytä vaatteet siististi viikattuina pussissa.
- B) Sulje pussi vetämällä molemmista liuskoista. Tasoita kädellä pussin sulkuaukko tasaiseksi.
- C) Rullaa pussi kiinni sulkuaukosta lähtien niin, että ilma pääsee poistumaan pussista.
- D) Tasoita kädellä ilmanpoistoaukko tasaiseksi.

IAN: 96701

FI Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: deltasport@lidl.fi

Varaasia tuotteeseesi löydät myös osoitteesta:
www.delta-sport.com, välilehdestä Palvelu - Lidl varaosapalvelu

i Grattis! Med ditt köp har du bestämt dig för en hög-
värdig produkt. Lär känna produkten innan första användningen. För detta ändamål bör du noga läsa igenom efterföljande bruksanvisning. Använd produkten endast i överensstämmelse med beskrivningen och endast för nämnda användningsändamål. Förvara denna manual väl. Om du ger produkten vidare glöm inte att samtidigt överlämna alla handlingar.

Ändamålsenlig användning

Denna artikeln är gjord för förvaring av kläder och är avsedd för privat användning.

Säkerhetsanvisningar

⚠ Kvävningsrisk!

- Förvara artikeln oåtkomligt för barn!
- Endast avsedd för kläder! Stoppa inga hårda, spetsiga eller fuktiga föremål i påsen.
- Skydda artikeln mot kontakt med vassa, spetsiga och varma föremål.

Användning

- A) Lägg kläderna plant hopvikta i påsen.
- B) Dra i ändarna på båda sidorna för att försluta artikeln. Stryk på förslutningen fri från veck med handen.
- C) Rulla ihop artikeln ifrån förslutningen så att luften kan släppas ut genom utsläppet.
- D) Stryk sedan utsläppet jämnt med handen.

IAN: 96701

SE Service Sverige
Tel.: 0770 930739
E-Mail: deltasport@lidl.se

FI Service Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: deltasport@lidl.fi

Reservdelar till din produkt hittar du dessutom på:
www.delta-sport.com, under rubriken service - Reservdelservice Lidl

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6
D-22397 Hamburg
Version: 03/2014
Delta-Sport-Nr.: VT-1580

IAN 96701

 Tillykke!
Med dit køb har du valgt et kvalitetsprodukt. Gør dig fortrolig med produktet inden den første ibrugtagning. Læs i denne forbindelse opmærksom den efterfølgende brugsvejledning. Brug kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Gem denne vejledning godt. Hvis du giver produktet videre til tredje, giv ligeledes alle bilag med.

Formålsbestemt anvendelse
Denne vare er beregnet som opbevaringstaske til tøj og kun til privat brug.

Sikkerhedsregler
 **Fare for kvælning!**

- Hold uden for børns rækkevidde!
- Kun beregnet til tøj! Opbevar ingen faste, spidse eller fugtige genstande i tasken.
- Undgå kontakt mellem tasken og skarpe, spidse eller varme genstande.

Anvendelse

A) Anbring tøj lagt fladt sammen i tasken.

B) Træk i stropperne i begge sider samtidigt for at lukke tasken. Stryg lukningen glat og uden folder med hånden.

C) Rul tasken sammen fra lukningen og udaf, så luften kan slippe du gennem åbningen.

D) Stryg til slut åbningen glat med hånden.

IAN: 96701

 Service Danmark
Tel.: 32 710005
E-Mail: deltasport@lidl.dk

Reserve dele til deres produkt finder De også under:
www.delta-sport.com, rubrik service - reservedelservice Lidl

 Félicitations !
Vous avez acquis un produit de haute qualité. Apprenez à connaître le produit avant sa première utilisation. Lisez pour cela attentivement le mode d'emploi suivant. N'utilisez le produit que comme décrit et pour les zones d'application indiquées. Veuillez conserver ce mode d'emploi. Transmettez tous les documents en cas de cessation du produit à une tierce personne.

Utilisation conforme
Cet article a été conçu comme sac de rangement pour articles textiles, destiné à un usage privé.

Instructions de sécurité
 **Risque d'étouffement !**

- Veuillez conserver l'article hors de la portée d'enfants !
- Uniquement conçu pour des vêtements ! N'utilisez pas l'article pour conserver des objets solides, pointus ou humides.
- Evitez que l'article n'entre en contact avec des objets tranchants, pointus et chauds.

Utilisation

A) Pliez soigneusement les articles textiles, puis rangez-les dans le sac de rangement.

B) Tirez sur les passants qui sont situés sur les deux côtés pour refermer le sac. Passez la main sur l'orifice de sortie, afin que celui-ci soit bien lisse.

C) Roulez le sac en commençant par le côté de la fermeture pour permettre d'évacuer l'air par l'orifice de sortie.

D) Passez ensuite la main sur l'orifice de sortie, afin que celui-ci soit bien lisse.

IAN : 96701

 Service Belgique
Tel. : 070 270 171
(0,15 EUR/Min.)
E-Mail : deltasport@lidl.be

Veuillez trouver les pièces de rechange pour votre produit sur :
www.delta-sport.com, rubrique Service - Service des pièces de rechange Lidl

 Hartelijk gefeliciteerd!
Met de aankoop hebt u gekozen voor een hoogwaardig product. Maak u daarom voor de eerste gebruikname vertrouwd met het product. Lees hiervoor deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Gebruik het product alleen zoals beschreven en uitsluitend voor de aangegeven doeleinden. Bewaar de handleiding zorgvuldig. Als u het product aan derden geeft, dient u ook deze documenten te overhandigen.

Correct gebruik
Dit product is ontwikkeld als opbergtas voor textiel voor privégebruik.

Veiligheidsinstructies
 **Verstikkingsgevaar!**

- Houd het product uit de buurt van kinderen!
- Alleen voor kleding! Berg geen vaste, puntige of vochtige voorwerpen op.
- Voorkom het contact van het product met scherpe, puntige en hete voorwerpen.

Gebruik

A) Textiel vlak opgevouwen in het product opbergen.

B) Aan weerszijden aan de lussen trekken, om het product te sluiten. Sluiting zonder plooiën glad wrijven.

C) Product vanuit de sluiting oprollen, zodat de lucht door de uitlaat kan ontsnappen.

D) Uitlaat vervolgens glad wrijven.

IAN: 96701

 Service België
Tel.: 070 270 171
(0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.be

Reserve-onderdelen voor uw product vindt u ook via:
www.delta-sport.com, rubriek Service - reserve-onderdelen-service Lidl

DK

FR/BE

NL/BE

 Herzlichen Glückwunsch!
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieser Artikel ist als Aufbewahrungstasche für Textilien für den privaten Gebrauch entwickelt.

Sicherheitshinweise
 **Erstickungsgefahr!**

- Halten Sie den Artikel von Kindern fern!
- Nur für Kleidungsstücke! Verstauen Sie keine festen, spitzen oder feuchten Gegenstände.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Artikels mit scharfen, spitzen und heißen Gegenständen.

Verwendung

A) Textilien flach zusammengelegt im Artikel verstauen.

B) Beidseitig an den Laschen ziehen, um den Artikel zu verschließen. Verschluss faltenfrei glatt streichen.

C) Artikel vom Verschluss aus aufrollen, so dass die Luft durch den Auslass entweichen kann.

D) Auslass anschließend glatt streichen.

IAN: 96701

 Service Deutschland
Tel.: 0800-5435111
E-Mail: deltasport@lidl.de

 Service Österreich
Tel.: 0820 201 222
(0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.at

 Service Schweiz
Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.ch

Ersatzteile zu Ihrem Produkt finden Sie auch unter:
www.delta-sport.com, Rubrik Service - Ersatzteilservice Lidl