

GB **IE**

Instructions for use 8 - 11

FI

Käyttöohje 12 - 15

SE

Bruksanvisning 16 - 19

DK

Brugervejledning 20 - 23

FR **BE**

Notice d'utilisation 24 - 27


NL **BE**

Gebruiksaanwijzing 28 - 31

DE **AT** **CH**

Gebrauchsanweisung 32 - 35

A



GB **IE**

**IMPORTANT: RETAIN FOR
LATER REFERENCE;
PLEASE READ CAREFULLY!**

FI

**TÄRKEÄÄ, SÄILYTÄ MYÖHEM-
PÄÄ TARVETTA VARTEN:
LUE HUOLELLISESTI!**

SE

**VIKTIGT! SPARAS FÖR
FRAMTIDA BRUK: LÄS NOGA!**

DK

**VIGTIG, GEM TIL SENERE
BRUG: SKAL LÆSES
GRUNDIGT!**

FR BE

**IMPORTANT.
LIRE ATTENTIVEMENT !
A CONSERVER POUR
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

NL BE

**BELANGRIJK, BEWAREN OM
LATER TE KUNNEN NASLAAN;
ZORGVULDIG LEZEN!**

DE AT CH

**WICHTIG, FÜR SPÄTERE BE-
ZUGNAHME AUFBEWAHREN:
SORGFÄLTIG LESEN!**



Congratulations!

With your purchase you have decided on a high-quality product. Get to know the product before you start to use it. Carefully read the following instructions for use. Use the product only as described and only for the given areas of application. Keep these instructions safe.

When passing the product on to a third party, always make sure that the documentation is included.

Scope of delivery

- 1 x Beach chair
- 1 x Instructions for use

Technical data

Dimensions: approx. 70.5 x 54 x 58cm (L x W x H)

Weight: approx. 3kg



Maximum load capacity: 100kg

Correct use

The article was developed for private use by one person of a maximum weight of 100kg and serves as outdoor furniture in the camping sector.

Safety notes

Danger to life!

- Risk of suffocation for children! Do not allow children to play with the packaging material or the article without supervision.
- The article could become instable and tip to the side and/or fall over. This can lead to injuries or damage.
- Do not use the article in the vicinity of an open fire.

Risk of injury!

- Take care when unpacking and folding the article. Keep your hands out of the folding mechanism in order to avoid the risk of injury.
- Only use the equipment for the stated use.
- The article may only be used by one person.
- Ensure that the article is standing on a stable, level surface.
- Do not use this article as a standing surface, stepladder or for bouncing on.
- Observe the maximum load capacity of 100kg. If the weight limit is exceeded then this can lead to product damage and/or injuries.
- Inspect the article before each use for damage or wear. Only use the article if in perfect condition! Do not use the article if there is visible or suspected damage.
- You may only sit on the seating surface of the article.

Avoid damage to property!

- We are not liable for accidents that occur as a result of non-observance of the above safety notes or through incorrect handling.

Set up

The article is pre-assembled and only needs unfolding.

- Remove the article from the packaging and unfold the article by pulling on the sides of the backrest and the seat surface (figure A).

Note: Ensure that the seat surface is folded down completely.

To fold up the article, pull the sides of the backrest and the seat surface upwards and together until the article is completely folded.

Cleaning and care

- Always store the article in a clean, dry condition.
- The article should only be folded when dry.
- Only clean with water or a soap solution, never with aggressive cleaning agents.
- Do not subject the article to extreme weather conditions over a long period.

Notes on disposal

Please dispose of the article and its packaging in an environmentally friendly manner and separate all materials correctly. Dispose of the article through an authorised waste disposal company or through your local authority facilities. Please observe all valid regulations.

3 Years Warranty

The product was produced with great care and under constant supervision. You receive a three-year warranty for this product from the date of purchase. Please retain your receipt. The warranty applies only to material and workmanship and does not apply to misuse or improper handling. Your statutory rights, especially the warranty rights, are not affected by this warranty.

With regard to complaints, please contact the following service hotline or contact us by e-mail. Our service employees will advise as to the subsequent procedure as quickly as possible. We will be personally available to discuss the situation with you. Any repairs under the warranty, statutory guarantees or through goodwill do not extend the warranty period. This also applies to replaced and repaired parts. Repairs after the warranty are subject to a charge.

IAN: 96800

Version: 04/2014

GB Service Great Britain

Tel.: 0871 5000 720
(£ 0.10/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

IE Service Ireland

Tel.: 1890 930 034
(0,08 EUR/Min., (peak))
(0,06 EUR/Min., (off peak))

E-Mail: deltasport@lidl.ie

You can also find spare parts for your product at:
www.delta-sport.com, category Service - Lidl Spare Parts Service



Onnittelumme!

Olet hankkinut itsellesi korkealaatuisen tuotteen. Tutustu tuotteeseen ennen ensimmäistä käyttöä. Lue käyttöohje huolellisesti läpi. Käytä tuotetta vain ohjeissa kuvatulla tavalla ja mainitussa tarkoituksessa. Säilytä käyttöohje myöhempiä tarvetta varten. Jos annat tuotteen eteenpäin, liitä käyttöohje tuotteen mukaan.

Toimituksen sisältö

1 x Rantatuoli

1 x Käyttöohje

Tekniset tiedot

Mitat: noin 70,5 x 54 x 58 cm (P x L x K)

Paino: noin 3 kg



Suurin kuormitus: 100 kg

Määräystenmukainen käyttö

Tämä tuote on kehitetty yksityiskäyttöön enintään 100 kg painavalle henkilölle ja sitä käytetään ulkokalusteena campingalueella.

Turvallisuusohjeet

Hengenvaara!

- Lapsien tukehtumisvaara! Älä jätä lapsia koskaan ilman valvontaa pakkausmateriaalin tai tuotteen lähelle.

Tuote voi menettää tasapainon ja kaatua sivulle ja/tai mennä kasaan.

Se voi aiheuttaa vammoja tai vahinkoja.

- Älä käytä tuotetta avotulen lähellä.

Loukkaantumiswaara!

- Ole varovainen kääntäessäsi tuotetta auki tai kokoon.
Välttääksesi loukkaantumiswaaran älä vie sormia taittomekanismiin.
- Käytä tuolia ainoastaan sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Tuotetta saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan.
- Varmista, että tuoli seisoo tukevalla, tasaisella alustalla.
- Älä käytä tuolia seisomapintana, kiipeämiseen äläkä hypi sen päällä.
- Ota huomioon, että suurin sallittu kantokyky on 100 kg. Painorajan ylittyminen voi johtaa tuotteen vaurioitumiseen ja/tai loukkaantumisiin.
- Tarkasta aina ennen käyttöä, ettei tuotteessa ole vaurioita tai ettei se ole kulunut liikaa. Tuotetta saa käyttää vain moitteettomassa kunnossa!
Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä tai oletettavissa olevia vaurioita.
- Istuminen on sallittua vain tuolin istuinpinnalle.

Esinevahinkojen välttäminen!

- Valmistaja ei vastaa onnettomuuksista, jotka syntyvät yllä mainittujen turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä tai epäasianmukaisesta käsittelystä.

Kokoaminen

Tuote on valmiiksi asennettu ja se tarvitsee enää vain kääntää auki.

- Ota tuote pakkauksesta ja käännä se auki siten, että vedät selkänojan ja istuinpinnan lenkeistä (kuva A).

Ohje: Varmista, että istuinpinta on käännetty täysin auki.

Taittaaksesi tuotteen kokoon vedä selkänojan ja istuinpinnan lenkeistä ylöspäin ja yhteen, kunnes tuote on käännetty kokonaan kokoon.

Puhdistus ja hoito

- Säilytä tuotetta aina kuivana ja puhtaana.
- Tuote tulee taittaa kokoon vain, kun se on kuiva.
- Puhdista vain vedellä tai saippuavedellä, ei koskaan voimakkailla hoitoaineilla.
- Älä altista tuotetta pidemmäksi aikaa huonoille sääolosuhteille.

Hävittämistä koskevat ohjeet

Hävitä pakkaus ja tuote ympäristöystävällisesti ja materiaalin mukaan lajiteltuna! Anna tuote hyväksytyyn jätealan yrityksen tai kunnallisen jätelaitoksen hävitettäväksi. Ota huomioon voimassa olevat määräykset.

3 vuoden takuu

Tämä tuote on valmistettu erityistä tarkkuutta noudattaen ja jatkuvan tarkastuksen alaisena. Tälle tuotteelle saat kolmen vuoden takuun ostopäivästä lähtien. Säilytä kassakuitti huolellisesti.

Takuu koskee ainoastaan materiaali- ja valmistusvirheitä ja raukeaa, jos tuotetta käytetään väärinlaisesti tai ei määräysten mukaisesti. Tämä takuu ei rajoita laissa määrättyjä oikeuksiasi, erikoisesti koskien takuu- ja reklamointioikeuksia. Mahdollisissa reklamaatiotapauksissa ota meihin yhteyttä soittamalla allaolevaan asiakaspalvelunumeroon tai lähettämällä viesti sähköpostitse. Asiakaspalvelijamme sopivat kanssasi tarvittavista toimenpiteistä mitä pikimmin. Palvelemme sinua joka tapauksessa henkilökohtaisesti.

Mahdolliset korjaukset, jotka on suoritettu tämän takuun, laillisen reklamointioikeuden tai harkintaoikeuden perusteella eivät pidennä takuu-aikaa. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Takuuajan päätyttyä suoritettut korjaukset ovat maksullisia.

IAN: 96800

Version: 04/2014

 Huolto Suomi

Tel.: 010309 3582

E-Mail: deltasport@lidl.fi

Varaosia tuotteeseesi löydät myös osoitteesta:

www.delta-sport.com, välilehdestä Palvelu - Lidl varaosapalvelu



Grattis!

Med ditt köp har du bestämt dig för en högvärdig produkt. Lär känna produkten innan första användningen. För detta ändamål bör du noga läsa igenom efterföljande bruksanvisning.

Använd produkten endast i överensstämmelse med beskrivningen och endast för nämnda användningsändamål. Förvara denna manual väl. Om du ger produkten vidare glöm inte att samtidigt överlämna alla handlingar.

Leveransomfattning

1 x Strandstol

1 x Bruksanvisning

Teknisk information

Mått: ca. 70,5 x 54 x 58 cm (L x B x H)

Vikt: ca. 3 kg



Max. belastning: 100 kg

Avsedd användning

Denna artikel har utvecklats för privat bruk av en person på max. 100 kg och används som utomhusmöbel på campingområden och liknande.

Säkerhetsanvisningar

Livsfara!

- Kvävningsrisk för barn! Låt aldrig barn leka med förpackningen eller artikeln utan uppsyn.

Artikeln kan bli instabil och ramla ihop eller välta. Det kan leda till personskador eller materiella skador.

- Använd inte produkten i närheten av öppen eld.

Risk för skador!

- Var försiktig när du fäller ut och ihop artikeln. Håll händerna borta från fällningsmekanismen för att undvika klämrisk.
- Använd endast artikeln i avsett syfte.
- Artikeln får endast användas av en person åt gången.
- Se till att artikeln står på ett stabilt och jämnt underlag.
- Använd inte artikeln för att stå på eller som steg och hoppa inte på den.
- Beakta maximal bärkraft på maximalt 100 kg. Om viktgränsen överskrids kan det leda till skador på artikeln och/eller personskador.
- Kontrollera att artikeln inte uppvisar skador eller slitage innan användning. Artikeln får endast användas i felfritt skick! Använd inte artikeln om den har synliga skador eller om du misstänker att den är skadad.
- Sätt dig endast på artikelns sittyta.

Undvik materiella skador!

- Tillverkaren tar inte ansvar för olyckor som inträffar på grund av att ovanstående säkerhetsanvisningar inte följs eller på grund av ofackmässig hantering.

Konstruktion

Artikeln är redan färdigmonterad och behöver bara fällas upp.

- Ta upp artikeln från förpackningen och fäll ut artikeln genom att dra i bygeln på ryggstödet och sittytan (bild A).

Observera: Se till att sittytan är helt utfälld.

För att fälla ihop artikeln, dra i bygeln på ryggstödet och sittytan uppåt och ihop tills artikeln är helt ihopfälld.

Rengöring och skötsel

- Artikeln ska alltid förvaras torrt och rent.
- Artikeln får endast fällas ihop i torrt tillstånd.
- Rengör med vatten eller tvällösning, inte med rengöringsmedel.
- Utsätt inte artikeln för extremt väder under en längre tidsperiod.

Avfallshantering

Sortera förpackning och produkt enligt miljöföreskrifterna! Lämna in produkten till din kommunala miljöstation. Beakta gällande föreskrifter.

3 års garanti

Produkten är producerad med stor noggrannhet och under ständig kontroll. Du får tre års garanti på produkten från och med köpdatumet.

Spara ditt kassakvitto.

Garantin gäller endast för material- och fabrikationsfel och upphör att gälla vid felaktig eller icke ändamålsenlig användning. Dina lagliga rättigheter, i synnerhet garantirätter, begränsas ej av denna garanti.

Vid eventuella reklamationer, vänd dig till nedanstående service-hotline eller maila oss. Våra servicemedarbetare kommer att i samråd med dig fastlägga den fortsatta handläggningen. Du erhåller alltid en personlig konsultation.

Garantitiden förlängs ej på grund av reparationer som utförts på grund av garanti, lagstadgad garanti eller kulans. Detta gäller även för utbytta och reparerade delar. Reparationer som måste utföras efter garantins utgång är kostnadspliktiga.

IAN: 96800

Version: 04/2014

SE Service Sverige

Tel.: 0770 930739

E-Mail: deltasport@lidl.se

FI Service Suomi

Tel.: 010309 3582

E-Mail: deltasport@lidl.fi

Reservdelar till din produkt hittar du dessutom på:

www.delta-sport.com, under rubriken service - Reservdelsservice Lidl



Tillykke!

Med dit køb har du valgt et kvalitetsprodukt. Gør dig fortrolig med produktet inden den første ibrugtagning. Læs i denne forbindelse opmærksom den efterfølgende brugsvejledning. Brug kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Gem denne vejledning godt. Hvis du giver produktet videre til tredje, giv ligeledes alle bilag med.

Leveringsomfang

- 1 x Strandstol
- 1 x Brugsvejledning

Tekniske data

Mål: ca. 70,5 x 54 x 58 cm (L x B x H)

Vægt: ca. 3 kg



Max. Belastung: 100 kg

Tilsigtet brug

Denne stol er designet til privat brug af én person med en maksimumvægt på 100 kg og skal bruges som møbel til udendørs brug.

Sikkerhedsoplysninger

Livsfare!

- Kvælningsrisiko for børn! Lad ikke børn lege med emballagematerialet eller stolen uden opsyn.

Stolen kan blive ustabil og vælte. Dette kan føre til kvæstelser eller skader.

- Stolen må ikke bruges i nærheden af åben ild.

Fare for kvæstelser!

- Vær forsigtig, når stolen klappes ud og klappes sammen. Hold hænderne væk fra klappmekanismen for at undgå skader.
- Brug kun denne stol til den tilsigtede brug.
- Stolen må kun benyttes af én person.
- Sørg for, at stolen står på en stabil, plan overflade.
- Brug ikke denne stol som ståflade, trappestige eller som hoppemulighed.
- Bemærk den maksimale bærekapacitet på op til 100 kg. En overskridelse af vægtgrænsen kan resultere i skader på stolen og/eller føre til personskade.
- Kontrollér stolen for skader eller slid før hver brug. Stolen må kun anvendes i fejlfri tilstand! Brug ikke stolen, hvis der er synlige eller formodede skader.
- Man må kun sætte sig på stolens sæde.

Undgåelse af materielle skader!

- Intet ansvar for ulykker, der opstår som følge af manglende overholdelse af ovenstående sikkerhedsanvisninger eller ved usagkyndig håndtering.

Opsætning

Stolen er allerede færdigmonteret og skal kun klappes ud.

- Tag stolen ud af emballagen og klap stolen ud ved at trække i bøjlen på ryglænet og sædet (afb. A).

Bemærk: Vær opmærksom på at sædet er klappet helt ud.

For at klappe stolen sammen, trækkes der opad og sammen i bøjlerne på ryglænet og sædet, indtil stolen er helt klappet sammen.

Rengøring og pleje

- Opbevar altid stolen rent og tørt.
- Stolen bør kun klappes sammen i tør tilstand.
- Rengøres kun med vand eller sæbevand, aldrig med skrappe rengøringsprodukter.
- Udsæt ikke stolen for ekstreme vejrforhold gennem længere tid.

Oplysninger om bortskaffelse

Bortskaf emballage og artikel miljøvenligt og sorteret! Bortskaf artiklen via et godkendt affaldsfirma eller på den lokale genbrugsplads. Overhold de aktuelt gældende regler.

3 års garanti

Produktet er fremstillet med største omhu og under vedvarende kontrol. Der ydes en garanti på tre år fra købsdatoen på dette produkt. Opbevar venligst kvitteringen fra købet. Garantien gælder kun for materiale- og fabrikationsfejl og bortfalder ved misbrug eller uhensigtsmæssig anvendelse. Deres lovpligtige rettigheder, særligt garantikrav, begrænses ikke af denne garanti. Ved eventuelle klager bedes du henvende dig til nedenstående service-hotline eller tage kontakt til os via e-mail. Medarbejderne i vores kundetjeneste vil så aftale den videre fremgangsmåde med dig. Vi vil under alle omstændigheder rådgive dig personlig. Garantiperioden forlænges ikke ved eventuelle reparationer inden for garantien eller ved kulance. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele. Efter udløb af garantien er forefaldende reparationer forbundet med omkostninger.

IAN: 96800

Version: 04/2014

 Service Danmark

Tel.: 32 710005

E-Mail: deltasport@lidl.dk

Reserve dele til deres produkt finder De også under:
www.delta-sport.com, rubrik service - reservedelservice Lidl



Félicitations !

Vous avez acquis un produit de haute qualité. Apprenez à connaître le produit avant sa première utilisation. Lisez pour cela attentivement le notice d'utilisation suivant. N'utilisez le produit que comme décrit et pour les zones d'application indiquées. Veuillez conserver ce mode d'emploi. Transmettez tous les documents en cas de cessation du produit à une tierce personne.

Contenu de la livraison

1 x Chaise de plage

1 x Notice d'utilisation

Données techniques

Dimensions : env. 70,5 x 54 x 58 cm (L x l x H)

Poids : env. 3 kg



Charge max. : 100 kg

Utilisation conforme

Cet article a été développé pour un usage privé comme meuble d'extérieur dans le domaine du camping. Il est conçu pour une personne, pour un poids maximal de 100 kg.

Consignes de sécurité

Danger de mort !

- Risque d'étouffement pour les enfants ! Ne jamais laisser les enfants jouer sans surveillance avec le matériel d'emballage ou l'article.

L'article pourrait devenir instable et basculer sur le côté et/ou se renverser.

Cela peut causer des blessures ou des dommages.

- Ne pas utiliser l'article à proximité de feu ouvert.

Risque de blessure !

- Prudence à l'ouverture et à la fermeture de l'article ! Éloigner les mains du mécanisme de pliage pour éviter tout risque de blessure.
- N'utiliser cet appareil que pour l'usage prévu initialement.
- Cet article ne doit être utilisé que par une personne à la fois.
- S'assurer que l'article se trouve sur une surface stable et plane.
- Ne pas utiliser cet article comme surface d'appui, escabeau ou tremplin.
- Respecter la capacité de charge maximale de 100 kg. Le dépassement de la limite de poids peut causer des dommages sur le produit et/ou des blessures.
- Vérifier d'éventuels dommages ou usures sur l'article avant chaque utilisation. Cet article ne doit être utilisé que s'il est en parfait état !
Ne pas utiliser l'article si des dommages y sont visibles ou soupçonnés !
- Ne s'asseoir que sur le siège de l'article !

Éviter les dégâts matériels !

- Nous ne saurions être tenus responsables des accidents qui surviendraient suite à un non-respect des consignes de sécurité ci-dessus ou suite à une manipulation non conforme.

Montage

Cet article est déjà monté. Il ne reste plus qu'à l'ouvrir.

- Sortir l'article de l'emballage et l'ouvrir en tirant sur l'anse du dossier et du siège (fig. A).

Indication : veiller à ce que le siège soit complètement déplié.

Pour replier l'article, tirer ensemble l'anse du dossier et du siège vers le haut jusqu'à fermeture complète de l'article.

Nettoyage et entretien

- Toujours ranger l'article une fois propre et sec.
- L'article ne doit être replié que lorsqu'il est sec.
- Nettoyer uniquement avec de l'eau ou de l'eau savonneuse, jamais avec des nettoyeurs agressifs !
- Ne pas exposer l'article pendant longtemps à des conditions extrêmes.

Consignes de mise au rebut

Éliminer l'emballage et l'article dans le respect de l'environnement et par catégorie de déchets ! Mettre cet article au rebut dans un centre d'élimination agréé ou auprès du centre communal compétent. Respecter les directives actuelles en vigueur.

3 ans de garantie

Le produit a été fabriqué avec le plus grand soin et sous un contrôle permanent. Vous avez sur ce produit une garantie de trois ans à partir de la date d'achat. Conservez le ticket de caisse.

La garantie est uniquement valable pour les défauts de matériaux et de fabrication, elle perd sa validité en cas de maniement incorrect ou non conforme. Vos droits légaux, tout particulièrement les droits relatifs à la garantie, ne sont pas limités par cette garantie.

En cas d'éventuelles réclamations, veuillez vous adresser à la hotline de garantie indiquée ci-dessous ou nous contacter par e-mail. Nos employés du service client vous indiqueront la marche à suivre le plus rapidement possible. Nous vous renseignerons personnellement dans tous les cas.

La période de garantie n'est pas prolongée par d'éventuelles réparations sous la garantie, les garanties implicites ou le remboursement.

Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Les réparations nécessaires sont à la charge de l'acheteur à la fin de la période de garantie.

IAN : 96800

Version : 04/2014

BE Service Belgique

Tel. : 070 270 171

(0,15 EUR/Min.)

E-Mail : deltasport@lidl.be

Veuillez trouver les pièces de rechange pour votre produit sur :
www.delta-sport.com, rubrique Service - Service des pièces de rechange Lidl



Hartelijk gefeliciteerd!

Met de aankoop hebt u gekozen voor een hoogwaardig product. Maak u daarom voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product. Lees hiervoor deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Gebruik het product alleen zoals beschreven en uitsluitend voor de aangegeven doeleinden. Bewaar de handleiding zorgvuldig. Als u het product aan derden geeft, dient u ook deze documenten te overhandigen.

In het leveringspakket inbegrepen

1 x Strandstoel

1 x Gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Afmetingen: ca. 70,5 x 54 x 58 cm (l x b x h)

Gewicht: ca. 3 kg



Max. belasting: 100 kg

Voorgeschreven gebruik

Dit artikel is voor privégebruik voor één persoon met een gewicht van maximaal 100 kg ontwikkeld en dient als buitenmeubel op campings.

Veiligheidsinstructies

Levensgevaar!

- Verstikkingsgevaar voor kinderen! Laat kinderen nooit zonder toezicht met het verpakkingsmateriaal of artikel spelen.

Het artikel zou onstabiel kunnen worden, omkantelen en/of omvallen.

Dit kan tot blessures of beschadigingen leiden.

- Het artikel niet in de nabijheid van open vuur gebruiken.

Gevaar voor blessures!

- Wees voorzichtig bij het uitklappen en opvouwen van het artikel. Houd uw handen op een veilige afstand van het vouwmechanisme om gevaar voor blessures te vermijden.
- Gebruik het product uitsluitend voor het voorgeschreven gebruik daarvan.
- Het artikel mag uitsluitend door één persoon gebruikt worden.
- Zorg ervoor dat het artikel op een stabiel, vlak oppervlak staat.
- Gebruik dit artikel niet als oppervlak om op te staan, huishoudtrap of als iets om op te wippen.
- Neem de maximale draagkracht van maximaal 100 kg in acht. Een overschrijding van de gewichtsgrens kan tot de beschadiging van het product en/of tot blessures leiden.
- Controleer het artikel telkens vóór gebruik op beschadigingen of slijtage. Het artikel mag uitsluitend in een foutloze toestand gebruikt worden! Gebruik het artikel niet bij zichtbare en vermoedelijke beschadigingen.
- U mag uitsluitend op de zitting van het artikel plaats nemen.

Vermijden van materiële schade!

- Geen aansprakelijkheid voor ongevallen die door veronachtzaming van de hierboven veiligheidsinstructies of door een ondeskundige hantering ontstaan.

Opbouw

Het artikel is reeds kant-en-klaar gemonteerd en moet alleen nog opengeklapt worden.

- Neem het artikel uit de verpakking en klap het artikel open doordat u aan de beugel van de rugleuning en van de zitting trekt (afb. A).

Opmerking: Let erop dat de zitting compleet uitgeklaapt is.

Om het artikel op te vouwen, trekt u de beugel van de rugleuning en van de zitting naar boven en samen totdat het artikel compleet opgevouwen is.

Reiniging en onderhoud

- Het artikel altijd droog en netjes bewaren.
- Het artikel mag uitsluitend in een droge toestand opgevouwen worden.
- Uitsluitend met water of zeepwater reinigen, nooit met bijtende onderhoudsmiddelen.
- Stel het artikel niet gedurende een langere periode aan een extreme weersgesteldheid bloot.

Aanwijzingen met het oog op de afvalverwijdering

Gelieve verpakking en artikel milieuvriendelijk en gesorteerd weg te gooien! Verwijder het artikel via een geautoriseerd afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentebestuur. Neem de actueel geldende voorschriften in acht.

3 jaar garantie

Het product is geproduceerd met grote zorg en onder voortdurende controle. U ontvangt een garantie van drie jaar op dit product, vanaf de datum van aankoop. Bewaar alstublieft uw aankoopbewijs.

De garantie geldt alleen voor materiaal- en fabricagefouten en vervalt bij foutief of oneigenlijk gebruik. Uw wettelijke rechten, met name het garantierecht, worden niet beïnvloed door deze garantie. In geval van reclamaties dient u zich aan de beneden genoemde service-hotline te wenden of zich per e-mail met ons in verbinding te zetten. Onze servicemedewerkers zullen de verdere handelswijze zo snel mogelijk met u afspreken. Wij zullen u in ieder geval persoonlijk te woord staan.

De garantieperiode wordt na eventuele reparaties en op basis van de garantie, wettelijke garantie of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde delen. Na afloop van de garantieperiode dienen eventuele reparaties te worden betaald.

IAN: 96800

Version: 04/2014

BE Service België

Tel.: 070 270 171

(0,15 EUR/Min.)

E-Mail: deltasport@lidl.be

Reserve-onderdelen voor uw product vindt u ook via:
www.delta-sport.com, rubriek Service - reserve-onderdelen-service Lidl



Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanleitung. Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

1 x Strandstuhl

1 x Gebrauchsanleitung

Technische Daten

Maße: ca. 70,5 x 54 x 58 cm (L x B x H)

Gewicht: ca. 3 kg



Max. Belastung: 100 kg

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel wurde für den privaten Gebrauch einer Person bis maximal 100 kg entwickelt und dient als Außenmöbel im Freizeitbereich.

Sicherheitshinweise

Lebensgefahr!

- Erstickungsgefahr für Kinder! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial oder Artikel spielen.

Der Artikel könnte instabil werden und zur Seite kippen und/oder umstürzen. Dies kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.

- Den Artikel nicht in der Nähe von offenem Feuer verwenden.

Verletzungsgefahr!

- Vorsicht beim Aus- und Zusammenklappen des Artikels. Halten Sie die Hände von dem Faltmechanismus fern, um Verletzungsgefahr zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für seine bestimmungsgemäße Verwendung.
- Der Artikel darf nur von einer Person genutzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Artikel auf einer stabilen, ebenen Oberfläche steht.
- Verwenden Sie diesen Artikel nicht als Stehfläche, Trittleiter oder als Hüpfgelegenheit.
- Beachten Sie die Tragkraft von maximal 100 kg. Eine Überschreitung der Gewichtsgrenze kann zur Beschädigung des Produkts und / oder zu Verletzungen führen.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden! Verwenden Sie den Artikel nicht bei sichtbaren und vermuteten Beschädigungen.
- Sie dürfen nur auf der Sitzfläche des Artikels Platz nehmen.

Vermeiden von Sachschäden!

- Keine Haftung für Unfälle, die durch Missachtung der o.g. Sicherheitshinweise oder durch unsachgemäße Handhabung entstehen.

Aufbau

Der Artikel ist bereits fertig montiert und muss nur noch aufgeklappt werden.

- Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung und klappen Sie den Artikel auseinander, indem Sie an den Bügeln der Rückenlehne und der Sitzfläche ziehen (Abb. A).

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Sitzfläche komplett ausgeklappt ist.

Zum Zusammenklappen des Artikels ziehen Sie die Bügel der Rückenlehne und der Sitzfläche nach oben und zusammen, bis der Artikel komplett zusammengeklappt ist.

Reinigung und Pflege

- Den Artikel immer trocken und sauber lagern.
- Der Artikel sollte nur im trockenen Zustand zusammengeklappt werden.
- Nur mit Wasser oder Seifenwasser reinigen, nie mit scharfen Pflegemitteln.
- Setzen Sie den Artikel nicht über längere Zeit extremer Witterung aus.

Hinweise zur Entsorgung

Verpackung und Artikel bitte umweltgerecht und sortenrein entsorgen! Entsorgen Sie den Artikel über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Gemeindeverwaltung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften.

3 Jahre Garantie

Das Produkt wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. Sie erhalten auf dieses Produkt drei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon auf.

Die Garantie gilt nur für Material- und Fabrikationsfehler und entfällt bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere die Gewährleistungsrechte, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bei etwaigen Beanstandungen wenden Sie sich bitte an die unten stehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Unsere Servicemitarbeiter werden das weitere Vorgehen schnellstmöglich mit Ihnen abstimmen. Wir werden Sie in jedem Fall persönlich beraten. Die Garantiezeit wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

IAN: 96800

Version: 04/2014

DE Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@lidl.de

AT Service Österreich
Tel.: 0820 201 222
(0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.at

CH Service Schweiz
Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.ch

Ersatzteile zu Ihrem Produkt finden Sie auch unter: www.delta-sport.com, Rubrik Service - Ersatzteilservice Lidl

