



**NØGLEBOKS MED
KOMBINATIONSLÅS**

WWS-SBZ-4

DK

**NØGLEBOKS MED
KOMBINATIONSLÅS**

Brugsanvisning

IAN 364250_2010

6D

DK

Generelt

Denne brugsanvisning tilhører denne nøgleboks med kombinationslås, i det følgende kort benævnt "nøgleboks". Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og pleje. Læs brugsanvisningen grundigt, før du bruger nøgleboksen. Vær især opmærksom på sikkerhedsanvisninger og advarsler. Manglende overholdelse af instruktionerne i denne brugsanvisning kan resultere i alvorlig personskade eller beskadigelse af nøgleboksen. Hvis du videregiver nøgleboksen til tredjeparter, skal du sørge for at medgive denne brugsanvisning. Opbevar denne brugsanvisning et sikkert sted til fremtidig brug.

Anvendte symboler

Følgende symboler og signalord bruges i denne brugsanvisning, på nøgleboksen eller på emballagen.

ADVARSEL!

Angiver en fare, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade.



Læs betjeningsvejledningen.




Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med materialets art samt i henhold til de regler, der gælder i dit område.



Papir og pap / plast

Leveringsomfang / delbetegnelse

- 1 Monteringshullemaskiner
- 2 Frikoblingsgreb
- 3 Nummer hjul
- 4 Skruer, 4x
- 5 Dyvel, 4x
- 6 Hætte
- 7 Beskyttende klap
- 8 RESET-greb



Sikkerhed

Formålsbestemt anvendelse

Nøgleboksen er beregnet til opbevaring af nøgler i private husholdninger. Alle andre anvendelser er udtrykkeligt udelukket og betragtes som forkert brug. Denne nøgleboks er ikke underlagt nogen forsikrings- og / eller beskyttelsesklasse.

Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL!

Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner.

Manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne og instruktionerne kan medføre alvorlig personskade eller skade. Gem alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.

Få kun produktet installeret af kompetente personer.

Tag de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når du bruger en boremaskine.

Sørg for, at der ikke er strøm-, gas- eller vandvær under vægoverfladen, så de ikke beskadiges under installationen, eller der er risiko for personskade. Hvis du er i tvivl, skal du bruge en passende detektor.

Før anvendelse






- Kontroller, om leverancen er komplet (se afsnit levering).
- Kontroller, om nøgleboksen eller tilbehør er beskadiget.
- Brug ikke nøgleboksen, hvis den er beskadiget, eller der mangler dele.

Montering

Det medfølgende fastgørelsesmateriale er kun egnet til murværk. Kontakt en specialforretning vedrørende andre materialer.

Nødvendige værktøjer
(ikke inkluderet i leveringen):

- Boremaskine
- Murbor 6 mm
- Stjerneskruetrækker

1. Vælg en væg med en passende struktur og tilstrækkelig bæreevne til nøgleboksen og dens indhold.
2. Åbn nøgleboksen ved at åbne beskyttelsesklappe  og tryk frikoblingsgrebet  nedad (se kapitel "Bestemmelse af talkombination", trin 1 og 2).
3. Placer bagsiden af nøgleboksen på monteringsstedet, og brug en pen til at markere placeringen af monteringshullerne  på væggen.
4. Brug en boremaskine til at bore hullerne på de markerede steder.
5. Sæt de medfølgende dyvler  i de borede huller.
6. Anbring nøgleboksen på væggen med monteringshullerne i de borede huller, og skru skrueerne i  for at fastgøre den.

Anvendelse

Bestemmelse af talkombination

1. Skub beskyttelsesklappen **7** op.
2. Indstil nummerhjulene **3** til fabriksindstillingen (0-0-0-0). Tryk frikoblingsgrebet **2** nedad for at åbne hæften **6**.
3. For at indstille en personlig nummerkombination skal du trykke RESET-håndtaget **8** til venstre og derefter nedad.
4. Indstil din personlige nummerkombination og husk den.
5. Når du har defineret talekombinationen, skal du skubbe RESET-håndtaget op og til højre - tilbage til den oprindelige position.

Opbevar nøgler

1. Læg nøglen i nøgleboksen, og luk beskyttelseshæften **6**.
2. Juster nummerhjulene, **3** og luk beskyttelseshæften **7**.
3. For at åbne hæften skal beskyttelseshæften skubbes op og indstil derefter nummerhjulene til den sidst gemte kombination. Tryk frikoblingsgrebet **2** nedad.
4. For at ændre din personlige nummerkombination skal du fortsætte som beskrevet i kapitlet 'Bestemmelse af talkombination'.

Rengøring / genbrug

Rengøring

Rengør nøgleboksen med en fugtig klud. Anvend under ingen omstændigheder skarpe og/eller slibende rengørings- eller opløsningsmidler.

Genbrug

Returner nøglebokse, der ikke længere kan bruges til et genbrugscenter. Må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Yderligere informationer kan fås hos den for formålet ansvarlige myndighed. Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med materialets art samt i henhold til de regler, der gælder i dit område.

Service



Walter Werkzeuge Service Center
E-mail: service-dk@walteronline.com
Tlf.: 00800 925 837 88

IAN 364250_2010

Leverandør

Bemærk, at følgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først og fremmest ovennævnte servicested.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9 5081 Anif, Østrig