



DE AT CH

Reinigung

- Das Produkt muss stets sauber, trocken und frei von Öl oder Fett gehalten werden.
- Nach jedem Gebrauch und vor der Lagerung: Entfernen Sie Rückstände vom Produkt.
- Eine regelmäßige und ordnungsgemäße Reinigung trägt zur sicheren Verwendung bei und verlängert die Lebensdauer des Produkts.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie an

schwer zugänglichen Stellen eine weiche Bürste.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

GB IE

Cleaning

- The product must always be kept clean, dry and free from oil or grease.
- After each use and before storage: Remove debris from the product.
- Regular and proper cleaning will help ensure safe use and prolong the life of the product.
- Clean the product with a dry cloth. Use a soft brush for areas that are hard to reach.

Service

GB Service Great Britain

Tel.: 08000569216
E-Mail: owim@lidl.co.uk

IE Service Ireland

Tel.: 1800 200736
E-Mail: owim@lidl.ie

FR BE

Nettoyage

- Le produit doit toujours être maintenu propre, sec et exempt d'huile ou de graisse.
- Après chaque utilisation et avant le rangement : Retirez tout résidu du produit.
- Un nettoyage régulier et correctement effectué garantit une utilisation sûre et prolonge la

durée de vie du produit.

- Nettoyez le produit avec un chiffon sec. Utilisez une brosse douce pour atteindre les endroits difficilement accessibles.

Service après-vente

FR Service après-vente France

Tél.: 0800904879
E-Mail: owim@lidl.fr

BE Service après-vente Belgique

Tél.: 080071011
Tél.: 80023970 (Luxembourg)
E-Mail: owim@lidl.be

NL **BE**

Schoonmaken

- Houd het product altijd schoon, droog en vrij van olie of vet.
- Na ieder gebruik en voordat u het apparaat opbergt: Verwijder alle residuen van het product.
- Regelmatig en op de juiste wijze schoonmaken draagt bij aan een veilig gebruik van het product en verlengt de levensduur ervan.
- Maak het product schoon met een droge doek. Gebruik voor moeilijk bereikbare plaatsen een zachte borstel.

Service

NL Service Nederland

Tel.: 08000225537
E-Mail: owim@lidl.nl

BE Service België

Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)
E-Mail: owim@lidl.be

PL

Czyszczenie

- Produkt musi być zawsze czysty, suchy i wolny od oleju lub smaru.
- Po każdym użyciu i przed przechowywaniem: Usunąć pozostałości z produktu.
- Regularne i prawidłowe czyszczenie pomaga zapewnić bezpieczne użytkowanie i wydłużyć żywotność produktu.
- Produkt czyścić suchą szmatką. W trudno dostępnych miejscach używać miękkiej szczotki.

Serwis

PL Serwis Polska

Tel.: 008004911946
E-Mail: owim@lidl.pl

CZ

Čištění

- Výrobek musí být vždy udržován čistý, suchý a bez oleje nebo mastnoty.
- Po každém použití a před uskladněním: Odstraňte z výrobku zbytky.
- Pravidelné a řádné čištění přispívá k bezpečnému používání a prodlužuje životnost výrobku.
- Výrobek čistěte suchou utěrkou. Na obtížně přístupných místech použijte měkký kartáč.

Servis

CZ Servis Česká republika

Tel.: 800600632
E-Mail: owim@lidl.cz

SK

Čistenie

- Produkt sa musí vždy udržiavať čistý, suchý a bez oleja alebo mazív.
- Po každom použití a pred uskladnením: Z produktu odstráňte zvyšky.
- Pravidelné a poriadne čistenie produktu zaisťuje bezpečnosť používania a predlžuje životnosť produktu.
- Produkt vyčistite suchou handrou. Na ťažko prístupných miestach použite mäkkú kefku.

Servis

SK Servis Slovensko

Tel.: 0800 008 158
E-pošta: owim@lidl.sk

ES

Limpieza

- El producto debe mantenerse siempre limpio, seco y libre de aceite o grasa.
- Después de cada uso y antes de guardarlo: Elimine los residuos del producto.
- Una limpieza periódica y

adecuada contribuye a un uso seguro y prolonga la vida útil del producto.

- Limpie el producto con un paño seco. Utilice un cepillo suave para los lugares de difícil acceso.

Asistencia

ES Asistencia en España

Tel.: 900984948
E-Mail: owim@lidl.es

DK

Rengøring

- Produktet skal altid holdes rent, tørt og fri for olie eller fedt.
- Før hver anvendelse og før opbevaring: Fjern rester fra produktet.
- Regelmæssig og korrekt rengøring bidrager til en sikker anvendelse og forlænger produktets levetid.
- Rengør produktet med en tør klud. På svært tilgængelige steder kan du anvende en blød børste.

Service

DK Service Danmark

Tel.: 80253972
E-Mail: owim@lidl.dk

IAN 373443_2104 - PSS 1 C2

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG00190
Version: 12/2021

