



LED LANTERN STRING LIGHTS

(GB) (IE) (NI) (CY)

LED LANTERN STRING LIGHTS


Operation and safety notes

(GR) (CY)

ΑΛΥΣΙΔΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED

Οδηγίες συναρμολόγησης και ασφάλειας




IAN 384922_2107




GB/IE/Nl/CY	Operation and safety notes	Page	5
GR/CY	Οδηγίες συναρμολόγησης και ασφάλειας	Σελίδα	10

A

HG06007A-BS / HG06007B-BS

**B****C****D**

HG06007D-BS



List of pictograms used			
V	Volt		Independent lamp controlgear
	Alternating current / voltage		Polarity of output terminal
	Direct current / voltage		This icon indicates that the product is mains operated.
	Safety class II		For indoor and outdoor use* (*Only suitable for outdoor use when the plug connected to mains power is protected from the elements.)
	Short-circuit-proof safety isolating transformer		6 hour timer with automatic repetition on a daily basis
CE	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.	UKCA	UKCA mark indicates conformity with relevant Great Britain regulations applicable for this product. (The UKCA mark logo is valid in Great Britain only.)

LED lantern string lights

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Proper use

This product is suitable for use indoors and outdoors. This product is intended for use in private, domestic environment only and not for commercial purposes.

■  *Plugs for indoor use only.

● Description of parts

- | | |
|--|--|
|  1 Light chain |  6 Eyelets (for HG06007A-BS/ HG06007B-BS) |
|  2 Mains adapter |  7 Hanger (for HG06007A-BS/ HG06007B-BS) |
|  3 Connection cap |  8 Lampion stretcher (for HG06007A-BS/ HG06007B-BS) |
|  4 Lampion (for HG06007A-BS/ HG06007B-BS) |  9 Timer button |
|  5 LEDs (for HG06007A-BS/ HG06007B-BS) | |

● Technical data

Light chain + Mains adapter:

Total power consumption: HG06007A-BS/ HG06007B-BS: 1.2 W
HG06007D-BS: 1.3 W

Light chain:

Operating voltage: 4.5 V===
LED: 20 LEDs total 0.7 W (Bulbs are non-replaceable.)
Degree of protection: IP44 (Splashproof)

Mains adapter:

Nom. voltage, primary: 220-240V~, 50/60Hz

Nom. voltage, secondary: 4.5V==, 1.35 W

Protection class: II/□

Mains adapter (Model No.: S0135B045N2D)

SELV:	Safety extra low voltage
Ta:	Maximum rated ambient temperature
Tc:	Rated maximum operating temperature of the case of a controlgear

● Included items

- 1 LED lantern string lights
- 1 mains adapter
- 20 lampions (for model A-BS, B-BS)
- 1 operating instructions



Safety information

YOU SHOULD STORE ALL SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE IN CASE YOU NEED TO REFER TO THEM AGAIN IN THE FUTURE!

-  Always keep children away from the product.
- This product is not a toy and should not be played by children. Children are not able to understand the dangers that can occur when handling this product.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Ensure that the product is installed by suitably experienced or qualified persons only.
-  **CAUTION! RISK OF OVERHEATING!** Do not operate the product inside the packaging.
- After use, keep the product in the packaging to prevent unwanted damage.
- Do not pull the light chain cable and make sure it is laid down properly so that no one walks or trips over it.
- Do not attach any other objects to the product.
-  **WARNING!** This product must not be used without all gaskets being properly installed.



Avoid the danger of death from electric shock!

- Before use, ensure that the mains voltage available is the same as the required operating voltage for the product (220-240V~).
- Before connecting the product to the mains you should always check the light chain and the mains adapter for any damage.
- Never use the product if you discover that it is damaged in any way.
- This external flexible mains cable of the product is nonreplaceable. Hence if it becomes damaged you must dispose of the entire product.
- Never open any of the electrical parts or insert any kind of object into them.
- Protect the mains cable from sharp edges, mechanical loads and hot surfaces.
- Do not install with sharp fasteners or nails.
- Always unplug the power pack from the socket before installation, dismantling or cleaning.
- Never touch the plug of the product or the product itself with wet hands.
- The product must not be electrically connected to another light chains.
- If the product is not in use for any length of time (e.g. holidays), disconnect it from the power supply.
- If you have any questions about the product or are unsure about any of its aspects, please seek the advice of an electrical equipment specialist.
- Only use the product with the supplied power pack for the type (Model No.: S0135B045N2D) all warranty claims will otherwise expire.

- The light chain is protected against splashes of water (IP44) as long as the socket meets the minimum protection standard.
- The illuminants are not replaceable.
- If the illuminants fail at the end of their lives, the entire product must be replaced.
- The LED driver can only be replaced by a professional.
- This product is intended for use outdoors but should be plugged into a socket which is located in an indoor location (e.g. a shed, garage or pouch).
- The socket into which this product is plugged must be protected by a residual current circuit breaker (RCD) with a trip current not greater than 30 mA.
- Sockets positioned outdoors for use with this product should be of a type which is adequately water proof for an outdoor location and should be located at least 2.5 m from the nearest body of water or any location where water may collect.

● Before use

Note: Please remove all packaging material from the product.

Note: When hanging up the product, make sure that the chosen hanging location is suitable for the weight of the product.

● Mounting the lampions (see Fig. B) (for model A-BS, B-BS)

- Lay down the lampions [4] with the eyelets [6] (bigger openings) facing upwards.
- Insert the cordless end of the lampion stretcher [8] into the lampion's upper and lower opening.
- While doing so place the the lampion stretcher bottom centrally onto the rim of the lower opening.
- Hold on to the lampion stretcher [8]. Pull the eyelets [6] upwards and hang them onto the hangers [7].

● Use (for all models)

- Insert the plug on end of the light chain [1] into the socket of the mains adapter [2].
- Turn the connecting cap [3] of the mains cable clockwise to fix the connection. Pay attention to the sealing ring, otherwise the IP protection is not guaranteed.
- Insert the mains adapter [2] into the mains socket. The product is ready to use.
- Please note that the power adapter continues to draw a small amount of power even if the product is turned off as long as the power adapter is plugged into a power outlet. To switch the product off completely, unplug the power adapter from the socket.

● Timer function

The Timer button [9] has three functions:

1 x press of the button: The product lights up continuously.

2 x press of the button: The product lights up continuously for 6 hours and then switches itself off for 18 hours. The product will then switch on again for 6 hours at the allocated time and then switch off for 18 hours.

Note: The Timer button [9] lights up when the timer function has been activated.

3 x press of the button: The product is switched off.

● Cleaning and care

⚠ WARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK! First pull the mains adapter out of the mains socket.

WARNING! DANGER OF ELECTRIC

SHOCK! For reasons of electrical safety the product must never be cleaned with water or other liquids or immersed in water.

- Do not use any solvents, petrol or similar items. This would damage the product.
- Only a dry, lint-free cloth should be used for cleaning.
- After cleaning, plug the mains adapter 2 back into the socket.

● **Disposal**

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics / 20–22: paper and fibre-board / 80–98: composite materials.



The product and packaging materials are recyclable, dispose of it separately for better waste treatment. The Triman logo is valid in France only.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe location. This document is required as your proof of purchase.

Should this product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover product parts subject to normal wear, thus possibly considered consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass parts.

● **Warranty claim procedure**

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 384922_2107) available as proof of purchase.

You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.

You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of

purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

● Service

GB Service Great Britain

Tel.: 08000569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk

IE Service Ireland

Tel.: 1800 200736

E-Mail: owim@lidl.ie

NI Service Northern Ireland

Tel.: 0800 0927852

E-Mail: owim@lidl.ie

CY Service Cyprus

Tel.: 8009 4211

E-Mail: owim@lidl.com.cy

CE IP44 UK
CA



*Plugs for indoor use only.

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων

V	Volt		Ανεξάρτητη συσκευή λειτουργίας
	Εναλλασσόμενο ρεύμα / Εναλλασσόμενη τάση		Πολικότητα της σύνδεσης εξόδου
	Συνεχές ρεύμα / Συνεχής τάση		Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι το προϊόν λειτουργεί με σύνδεση ρεύματος.
	Κλάση προστασίας II		Για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο* (* Κατάλληλο για εξωτερική χρήση μόνο αν το βύσμα που συνδέεται στην κύρια παροχή ρεύματος είναι προστατευμένο από τα καιρικά στοιχεία.)
	Ανθεκτικός σε βραχυκύκλωμα μετασχηματιστής ασφάλειας		Χρονοδιακόπτης 6 ωρών με αυτόματη επανάληψη σε ημερήσιο ρυθμό
CE	Η σήμανση CE υποδηλώνει τη συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ που ισχύουν για αυτό το προϊόν.	UKCA	Η σήμανση UKCA υποδηλώνει τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς της Μεγάλης Βρετανίας που ισχύουν για αυτό το προϊόν. (Το λογότυπο με το σήμα UKCA ισχύει μόνο στην Μεγάλη Βρετανία.)

Αλυσίδα φωτισμού LED

● Εισαγωγή

Σας συγχαίρουμε για την αγορά του νέου σας προϊόντος. Επιλέξατε ένα προϊόν υψηλών προδιαγραφών. Οι οδηγίες χρήσης είναι μέρος αυτού του προϊόντος. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, το χειρισμό και την απόρριψη. Πριν τη χρήση του προϊόντος εξοικειωθείτε με όλες τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται και για τον τομέα εφαρμογής που αναφέρεται. Σε περίπτωση μεταβίβασης του προϊόντος σε τρίτους παραδώστε μαζί και όλα τα έγγραφα.

● Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές

Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για λειτουργία σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους. Το προϊόν

προορίζεται μόνο για οικιακή ιδιωτική χρήση κι όχι επαγγελματική.

- *Βύσμα δικτύου κατάλληλο μόνο για εσωτερικό χώρο.

● Περιγραφή μερών

- | | |
|--|--|
| 1 Αλυσίδα φώτων | 6 Θηλιές (για HG06007A-BS/ HG06007B-BS) |
| 2 Τροφοδοτικό | 7 Κρεμαστήρι (για HG06007A-BS/ HG06007B-BS) |
| 3 Σπείρωμα στερέωσης | 8 Βραχίονας φαναριού (για HG06007A-BS/ HG06007B-BS) |
| 4 Φαναράκι (για HG06007A-BS/ HG06007B-BS) | 9 Πλήκτρο Timer |
| 5 LEDs (για HG06007A-BS/ HG06007B-BS) | |

● Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αλυσίδα φώτων + Τροφοδοτικό:

Κατανάλωση ενέργειας: HG06007A-BS /
HG06007B-BS: 1,2 W
HG06007D-BS: 1,3 W

Αλυσίδα φώτων:

Τάση λειτουργίας: 4,5 V==
LED: 20 LED -συνολικά 0,7 W
(τα φωτιστικά μέσα δεν
μπορούν να αντικατα-
σταθούν)
Είδος προστασίας: IP44 (προστατεύει από
πιτσιλίσματα νερού)

Τροφοδοτικό:

Ονομαστική τάση
πρωτοβάθμια: 220-240V~, 50/60Hz
Ονομαστική τάση
δευτεροβάθμια: 4,5 V==, 1,35 W
Κλάση προστασίας: II/□
Τροφοδοτικό (μοντέλο αρ. S0135B045N2D).

SELV: Χαμηλή τάση ασφαλείας
(Safety extra low voltage)
Τα: Μέγιστη θερμοκρασία
περιβάλλοντος
Τc: Μέγ. θερμοκρασία
περιβλήματος του
προεκκινητήρα

● Περιεχόμενα παράδοσης

- 1 Διακοσμητική γιρλάντα φωτισμού LED
- 1 Τροφοδοτικό
- 20 Φαναράκια (για τα μοντέλα A-BS, B-BS)
- 1 Οδηγίες χρήσης



Υποδείξεις ασφάλειας

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!**

-  Κρατάτε πάντα τα παιδιά πάντα μακριά από το προϊόν.
- Το προϊόν αυτό δεν είναι παιχνίδι, δεν πρέπει να βρίσκεται σε χέρια παιδιών. Τα παιδιά δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους κινδύνους που περικλείει η χρήση του προϊόντος.
- Το προϊόν μπορεί χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη σε εμπειρία και γνώση, αν επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτό. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με το προϊόν. Απαγορεύεται ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Φροντίστε ώστε η συναρμολόγηση του προϊόντος να πραγματοποιείται μόνο από ειδικά άτομα.
- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ!** Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, ενόσω βρίσκεται μέσα στη συσκευασία του.
- Μετά τη χρήση, αποθηκεύετε ξανά το προϊόν στη συσκευασία του, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν βλάβες.
- Μην τραβάτε το προϊόν από την παροχή δικτύου και σιγουρευτείτε πως το καλώδιο έχει τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μη μπορεί κανείς να τρέξει από πάνω του ή να σκοντάψει πάνω του.
- Μην στερεώνετε πρόσθετα αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
- ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο, όταν όλα τα στεγανοποιητικά είναι εφαρμοσμένα.



Αποφύγετε θάνασιμο κίνδυνο από ηλεκτροπληξία!

- Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι, η υπάρχουσα τάση δικτύου ανταποκρίνεται στην

απαιτούμενη τάση λειτουργίας του προϊόντος (220–240 V~).

- Πριν από κάθε σύνδεση δικτύου ελέγχετε την αλυσίδα φωτισμού και το τροφοδοτικό για τυχόν βλάβες.
- Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ το προϊόν σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια βλάβη.
- Η εξωτερική, εύκαμπτη παροχή δικτύου αυτού του προϊόντος δεν μπορεί να αντικατασταθεί, σε περίπτωση που φθαρεί η παροχή δικτύου, πρέπει να αποριφθεί ολόκληρο το προϊόν.
- Ποτέ μην ανοίγετε ένα από τα ηλεκτρικά μέρη λειτουργίας ή μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα στα ίδια.
- Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος από αιχμηρές ακμές, μηχανικές καταπονήσεις και ζεστές επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρούς συνδετήρες ή καρφιά για τη στερέωση.
- Τραβάτε πάντα το τροφοδοτικό από την πρίζα πριν από εργασίες συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης ή καθαρισμού.
- Μην ακουμπάτε το ρευματολήπτη του προϊόντος ούτε το ίδιο το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
- Το προϊόν δεν πρέπει να συνδεθεί ηλεκτρικά με άλλη αλυσίδα φωτισμού.
- Σε μεγάλες περιόδους διακοπες χρήσης αποσυνδέετε το προϊόν από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με το προϊόν ή δεν είστε βέβαιοι ως προς τη χρήση του, ζητήστε τη συμβουλή ενός ειδικού ηλεκτρολόγου.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το εσωκλειόμενο τροφοδοτικό του τύπου αρ. μοντέλου S0135B045N2D για το μοντέλο A, B, διαφορετικά εκπίπτουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις εγγύησης.
- Αυτή η αλυσίδα φωτισμού έχει προστασία από πισσιλίσματα νερού (IP44). Το συγκεκριμένο είδος προστασίας διατηρείται μόνο όταν η πρίζα που χρησιμοποιείται πληροί τον συγκεκριμένο τύπο προστασίας.
- Τα φωτιστικά μέσα δεν μπορούν να αντικατασταθούν.
- Αν τα φωτιστικά μέσα ξεπεράσουν την διάρκεια ζωής τους, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το προϊόν.

- Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για λειτουργία σε εξωτερικό χώρο, πρέπει ωστόσο να συνδεθεί σε μια πρίζα, η οποία βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο (π.χ. σε ένα υπόστεγο ή σε ένα γκαράζ).
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε μια πρίζα, η οποία είναι ασφαλισμένη με διακόπτη ασφαλείας (RCD) για μέγιστη ρυποφόρο ισχύ 30 mA.
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται πρίζες σε εξωτερικό χώρο, πρέπει αυτές να είναι αδιάβροχες και να είναι ρητά κατάλληλες για εξωτερικό χώρο. Εκτός αυτού πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,50 m από τα πλησιέστερα ύδατα ή μακριά από ένα σημείο, στο οποίο μπορεί να συλλεχθεί νερό.
- Ο οδηγός LED μπορεί να αντικατασταθεί μόνον από ειδικό.

● Πριν από τη θέση σε λειτουργία

Υπόδειξη: Απομακρύνετε το σύνολο του υλικού συσκευασίας από το προϊόν.

Υπόδειξη: Προσέξτε κατά την ανάρτηση του προϊόντος να είναι το επιλεγμένο σημείο ανάρτησης κατάλληλο για το βάρος του προϊόντος.

● Εγκατάσταση των φαναριών (βλ. εικ. Β) (για τα μοντέλα A-BS, B-BS)

- Βάλτε τα φαναράκια [4] με τα θηλύκια [6] (μεγαλύτερα ανοίγματα) να δείχνουν προς τα πάνω.
- Τοποθετήστε το ασύρματο άκρο του τόξου φαναριού [8] στο πάνω και κάτω άνοιγμα του φαναριού.
- Τοποθετήστε στο μεταξύ το κάτω μέρος του τόξου φαναριού κεντρικά πάνω στην άκρη του κάτω ανοίγματος.
- Κρατήστε το τόξο φαναριού [8]. Τραβήξτε τα θηλύκια [6] προς τα πάνω και κρεμάστε τα στην κρεμάστρα [7].

● Εφαρμογή (για όλα τα μοντέλα)

- Εισάγετε το ρευματολήπτη της αλυσίδας φωτισμού [1] μέσα στο βύσμα του τροφοδοτικού [2].
- Στρέψτε το σπείρωμα στερέωσης [3] του καλωδίου δικτύου δεξιόστροφα, για να στερεώσετε την σύνδεση. Κατά τη διαδικασία αυτή προσέξτε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο, καθώς διαφορετικά δεν μπορεί να διασφαλιστεί η προστασία IP.
- Εισάγετε το τροφοδοτικό [2] στην πρίζα. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση.
- Λάβετε υπόψη, ότι το τροφοδοτικό απορροφά ελάχιστη ισχύ ακόμη και χωρίς λειτουργία του προϊόντος, όσο το τροφοδοτικό βρίσκεται στην πρίζα. Για πλήρη απενεργοποίηση βγάλτε το τροφοδοτικό από την πρίζα.

● Λειτουργία χρονόμετρου

Το πλήκτρο χρονοδιακόπτη [9] διαθέτει τρεις λειτουργίες:

Πιέζοντάς το 1 φορά: Το προϊόν φωτίζει διαρκώς.

Πιέζοντάς το 2 φορές: Το προϊόν φωτίζει συνεχώς για 6 ώρες με ένα επακόλουθο διάλειμμα 18 ωρών. Το προϊόν φωτίζει στη συνέχεια εκ νέου κατά τον χρόνο ενεργοποίησης για 6 ώρες με ένα επακόλουθο διάλειμμα 18 ωρών.

Υπόδειξη: Το πλήκτρο χρονοδιακόπτη [9] φέγγει, όταν είναι ενεργή η λειτουργία χρονοδιακόπτη.

Πιέζοντάς το 3 φορές: Το προϊόν απενεργοποιείται.

● Καθαρισμός και φροντίδα

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ! Αποσυνδέστε πρώτα το τροφοδοτικό από την πρίζα.

- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!** Για λόγους ηλεκτρικής ασφάλειας ποτέ μην καθαρίζετε το προϊόν με νερό ή άλλα υγρά ή ακόμη και να το βυθίζετε μέσα σε νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά μέσα, βενζίνη κ.ά. Το προϊόν μπορεί εν προκειμένω να πάθει ζημίες.
 - Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μόνο στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
 - Επανατοποθετήστε το τροφοδοτικό [2] στην πρίζα μετά τον καθαρισμό.

● Απόρριψη

Η συσκευασία αποτελείται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, τα οποία μπορείτε να διαθέσετε στους χώρους ανακύκλωσης της περιοχής σας.



Προσέξτε τον χαρακτηρισμό των υλικών συσκευασίας για τον διαχωρισμό απορριμμάτων, αυτά είναι χαρακτηρισμένα από συντόμευσεις (a) και αριθμούς (b) με την ακόλουθη σημασία: 1-7: πλαστικά / 20-22: χαρτί και χαρτόνι / 80-98: σύνθετο υλικό.



Το προϊόν και το υλικό συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα, απορρίψτε τα χωριστά για μια καλύτερη κατεργασία απορριμμάτων. Το λογότυπο Triman ισχύει μόνο για τη Γαλλία.



Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απόρριψης του προϊόντος που δεν χρησιμοποιείται πλέον, απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες της κοινότητας ή του δήμου σας.



Για την προστασία του περιβάλλοντος, μην απορρίπτετε το άχρηστο πλέον προϊόν στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε το στα ειδικά Κέντρα απόρριψης. Για τα σημεία συλλογής και τις ώρες λειτουργίας τους απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες.

● Εγγύηση

Το προϊόν κατασκευάστηκε προσεκτικά κάτω από αυστηρές οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε επιμελώς πριν από την αποστολή. Σε περίπτωση βλαβών στο προϊόν έχετε νομικά δικαιώματα προς τον πωλητή του προϊόντος. Τα νομικά δικαιώματα δεν περιορίζονται από την εγγύηση που παρατίθεται παρακάτω.

Για το παρόν προϊόν σάς παρέχεται δικαίωμα εγγύησης 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς. Παρακαλείσθε να φυλάξετε με προσοχή την ταμειακή απόδειξη. Το συγκεκριμένο έγγραφο θα απαιτηθεί ως αποδεικτικό αγοράς.

Σε περίπτωση που εντός του διαστήματος των 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς αυτού του προϊόντος προκύψει κάποιο σφάλμα υλικού ή κατασκευής, το προϊόν επισκευάζεται ή αντικαθίσταται από εμάς – κατόπιν επιλογής μας – δωρεάν. Αυτή η εγγύηση παύει να ισχύει αν το προϊόν πάθει βλάβη, χρησιμοποιηθεί ή συντηρηθεί εκτός των προδιαγραφών.

Η εγγύηση ισχύει για σφάλματα υλικού ή κατασκευής. Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε μέρη προϊόντος, τα οποία εκτέθηκαν σε φυσιολογική φθορά και για αυτό το λόγο μπορούν να θεωρηθούν ως φθαρτά μέρη (π.χ. μπαταρίες) ή για βλάβες σε εύθραυστα μέρη, π.χ. διακόπτες, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή παρόμοια, τα οποία είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Με την αντικατάσταση της συσκευής, σύμφωνα με το ΝΟΜΟΣ 2251/1994, ξεκινάει εκ νέου ο χρόνος εγγύησης.

● Διεκπεραίωση της εγγύησης

Για να εξασφαλίσουμε τη γρήγορη επεξεργασία του αιτήματός σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις:

Σε περίπτωση ερωτήματος παρακαλείσθε να έχετε διαθέσιμο το παραστατικό αγοράς και τον κωδικό προϊόντος (IAN 384922_2107) ως αποδεικτικό της αγοράς σας.

Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό προϊόντος στην πινακίδα τύπου, σε μια εγχάραξη, στην σελίδα τίτλων των οδηγιών σας, (κάτω αριστερά) ή ως αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω σελίδα.

Αν προκύψουν λειτουργικά σφάλματα ή άλλα ελαττώματα, επικοινωνήστε αρχικά τηλεφωνικά ή μέσω email με το παρακάτω αναφερόμενο τμήμα service. Ένα προϊόν που αναγνωρίζεται ως ελαττωματικό, μπορείτε μετά να το αποστείλετε χωρίς ταχυδρομικά τέλη στην ενημερωμένη σε εσάς διεύθυνση service επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και την ένδειξη, που υφίσταται το ελάττωμα και τότε προέκυψε.

● Σέρβις

GR Σέρβις Ελλάδα

Τηλ: 00800 491800674

Email: owim@lidl.gr

CY Σέρβις Κύπρος

Τηλ: 8009 4211

Email: owim@lidl.com.cy

CE IP44 UK
ΣΑ



* Βύσμα δικτύου κατάλληλο μόνο για εσωτερικό χώρο.

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model-No.: HG06007A-BS/
HG06007B-BS/HG06007D-BS
Version: 03 / 2022

Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών: 11 / 2021
Ident.-No.: HG06007A-BS/B-BS/D-BS112021-GB/IE/CY



IAN 384922_2107

