PARKSIDE

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

AKKU-LEUCHTE MIT KREUZLINIENLASER PAL 2200 A1
CORDLESS LIGHT WITH CROSS LINE LASER
LAMPE SANS FIL AVEC NIVEAU LASER EN CROIX

GARANTIE 3 JAHRE YEAR ANS JAAR LATA ROKY ZÁRUKA

(DE) (AT) (CH)
AKKU-LEUCHTE MIT KREUZLINIENLASER
BEDIENUNGSANLEITUNG

(GB) (IE)
CORDLESS LIGHT WITH CROSS LINE LASER
INSTRUCTION MANUAL

(FR) (BE)
LAMPE SANS FIL AVEC NIVEAU LASER EN CROIX
MODE D'EMPLOI

(NL) (BE)
ACCU-LAMP MET KRUISLIJNENLASER
GEBRUIKSAANWIJZING

(PL)
LAMPA AKUMULATOROWA Z LASEREM KRZYŻOWYM
INSTRUKCJA OBSŁUGI

(CZ)
AKU SVÍTIDLO S KŘÍŽOVÝM LINIOVÝM LASEREM
NÁVOD K POUŽITÍ

(SK)
AKU SVIETIDLO S KRÍŽOVÝM LÍNIOVÝM LASEROM
NÁVOD NA OBSLUHU

IAN 354987_2004

8 (OS)









(DE) (AT) (CH)

AKKU-LEUCHTE MIT KREUZLINIENLASER
Bedienungsanleitung

1. Einleitung
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich mit dem Kauf für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf.

Zeichenerklärung
Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.
Im Folgenden wird die Akku-Leuchte mit Kreuzlinienlaser Produkt genannt.

⚠ WARNUNG!
Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠ VORSICHT!
Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!
Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder bietet Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Verwendung.

Dieses Symbol weist auf die Verwendung nur im Innenbereich hin.

Dieses Symbol weist auf die Verwendung hin.

Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren in Bezug auf Kinder hin.

Dieses Symbol weist auf die Altersfreigabe des Produktes hin.

Dieses Symbol weist auf Blendgefahr hin.

Dieses Symbol weist auf gefährliche, optische Strahlung hin.

Dieses Symbol weist auf die Klassifizierung des Lasers hin.

Dieses Symbol weist auf gefährliche Laserstrahlen hin.

Dieses Symbol weist auf den EIN-/AUS-Schalter hin.

Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren in Bezug auf Stromschläge hin.

Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren in Bezug auf Überhitzung hin.

Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren in Bezug auf Explosionen hin.

Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren im Umgang mit Batterien/Akkus hin.

Dieses Symbol bezeichnet Gleichspannung.

Das Produkt hat einen USB-Anschluss.

IP20 Dieses Symbol bezeichnet die Schutzart IP20. (Kein Schutz gegen Wasser, aber gegen feste Objekte von mehr als 12,5 mm Durchmesser. Das Produkt darf nur in trockener Umgebung verwendet werden.)

Dieses Symbol bezeichnet die Schutzklasse III.
SELV: Schutzkleinspannung

Diese Symbole informieren Sie über die Entsorgung von Verpackung und Produkt.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „8. Konformitätserklärung"): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

2. Sicherheit Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt eignet sich nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Das Produkt darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten oder in feuchten Räumen eingesetzt werden.
Es besteht Verletzungsgefahr!
Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Andere Verwendung oder Veränderung am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Verletzungen und Beschädigungen führen. Für Schäden, die aus der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren, übernimmt der Inverkehrbringer keine Haftung.

Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.
Das Produkt hält extremen physischen Beanspruchungen in Form von Erschütterungen stand (1,0 m² / s³ 200 – 2.000 Hz).
Das Produkt ist als LED-Taschenlampe oder LED-Strahler gedacht. Das Produkt eignet sich zum Ermitteln von horizontalen und vertikalen Linien.

3. Lieferumfang (A)
1 x Akku-Leuchte mit Kreuzlinienlaser 1
1 x Micro-USB-Ladekabel 2
1 x Bedienungsanleitung

4. Technische Daten
Typ: Akku-Leuchte mit Kreuzlinienlaser
IAN 354987_2004
Tradix Art.-Nr.: 354987-20-A
Betriebsspannung: 3,7 V ⎓
Gesamtleistung: 5 W
Lithium-Ionen-Akku:
3,7 V ⎓, 2.200 mAh (Typ 18650, nicht austauschbar)
Leuchtmittel:
LED-Strahler: 5 W COB-LED
LED-Taschenlampe: 1 W COB-LED
(jeweils weiß, nicht austauschbar)
Kreuzlinienlaser:
roter Laser, Klasse 2, max. 1 mW, Arbeitsbereich ca. 1 m, Abweichung +/- 5 mm / 1 m
Gesamtlänge der Laserlinien:
(horizontal und vertikal): je ca. 1 m (bei Abstand von 1 m)
Schutzklasse: III/◊
Schutzart: IP20

Produktionsdatum: 10/2020
Garantie: 3 Jahre

5. Sicherheitshinweise
⚠ WARNUNG!
Verletzungs- und Erstickungsgefahr!
Wenn Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen, können sie sich daran verletzen oder ersticken!
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Produktes.
- Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Kinder ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen müssen bei der Benutzung des Produktes beaufsichtigt und/oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Wartung und/oder Reinigung des Produktes dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Nationale Bestimmungen beachten!
- Beachten Sie geltende nationale Vorschriften und Bestimmungen bei der Nutzung und Entsorgung des Produktes.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Das Produkt darf nicht in explosionsgefährdeter (Ex-) Umgebung benutzt werden. Für eine Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden, ist das Produkt nicht zugelassen.

⚠ WARNUNG!
Blendgefahr!
Schauen Sie nicht direkt in den Laserstrahl. Bei nicht vorhandenen Schließreflex kann dies zu bleibenden Augenschäden führen.
- Richten Sie den Laserstrahl nie direkt auf die Augen von Menschen oder Tieren.
- Schließen Sie das Auge bewusst und drehen Sie sofort den Kopf aus dem Strahl, falls der Laserstrahl Sie in das Auge trifft.
- Richten Sie den Laserstrahl nie auf Gegenstände, die Licht reflektieren können. Bereits ein kurzer Sichtkontakt kann zu Augenschäden führen.
- Schalten Sie den Laserstrahl immer aus, wenn Sie das Produkt unbeaufsichtigt lassen oder es nicht benötigen. Personen könnten vom Laserstrahl geblendet werden und die Gefahr von Augenverletzungen besteht.
- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen aus. Lassen Sie das Produkt bei größeren Temperaturschwankungen erst abkühlen, bevor Sie es einschalten. Bei extremen Temperaturen oder Temperaturschwankungen kann die Präzision des Produkts beeinträchtigt werden.
- Schalten Sie das Produkt aus, wenn Sie es transportieren.

LASERBEWAPNIONY PRODUKT
CLASS 2 LASER PRODUCT
NIGDY SPOJRZYJ W OTWÓR LASEROWY LUB NIE KIERUJ WIĄZKI LASEROWEJ W OCZY
λ = 650-660 nm; P≤1 mW
IEC 60825-1: 2014

⚠ WARNUNG!
Blendgefahr!
- Nicht direkt ins Licht der COB-LEDs blicken oder die COB-LEDs auf die Augen anderer Menschen richten. Dies kann zur Beeinträchtigung der Sehkraft führen.
- Von diesem Produkt kann eine gefährliche, optische Strahlung ausgehen. Blicken Sie nicht direkt ins Licht der COB-LEDs. Das ist unter Umständen schädlich für Ihre Augen.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Ein defektes Produkt darf nicht benutzt werden! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Benutzen Sie das Produkt nicht bei Funktionsstörungen, Beschädigungen oder Defekten.
- Die COB-LEDs sind nicht austauschbar. Bei defekten LEDs muss das Produkt entsorgt werden.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Das Produkt darf nicht manipuliert werden! Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
- Das Gehäuse darf unter keinen Umständen geöffnet und das Produkt darf nicht manipuliert/verändert werden. Bei Manipulationen/Veränderungen besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Manipulationen/Veränderungen sind aus Zulassungsgründen (CE) untersagt.
- Das Produkt darf während der Nutzung nicht abgedeckt werden.

5.1 Sicherheitshinweise zu Akkus
⚠ WARNUNG!
Brand- und Explosionsgefahr!
- Halten Sie das Produkt von Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern, der Akku kann durch Überhitzung explodieren. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Das Produkt nicht in der Verpackung betreiben! Es besteht Brandgefahr!

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Ausgelaufene Akkus nicht mit bloßen Händen berühren! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Ausgelaufene oder beschädigte Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Berühren Sie ausgelaufene Akkus nicht mit bloßen Händen; tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!

HINWEIS!
- Dieses Produkt hat einen eingebauten Akku, der vom Benutzer nicht ersetzt werden kann. Das Entnehmen des Akkus darf nur vom Hersteller oder dessen Kundendienst oder von einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Bei der Entsorgung des Produkts ist zu beachten, dass dieses Produkt eine wiederaufladbare Batterie enthält.

6. Inbetriebnahme
1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
Falls dies nicht der Fall ist, melden Sie sich bei der angegebenen Serviceadresse.

Legende
1 Akku-Leuchte mit Kreuzlinienlaser, im folgenden Produkt genannt
2 Micro-USB-Ladekabel
2a Micro-USB-Stecker
2b USB-Stecker
3 EIN-/AUS-Schalter
4 LED-Taschenlampe
5 LED-Strahler
6 Kreuzlinienlaser
7 Libellen-Wasserwaage
8 Ladeanzeige
9 Abdeckung
10 Buchse
11 Karabinerhaken
12 Haltemagnete
13 Aufnahme
14 Laserlinien

6.1 Akku aufladen
HINWEIS!
- Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch 12 Stunden aufgeladen werden.
- Der Akku muss geladen werden, sobald die COB-LEDs schwächer leuchten, oder die Laserlinien zu schwach oder nicht mehr sichtbar sind.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
- Laden Sie das Produkt nur in Innenräumen auf.
- Falls das Produkt nass geworden ist, müssen Sie das Produkt vor dem Aufladen mit einem trockenen Tuch komplett abtrocknen. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.

HINWEIS!
- Der Akku ist mit einer automatischen Abschaltvorrichtung versehen. Diese schaltet den Ladevorgang bei 100 % Ladung ab, sodass der Akku nicht überladen werden kann.
- Während des Ladevorgangs lässt sich das Produkt nicht einschalten.

Schließen Sie das Produkt 1 mittels des Micro-USB-Ladekabels 2 an ein geeignetes Gerät. Sie können den Akku unter anderem mit einem Netzteil mit USB-Port aufladen, siehe **Abb. B**, beachten Sie die technischen Daten.
Das Produkt kann nur an ein Betriebsgerät mit einem SELV-Ausgang und einer maximalen Arbeitsspitzen-Ausgangsspannung (Uout) von 5 V ⎓ angeschlossen werden.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige 8 rot.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Ladeanzeige 8 grün.
1. Öffnen Sie die Abdeckung 9.
2. Stecken Sie den Micro-USB-Stecker 2a in die Buchse 10.
3. Stecken Sie den USB-Stecker 2b in das ladende Gerät.
4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie den Micro-USB-Stecker 2a aus der Buchse 10.
5. Schließen Sie die Abdeckung 9.

Das Produkt 1 ist nun einsatzbereit.

6.2 Ein-/Ausschalten des Produktes
Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter 3, siehe **Abb. A**. Beim Drücken ist ein Klickgeräusch zu hören. Folgende Modi sind schaltbar:
1 x Drücken: LED-TASCHENLAMPE 4 an
2 x Drücken: LED-STRAHLER 5 an AND LED-TASCHENLAMPE 4 aus
3 x Drücken: KREUZLINIENLASER 6 und Hintergrundbeleuchtung der LIBELLEN-WASSERWAAGE 7 an UND LED-STRAHLER 5 aus
4 x Drücken: Produkt 1 aus.

6.3 Produkt aufhängen
1. Klappen Sie den Karabinerhaken 11 nach oben, siehe **Abb. C**
2. Hängen Sie das Produkt 1 mit dem Karabinerhaken 11 an einen vorhandenen Haken oder an einer Schnur auf.

HINWEIS!
Achten Sie darauf, dass der Haken oder die Schnur das Gewicht des Produktes tragen kann.

⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Schalten Sie den Kreuzlinienlaser nicht an, wenn Sie das Produkt aufhängen. Durch ein mögliches Herumschwingen des Produktes ist der Kreuzlinienlaser in seiner Strahlrichtung nicht kontrollierbar.

6.4 Befestigung mittels Halte-Magnet
Das Produkt 1 verfügt über eingebaute Haltemagnete 12 auf der Rückseite zur Befestigung an magnetisierbaren Oberflächen.
- Befestigen Sie das Produkt 1 an einer geeigneten Oberfläche, siehe **Abb. D**.

6.5 Produkt als Laser-Wasserwaage nutzen
⚠ WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
- Schalten Sie den Kreuzlinienlaser nur an, wenn Sie das Produkt ausgerichtet haben und sich niemand im Bereich des Laserstrahls befindet.
- Wenn sich eine Person in diesem Bereich befindet, um evtl. Markierungspunkte zu setzen, weisen Sie diese Person an, nicht in die Richtung des Kreuzlinienlasers zu schauen.

HINWEIS!
- Wenn sich die Laserlinien nicht in der nötigen horizontalen oder vertikalen Ausrichtung abbilden lassen, können Sie diese als Referenzlinien nutzen. Ermitteln Sie den fehlenden Abstand und übertragen diesen mittels eines Zollstocks und der Laserlinien auf die Wand.

Ohne Stativ
1. Halten Sie das Produkt 1 mit der Seite an die Wand; siehe **Abb. F (1)**.
2. Richten Sie das Produkt 1 so aus, dass die Luftblasen in den Libellen der Libellen-Wasserwaage 7 genau mittig zwischen den beiden Markierstrichen stehen.
3. Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter 3 so oft, bis der Kreuzlinienlaser 6 und die Libellen-Wasserwaage 7 aufleuchten.
- Das Produkt 1 projiziert nun zwei sich überkreuzende Laserlinien 14 auf die Wand
4. Eine zweite Person kann nun die gewünschten Punkte anzeichnen.

Mit Stativ (nicht im Lieferumfang)
Das Produkt 1 hat an der Unterseite eine Aufnahme 13 für handelsüblichtes Stativ mit 1/4"-Gewinde, siehe **Abb. E**.
1. Befestigen Sie das Produkt 1 auf einem Stativ.
2. Richten Sie das Stativ so aus, dass die Luftblasen in den Libellen der Libellen-Wasserwaage 7 des Produktes 1 genau mittig zwischen den jeweiligen Markierstrichen stehen, siehe **Abb. F (2)**.
3. Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter 3 so oft, bis der Kreuzlinienlaser 6 und die Libellen-Wasserwaage 7 aufleuchten.
- Das Produkt 1 projiziert nun zwei sich überkreuzende Laserlinien 14 auf die Wand.
4. Sie können nun die gewünschten Punkte anzeichnen.

7. Reinigungs- & Pflegehinweise
⚠ VORSICHT!
Verletzungsgefahr!
Vor der Reinigung müssen Sie das Micro-USB-Ladekabel 2 aus dem ladenden Gerät (z. B. Netzteil) und das Produkt entfernen und das Produkt ausschalten. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags!
- nur mit einem trockenen Lappen reinigen
- keine scharfen Reinigungsmittel bzw. Chemikalien verwenden
- nicht ins Wasser tauchen
- kühl, trocken und vor UV-Licht geschützt lagern

8. Konformitätserklärung
Dieses Produkt entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich.

9. Entsorgung
Verpackung entsorgen
Die Verpackung und die Bedienungsanleitung bestehen zu 100 % aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Produkt entsorgen
Das Produkt darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Über Entsorgungsmöglichkeiten des Produktes informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

Batterien/Akkus entsorgen
- Defekte oder gebrauchte Akkus müssen gemäß der Richtlinie 2006/66/EG und ihren Ergänzungen recycelt werden.
- Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie enthalten schädliche Schwermetalle.

Kennzeichnung: Pb (= Blei), Hg (= Quecksilber), Cd (= Cadmium). Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder in unserer Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe (z. B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben. Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet.

10. Garantie
Garantie der TRADIX GmbH & Co. KG
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

11. Garantiebedingungen
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.
Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.
Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche
Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang
Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.
Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.
Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.
Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall
Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:
- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 354987_2004) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceadresse übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 354987_2004 ihre Bedienungsanleitung öffnen.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

(GB) (IE)

CORDLESS LIGHT WITH CROSS LINE LASER
Instruction manual

1. Introduction
Congratulations!
With this, you have chosen a high-quality product. The operating instructions are an integral part of this product. They contain important information for safety, use and disposal. Familiarise yourself with all of the operating and safety information before using the product. Only use the product as described and for the specific areas of application. Provide all of the documentation when passing the product on to third parties. Keep the instructions for future reference.

Explanation of symbols
The following symbols and signal words are used in these operating instructions, on the product or on the packaging.
Hereinafter, the Cordless Light with Cross Line Laser will be referred to as the product.

⚠ WARNING!
This signal word/symbol indicates a hazard with a high level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.

⚠ CAUTION!
This signal word/symbol indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTE!
This signal word warns of possible property damage or provides you with useful additional information regarding the use.

This symbol indicates interior use only.

This symbol indicates usage.

This symbol indicates potential danger to children.

This symbol indicates the age rating of the product.

This symbol indicates a risk of glaring.

This symbol indicates dangerous optical radiation.

This symbol indicates the classification of the laser.

This symbol indicates dangerous laser beams.

This symbol indicates the ON/OFF switch.

This symbol indicates potential danger in relation to electric shocks.

This symbol indicates potential danger in relation to overheating.

This symbol indicates potential danger in relation to explosions.

This symbol indicates potential danger from handling batteries / rechargeable batteries.

This symbol indicates direct current.

The product has a USB port.

IP20 This symbol indicates Protection Class IP20. (No protection against water, but against solid objects of more than 12.5 mm diameter. The product may only be used in a dry environment.)

This symbol indicates protection class III.
SELV: safe extra-low voltage

These symbols inform you about the disposal of the packaging and product.

Conformity declaration (see Chapter „8. Conformity declaration"): Products that are marked with this symbol fulfil all applicable Community regulations of the European Economic Area.

2. Safety Intended use
This product is not suitable for household room illumination.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
The product may not be used near liquids or in damp spaces. There is a risk of injury!
The product is not intended for commercial use. Different use or a modification to the product are not deemed as intended use and may lead to risks, such as injuries and damage. The distributor assumes no liability for damage that results from improper use.

The product is exclusively suitable for interior use.
The product withstands extreme physical stresses in the form of vibrations (1.0m² / s³ 200 – 2,000Hz).
The product is designed as LED flashlight or LED spotlight. The product is suitable for determining horizontal and vertical lines.

3. Scope of delivery (A)
1 x Cordless Light with Cross Line Laser 1
1 x Micro USB charging cable 2
1 x Operating instructions

4. Technical specifications
Type: Cordless Light with Cross Line Laser
IAN: 354987_2004
Tradix Item No.: 354987-20-A
Operating voltage: 3.7 V ⎓
Total output: 5 W
Lithium-ion battery:
3.7 V ⎓, 2,200 mAh (Type 18650, not replaceable)
Light bulb:
LED spotlight: 5 W COB-LED
LED flashlight: 1 W COB-LED
(white, not replaceable)
Cross line laser:
red laser, class 2, max. 1 mW, working range approx. 1 m, deviation +/- 5 mm / 1 m
Total length of the laser lines:
(horizontal and vertical): approx. 1 m each (at a distance of 1 m)
Protection class: III/◊
Type of protection: IP20
Production date: 10/2020
Warranty: 3 Years

5. Safety information
⚠ WARNING!
Risk of injury and suffocation!
If children play with the product or the packaging, they may injure themselves or suffocate!
- Do not let children play with the product or the packaging.
- Supervise children who are close to the product.
- Keep the product and the packaging out of reach of children.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
Not suitable for children under the age of 8! There is a risk of injury!
- Children from the age of 8, as well as people with impaired physical, sensory or mental capabilities or with a lack of experience and knowledge, must be supervised when using the product and/or be instructed regarding the safe use of the product and understand the resulting dangers.
- Children are not allowed to play with the product.
- Maintenance and/or cleaning of the product is not allowed to be performed by children without supervision.

Observe national regulations!
- Observe the applicable national requirements and regulations for the use and disposal of the product.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
Do not use in an explosive environment! There is a risk of injury!
- The product is not allowed to be used in an explosive (Ex) environment. The product is not approved for an environment, in which flammable liquids, gases or dust are present.

⚠ WARNING!
Risk of glaring!
Do not look directly into the laser beam. If the closing reflex is not present, this can lead to permanent eye damage.
- Never point the laser beam directly at the eyes of humans or animals.
- Close the eye consciously and immediately turn your head out of the beam if the laser beam hits you in the eye.
- Never point the laser beam at objects that can reflect light. Even a short visual contact can lead to eye damage.
- Always switch off the laser beam when leaving the product unattended or when it is not needed. Persons could be blinded by the laser beam and there is a risk of eye injury.
- Do not expose the product to extreme temperatures. In case of major temperature fluctuations, allow the product to cool down before switching it on. Extreme temperatures or temperature fluctuations can affect the precision of the product.
- Switch off the product when transporting it.

LASER RADIATION
CLASS 2 LASER PRODUCT
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM
LASERSTRAHLUNG
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
CLASS 2 LASER
λ = 650-660 nm; P≤1 mW
IEC 60825-1: 2014

⚠ WARNING!
Risk of injury!
- Do not look directly into the COB-LEDs and do not direct the COB-LEDs into other people's eyes. This can impair the eyesight.
- This product may emit dangerous optical radiation. Do not look directly into the light of the COB-LEDs. This may be harmful to your eyes.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
A defective product is not allowed to be used! There is a risk of injury!
- Do not use the product in the case of malfunctions, damage or defects.
- The COB-LEDs are not replaceable. If the LEDs are defective, the product must be disposed of.
- Significant danger can occur for the user in the case of improper repairs.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
The product is not allowed to be manipulated! There is a risk of injury from electric shock!
- The casing must not be opened and the product must not be manipulated/modified under any circumstances. Manipulations/modifications can cause danger to life from electric shock. Manipulations/modifications are prohibited for approval reasons (CE).
- The product must not be covered up during use.

5.1 Safety instructions regarding rechargeable batteries
⚠ WARNING!
Fire and explosion hazard!
- Keep the product away from heat sources and direct sunlight: the battery may explode if overheated. There is a risk of injury.
- Do not operate the product in ist packaging! There is a risk of fire!

⚠ WARNING!
Risk of injury!
Do not touch leaked batteries with bare hands! There is a risk of injury!
- Leaked or damaged batteries may cause acid burns if they come into contact with skin. Do not touch leaked batteries with bare hands; therefore, ensure that you wear appropriate protective gloves in such a case!

NOTE!
- This product has a built-in rechargeable battery that cannot be replaced by the user. In order to avoid hazards, the battery may only be removed by the manufacturer or ist service agent or by a similarly qualified individual.
- When disposing of the product, please note that this product contains a rechargeable battery.

6. Start-up
1. Remove all packaging materials.
2. Check whether all parts are available and undamaged. If this is not the case, notify the specified service address.

Legend
1 Battery-powered lamp with cross line laser, in the following referred to as product
2 Micro USB charging cable
2a Micro USB connector
2b USB plug
3 ON/OFF switch
4 LED flashlight
5 LED spotlight
6 Cross line laser
7 Spirit level
8 Charge indicator
9 Cover
10 Socket
11 Snap hook
12 Holding magnets
13 Fixture
14 Laser lines

6.1 Charging the battery
NOTE!
- The battery must be charged for 12 hours before the first use.
- The battery needs to be charged as soon as the COB LEDs are weaker or the laser lines are too weak or no longer visible.

⚠ WARNING!
Risk of injury from electric shock!
- Only charge the product in interior spaces.
- If the product has become wet, you must dry the product completely with a dry cloth before charging. There is a risk of short circuit.

NOTE!
- The battery is fitted with an automatic switch-off device. This switches off the charging process with a 100 % charge, so that the battery cannot be overcharged.
- The product cannot be switched on during charging.

Connect the product 1 to an appropriate device 2 using the USB charging cable. You can also charge the battery using with an AC mains power adapter with a USB port, see **Fig. B**. Thereby please observe the technical data.
The product can only be connected to a control device with a SELV output and a maximum working peak output voltage (Uout) of 5 V ⎓.
- During the charging process, the charging indicator 8 lights up red.
- Once the battery is fully charged, the charge indicator 8 lights up green.
1. Open the locking screw 9.
2. Plug the Micro-USB connector 2a into the socket 10.
3. Insert the USB plug 2b into the charging device.
4. When charging is complete, remove the micro-USB plug 2a from the socket 10.
5. Close the dust protection cap 9.

The product 1 is now ready to use.

6.2 Switching the product on/off
Press the ON/OFF switch 3, see **Fig. A**. A clicking sound can be heard when pressing the button. The following modes are switchable:
Press 1x: LED FLASHLIGHT 4 on
Press 2x: LED SPOTLIGHT 5 on AND LED FLASHLIGHT 4 off
Press 3x: CROSS LINE LASER 6 and background lighting of the SPIRIT LEVEL 7 on AND LED SPOTLIGHT 5 off
Press 4x: Product 1 off.

6.3 Hanging up the product
1. Flip the snap hook 11 upwards, see **Fig. C**.
2. Hang the product 1 on an existing hook or on a string with the snap hook 11.

NOTE!
Make sure that the hook or cord can carry the weight of the product.

⚠ WARNING!
Risk of injury!
Do not turn on the cross line laser when hanging the product. Due to a possible swinging of the product, the cross line laser does not have a controlled beam direction.

6.4 Mounting with holding magnet
The product 1 has built-in holding magnets 12 on the back for attachment to magnetizable surfaces.
- Attach the product 1 to a suitable surface, see **Fig. D**.

6.5 Using the product as a laser spirit level
⚠ WARNING!
Risk of injury!
- Only switch on the cross line laser when you have aligned the product and no one is in the area of the laser beam.
- If a person is in this area to possibly set markers, instruct that person not to look in the direction of the cross line laser.

NOTE!
- If the laser lines cannot be imaged in the required horizontal or vertical orientation, you can use them as reference lines. Determine the missing distance and transfer it to the wall using a folding rule and the laser lines.

Without tripod
1. Hold the product 1 with the side against the wall; see **Fig. F (1)**.
2. Align the product 1 so that the air bubbles in the vials of the spirit level 7 are exactly in the middle between the two marking lines, see **Fig. F (2)**.
3. Press



- Als het product nat is geworden, droogt u het product goed af met een droge doek voordat u het oplaadt. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.

LET OP!

- De accu is voorzien van een automatische uitschakeling. Dit schakelt het laadproces uit bij 100% lading, zodat de accu niet overladen kan worden.
- Tijdens het laadproces kan het product niet worden aangezet.

Sluit het product 1 aan op een geschikt apparaat met behulp van de Micro-USB-oplaadkabel 2. U kunt de accu onder meer opladen met een voedingsenheid met USB-poort, zie **afb. B**, zie de technische gegevens.
Het product kan alleen worden aangesloten op een bedieningsapparaat met een SELV-uitgang en een maximale werkpiekuitgangsspanning (Uout) van 5 V ⎓.

- Tijdens het laadproces brandt de laadindicator 3 rood.
- Als de accu volledig is opgeladen, zal de laadindicator 3 groen gaan branden.

1. Open het afdekplaatje 9.
2. Steek de micro-USB-stekker 2c in de aansluiting 10.
3. Steek de USB-stekker 2b in het apparaat dat wordt opgeladen.
4. Als het laadproces is voltooid, trekt u de micro-USB-stekker 2c uit de aansluiting 10.
5. Sluit het afdekplaatje 9.

Het product 1 is nu klaar voor gebruik.

6.2 Aan-/uitzetten van het product:

-Druk op de AAN/UIT-schakelaar 3, zie **afb. A**. U hoort een klikkend geluid als u er drukt. -De volgende modussen zijn schakelbaar:
1 x drukken: LED-ZAKLANTAARN 4 aan
2 x drukken: LED-SPOT 5 aan
EN LED-ZAKLANTAARN 4 uit
3 x drukken: KRUISLIJNLASER 6 en achtergrondverlichting van de WATERPAS 7 aan EN LED-SPOT 5 uit
4 x drukken: Product 1 uit.

6.3 Product ophangen

1. Vouw de karabijnhaak 11 naar boven, zie **afb. C**.
2. Hang het product 1 met de karabijnhaak 11 aan een bestaande haak of aan een koord op.

LET OP!

Let erop dat de haak of het koord het gewicht van het product kan dragen.

⚠ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!
Schakel de kruislijnlaser niet in als u het product ophangt. Door een eventuele slingering van het product wordt de kruislijnlaser niet gecontroleerd in de straalrichting ervan.

6.4 Bevestiging met behulp van een magneethouder

Het product 1 beschikt over gemonteerde magneethouders 12 aan de achterkant ter bevestiging op magneetseerbare oppervlakken.

- Bevestig het product 1 op een geschikt oppervlak, zie **afb. D**.

6.5 Product als laserwaterpas gebruiken

⚠ WAARSCHUWING!

Letselgevaar!

- Schakel de kruislijnlaser alleen in als u het product hebt uitgelijnd en er zich niemand in het gebied van de laserstraal bevindt.
- Als er een persoon in dit gebied is om eventuele markeringspunten in te stellen, instrueer deze persoon dan om niet in de richting van de kruislijnlaser te kijken.

LET OP!

- Als de laserlijnen niet in de gewenste horizontale of verticale richting kunnen worden afgebeeld, kunt u ze als referentielijnen gebruiken. Bepaal de ontbrekende afstand en breng deze over op de muur met behulp van een liniaal en de laserlijnen.

Zonder statief

1. Houd het product 1 met de kant tegen de muur; zie **afb. F (1)**.
2. Lijn het product 1 zo uit tot de luchtbellen in de flacons van de waterpas 7 precies in het midden van de twee markeerlijnen staan.
3. Druk net zo vaak op de AAN/UIT-schakelaar 3 totdat de kruislijnlaser 6 en de waterpas 7 gaan branden.
- Het product 1 projecteert nu twee kruisende laserlijnen 14 op de muur
4. Een tweede persoon kan nu de gewenste punten markeren.

Met statief (niet meegeleverd)

Het product 1 heeft aan de onderzijde een houder 13 voor een standaardstatief met een schroefdraad van 1/4", zie **afb. E**.

1. Bevestig het product 1 op een statief.
2. Lijn het statief zo uit tot de luchtbellen in de flacons van de waterpas 7 van het product 1 precies in het midden van de respectieve lijnen staan, zie **afb. F (2)**.
3. Druk net zo vaak op de AAN/UIT-schakelaar 3 totdat de kruislijnlaser 6 en de waterpas 7 gaan branden.
- Het product 1 projecteert nu twee kruisende laserlijnen 14 op de muur.
4. U kunt nu de gewenste punten markeren.

7. Reinigings- & verzorgingsinstructies

⚠ VOORZICHTIG!

Letselgevaar!
Voor de reiniging moet u de Micro-USB-oplaadkabel 2 van het oplaadapparaat (bijv. voedingseenheid) en het product verwijderen en het product uitschakelen. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken!

- alleen met een droge doek schoonmaken
- geen agressieve schoonmaakmiddelen of chemicaliën gebruiken
- niet in water onderdompelen
- op een koele, droge plaats, beschermd tegen UV-licht opbergen

8. Conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan de Europese Richtlijn 2014/30/EU inzake elektromagnetische compatibiliteit en de RoHs-richtlijn 2011/65/EU met betrekking tot de naleving van essentiële eisen en andere relevante regelgeving. De volledige originele conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de importeur.

9. Afvalverwerking

Verpakking weggooien

De verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn gemaakt van 100% milieuvriendelijke materialen die u kunt weggooien bij uw lokale recyclingfaciliteiten.

Product afvoeren

Het product mag niet worden weggegooid in het gewone huishoudelijke afval. Neem contact op met uw gemeente of gemeente voor informatie over de afvoermogelijkheden van het product.

Batterijen / oplaadbare batterijen weggooien

- Defecte of gebruikte oplaadbare batterijen moeten worden gerecycled in overeenstemming met Richtlijn 2006/66/EG en de wijzigingen daarop.
- Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet in het huishoudelijk afval worden weggegooid. Deze bevatten schadelijke zware metalen. Markering: Pb (= lood), Hg (= kwik), Cd (= cadmium). U bent wettelijk verplicht gebruikte en oplaadbare batterijen in te leveren. U kunt de batterijen na gebruik gratis inleveren bij uw verkooppunt of in de directe omgeving (bijv. in winkels of gemeentelijke inzamelpunten). Batterijen en oplaadbare batterijen zijn gemarkeerd met een doorgestreepte vuilnisbak.

10. Garantie

Garantie van TRADIX GmbH & Co. KG.
Beste klant, u ontvangt op dit product een garantie van 3 jaar vanaf de datum van aankoop. In geval van defecten in dit product, kunt u uw wettelijke rechten ten opzichte van de verkoper van het product uitoefenen. Deze wettelijke rechten worden door onze ondersteunende garantie niet beperkt.

11. Garantievoorwaarden

De garantieperiode begint vanaf de datum van aankoop. Bewaar zorgvuldig het originele kassaticket. Dit document is nodig als bewijs van aankoop. Als er binnen drie jaar na de aankoopdatum van dit product defecten in het materiaal of in de fabricage optreden, want wordt het product door ons – naar eigen oordeel - gratis gerepareerd of vervangen.Deze garantie geldt op voorwaarde dat binnen de termijn van drie jaar het defecte product en het aankoopbewijs (kassaticket) getoond wordt en schriftelijk kort beschreven wordt wat het defect is en wanneer het opgetreden is.
Wanneer het defect door onze garantie gedekt is, ontvangt u het gerepareerde of een nieuw product terug. Na het repareren of vervangen van het product begint geen nieuwe garantietermijn.

Garantieperiode en wettelijke claims voor gebreken
De garantieperiode wordt niet verlengd door de garantie. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventuele beschadigingen en gebreken die op het moment van aankoop reeds aanwezig zijn, moeten onmiddellijk na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht

Omvang van de garantie
Het apparaat is zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en voor uitlevering zorgvuldig getest. De garantie is van toepassing op materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en daarom kunnen worden beschouwd als slijtageonderdelen of voor schade aan kwetsbare onderdelen zoals schakelaars, accu's of onderdelen die van glas zijn gemaakt.
Deze garantie is ongeldig als het product is beschadigd, op ondeskundige wijze is gebruikt of onderhouden. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle instructies in deze gebruiksaanwijzing strikt worden opgevolgd. Elk gebruik of elke handeling die in deze gebruiksaanwijzing wordt afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moet worden voorkomen.
Het product is uitsluitend bestemd voor privé- en niet voor commercieel gebruik. De garantie vervalt in geval van ongepaste en ondeskundige behandeling, gebruik van geweld en ingrepen die niet door onze geautoriseerde servicemedewerkers werden uitgevoerd.

Verwerking in geval van een garantieclaim
Om een snelle verwerking van uw aanvraag te garanderen, dient u de onderstaande instructies te volgen:

- Houd de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 354987_2004) bij de hand als aankoopbewijs voor alle aanvragen.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje op het product, op een gravure op het product, op de titelpagina van uw gebruiksaanwijzing (linksonder) of op de sticker op de achterkant of onderkant van het product.
- Als er zich functionele fouten of andere defecten voordoen, neem dan eerst telefonisch of per e-mail contact op met de hieronder genoemde serviceafdeling.
- U kunt dan een product dat als defect is geregistreerd, franco opsturen naar het aan u verstrekte serviceadres, met bijvoeging van de ontvangst van de aankoop (kassabon) en een indicatie van waaruit het defect bestaat en wanneer het zich heeft voorgedaan.

Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.

Deze QR-code brengt u direct naar de Lidl-service pagina (www.lidl-service.com) en u kunt uw gebruiksaanwijzing openen door het artikelnummer (IAN) 354987_2004 in te voeren.

PL

LAMPA AKUMULATOROWA Z LASEREM KRZYŻOWYM
Instrukcja obsługi

1. Wprowadzenie

Serdeczne gratulacje!
Zdecydowali się Państwo na wysokogatunkowy produkt. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i zasadami bezpieczeństwa. Używaj tego produktu wyłącznie w sposób opisany w instrukcji i do wymienionych w niej zastosowań. W chwili przekazania produktu innej osobie należy wraz z nim przekazać wszystkie dokumenty. Zachowaj instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

Objaśnienie symboli
Poniższe symbole i hasła ostrzegawcze są stosowane w niniejszej instrukcji obsługi, na produkcie i na opakowaniu. Poniżej Lampa akumulatorowa z laserem krzyżowym produktu.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Powyższy symbol/ hasło sygnalizacyjne oznacza zagrożenie o wysokie ryzyka, którego zlekceważenie może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

⚠ OSTROŻNIE!

Powyższy symbol/ hasło sygnalizacyjne oznacza zagrożenie o niskim poziomie ryzyka, którego zlekceważenie może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami ciała.

WSKAZÓWKA!

Powyższe hasło sygnalizacyjne ostrzega przed możliwymi szkodami rzeczowymi lub dostarcza użytecznych dodatkowych informacji dotyczących użytkowania.

Ten symbol informuje o użytkowaniu wyłącznie we wnętrzach.

Ten symbol informuje o zasadach użytkowania.

Ten symbol informuje o możliwych zagrożeniach dla dzieci.

Ten symbol informuje o ograniczeniu wieku.

Ten symbol informuje o zagrożeniu oślepieniem.

Ten symbol informuje o niebezpiecznym promieniowaniu świetlnym.

Ten symbol informuje o klasyfikacji lasera.

Ten symbol informuje o niebezpiecznym promieniowaniu laserowym.

Ten symbol wskazuje na włącznik/wyłącznik.

Ten symbol informuje o możliwych zagrożeniach związanych z porażeniem prądem.

Ten symbol informuje o możliwych zagrożeniach związanych z przegrzaniem.

Ten symbol informuje o możliwych zagrożeniach związanych z wybuchami.

Ten symbol informuje o możliwych zagrożeniach podczas obchodzenia się z bateriami.

Ten symbol oznacza prąd stały.

Produkt ma port USB.

IP20 Ten symbol oznacza stopień ochrony IP20. (Brak ochrony przed wodą, lecz ochrona przed stałymi obiektami o średnicy powyżej 12,5 mm. Produkt wolno użytkować tylko w suchym środowisku.)

Ten symbol oznacza klasę ochrony III.
SELV: bezpieczne bardzo niskie napięcie

Ten symbol informuje o utylizacji opakowania i produktu.

Deklaracja zgodności (patrz rozdział „8. Deklaracja zgodności"): Produkty opatrzone przedstawionym symbolem spełniają wszystkie obowiązujące przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Bezpieczeństwo Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten produkt nie nadaje się do oświetlenia wewnętrznego.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń ciała!
Produkt nie może być używany w pobliżu płynów lub w wilgotnych pomieszczeniach. Niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
Produkt nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Inne zastosowanie lub wprowadzenie zmian w produkcie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować ryzyko obrażeń i uszkodzeń. Podmiot wprowadzający produkt do obrotu nie odpowiada za szkody wynikłe z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku we wnętrzach. Produkt wytrzymuje ekstremalne obciążenia fizyczne w postaci wstrząsów (1,0 m² / s³ 200 – 2000 Hz).
Produkt jest opracowany jako latarka LED lub promiennik LED. Produkt nadaje się do ustalania linii poziomych i pionowych.

3. Zakres dostawy (A)

1 x Lampa akumulatorowa z laserem krzyżowym 1
1 x kabel do ładowania mikro-USB 2
1 x instrukcja obsługi

4. Dane techniczne

Typ: Lampa akumulatorowa z laserem krzyżowym
IAN: 354987_2004
Nr Tradix: 354987-20-A
Napięcie robocze: 3,7 V ⎓
Moc całkowita: 5 W
Akumulator litowo-jonowy: 3,7 V ⎓, 2200 mAh (Typ 18650, niewymienne)
Źródło światła:
Promiennik LED: 5 W COB-LED
Latarka LED: 1 W COB-LED
(w każdym przypadku białe, niewymienne)
Laser krzyżowy:
laser czerwony, klasa 2, maks. 1 mW, zakres prac ok. 1 m, rozbieżność +/- 5 mm / 1 m
Długość całkowita linii lasera: (pozioma i pionowa): po ok. 1 m (w odległości 1 m)
Klasa ochrony: III/
Stopień ochrony: IP20
Data produkcji: 10/2020
Gwarancja: 3 lata

5. Zasady bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń i uduszenia!
Jeśli dzieci bawią się produktem lub opakowaniem, mogą go zranić lub zadławić!

- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę produktem lub opakowaniem.
- Należy nadzorować dzieci, przebywające w pobliżu produktu.
- Przechowywać produkt do ćwiczeń i opakowanie poza zasięgiem dzieci.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń!
Nie nadaje się dla dzieci poniżej 8 roku życia!
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała!

- Produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż i przez osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową albo z brakiem wiedzy i doświadczenia wyłącznie pod nadzorem i/lub po przekazaniu zasad bezpiecznego użytkowania produktu i zrozumieniu wiążących się z tym zagrożeń.
- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę produktem.
- Konserwacja i/lub czyszczenie produktu nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Należy przestrzegać przepisów, obowiązujących w kraju użytkowania!

- Podczas użytkowania i utylizacji produktu należy przestrzegać przepisów i postanowień, obowiązujących w kraju użytkowania.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń!
Nie używać w strefie zagrożonej wybuchem! Niebezpieczeństwo obrażeń ciała!

- Użytkowanie produktu w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) jest zabronione. Produkt nie jest dopuszczony do użytku w otoczeniu, w którym znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo oślepienia!
Nigdy nie patrzeć bezpośrednio w promień lasera. W razie braku odruchu zamykania może spowodować trwałe uszkodzenie oczu.

- Nie należy kierować promienia lasera bezpośrednio na oczy ludzi i zwierząt.
- Gdy promień lasera jest skierowany na twarz, należy świadomie zamknąć oczy i natychmiast odwrócić głowę.
- Nie należy kierować promienia lasera na przedmioty odbijające światło. Nawet krótki kontakt wzrokowy może spowodować uszkodzenie oczu.
- Na czas pozostawienia produktu bez opieki lub gdy produkt nie jest używany należy go wyłączyć. Możliwe jest oślepienie osób przez promień lasera i uszkodzenie oczu.
- Nie należy narażać produktu na działanie ekstremalnych temperatur. W wyższych temperaturach należy przed włączeniem pozostawić laser do ostygnięcia. W przypadku ekstremalnych temperatur lub wahań temperatury precyzja produktu może ulec pogorszeniu.
- Podczas transportu należy wyłączyć produkt.

LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT
LÁSEROVÁ RADIACE NEHLEDĚT DO PAPRSKU TŘÍDY 2 LASERY
λ = 640-660 nm P= 0,1 mW IEC 60825-1:2014

⚠ OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo oślepienia!
- Nie należy patrzeć bezpośrednio w COB-LED ani kierować jej COB-LED w oczy innych osób. Może to doprowadzić do porgorszenia widzenia.
- Produkt może być źródłem niebezpiecznego promieniowania świetlnego. Nie należy patrzeć bezpośrednio w COB-LED. Jest to w niektórych okolicznościach szkodliwe dla oczu.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń!
Nie należy użytkować produktu, jeśli jest uszkodzony! Niebezpieczeństwo obrażeń ciała!

- Nie należy użytkować produktu w przypadku zakłóceń działania, uszkodzeń lub wad.
- Diody COB-LED nie mogą być wymieniane. W razie uszkodzenia diod LED produkt podlega utylizacji.
- Niefachowe naprawy mogą spowodować poważne ryzyko dla użytkownika.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń!
Nie należy manipulować produktem! Niebezpieczeństwo obrażeń ciała wskutek porażenia prądem!

- W żadnym razie nie otwierać obudowy i nie manipulować/nie modyfikować produktu. Manipulacje/modyfikacje stanowią zagrożenie dla życia w wyniku porażenia prądem. Ze względu na dopuszczenie (CE) manipulacje/modyfikacje są zabronione.
- Nie należy przykrywać produktu podczas pracy.

5.1 Zasady bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z akumulatorami

⚠ OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu!
- Należy trzymać produkt z dala od źródeł ciepła i chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, ponieważ przegrzanie może spowodować wybuch akumulatora. Niebezpieczeństwo obrażeń ciała.
- Nie używać produkt, gdy znajduje się ona w opakowaniu! Niebezpieczeństwo pożaru!

⚠ OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń ciała!
Nie należy dotykać gołymi rękami akumulatorów, z których wyciekł elektrolit! Niebezpieczeństwo obrażeń ciała!

- Dotknięcie akumulatorów z wyciekiem elektrolitu lub uszkodzeniami może spowodować poparzenie skóry. Nie należy dotykać gołymi rękami akumulatorów, z których wyciekł elektrolit, lecz koniecznie należy założyć rękawice ochronne!

WSKAZÓWKA!

- Produkt wyposażono w zabudowany akumulator, niemożliwy do wymiany przez użytkownika. Aby uniknąć zagrożeń, baterie może usunąć tylko producent lub agent serwisowy albo osoba o podobnych kwalifikacjach.
- Podczas utylizacji produktu należy pamiętać o tym, że ten produkt zawiera baterie wielokrotnego ładowania.

6. Uruchomienie

1. Zdjąć cały materiał opakowaniowy.
2. Należy sprawdzić, czy wszystkie części są kompletne i nieuszkodzone.
- Jeżeli tak się nie dzieje, należy zgłosić się pod podany adres serwisowy.

Legenda
1 Latarka akumulatorowa z laserem krzyżowym, zwana dalej produktem
2 Kabel do ładowania mikro-USB
2a Wtyk mikro USB
2b Wtyk USB
3 Wyłącznik
4 Latarka LED
5 Promiennik LED
6 Laser krzyżowy
7 Poziomica - libella
8 Wskaźnik naładowania
9 Pokrywa
10 Gniazdo
11 Hak z karabinkiem
12 Magnesy do zamocowania produktu
13 Obsada
14 Linie lasera

6.1 Ładowanie akumulatora

WSKAZÓWKA!

- Przed pierwszym uruchomieniem należy ładować akumulator przez 12 godzin.
- Gdy światła COB-LED słaba świecą lub linie laserowe są słabe lub niewidoczne, należy naładować akumulator.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
- Produkt należy ładować wyłącznie wewnątrz pomieszczenia.
- Jeżeli produkt uległ zmoczeniu wodą, należy oczyścić produkt przed ponownym ładowaniem suchą szmatką. Nie występuje zagrożenie zwarcia.

WSKAZÓWKA!

- Akumulator jest wyposażony w funkcję automatycznego odłączania. W przypadku naładowania w 100% nastąpi wyłączenie ładowania, aby nie doszło do nadmiernego naładowania akumulatora.
- Podczas ładowania nie należy włączać produktu.

Należy podłączyć produkt 1 za pomocą kabla do ładowania 2 do właściwego urządzenia. Możliwe jest ładowanie akumulatora m. in. za pomocą zasilacza z portem USB patrz **rys. B**, według danych technicznych.
Produkt może być podłączony wyłącznie do urządzenia z wyjściem SELV oraz z maksymalnym szczytowym napięciem wyjściowym (Uout) o wartości 5 V ⎓.

- Podczas ładowania kontrolka ładowania 8 świeci się na czerwono.
- Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, wskaźnik 8 świeci się na zielono.

1. Otworzyć pokrywę 9.
2. Umieścić wtyczkę mikro USB 2a w gnieździe 10.
3. Należy wsunąć wtyk USB 2b do urządzenia ładującego.
4. Po zakończeniu procesu ładowania wyciągnąć wtyk sieciowy 2a z gniazdka 10.
5. Należy zamknąć pokrywę 9.

Teraz produkt 1 jest gotowy do pracy.

6.2 Włączanie/wyłączanie produktu

-Należy wcisnąć przycisk Wł. / Wył. 3, patrz **rys. A**. Podczas przyciśnięcia słychać kliknięcie. -Możliwe jest włączenie następujących trybów świecenia:
Przyciśnięcie 1 x: LATARKA LED 4 włączona
Przyciśnięcie 2 x: PROMIENNIK LED 5 włączony A LATARKA LED 4 wyłączona
Przyciśnięcie 3 x: LASER KRZYŻOWY 6 i oświetlenie tła POZIOMICY LIBELLI 7 włączone A PROMIENNIK LED 5 wyłączony
Przyciśnięcie 4 x: Produkt 1 wyłączony

6.3 Wieszanie produktu

1. Należy złożyć hak karabinka 11 w górę, patrz **rys C**.
2. Zawiesić produkt 1 za pomocą karabinka 11 na odpowiednim haczyku lub sznurze.

WSKAZÓWKA!

-Należy dopilnować, aby hak lub sznur były w stanie utrzymać masę produktu.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń ciała!
Podczas zawieszania produktu należy wyłączyć laser krzyżowy. Możliwe drgania produktu powodują brak możliwości kontrolowania linii lasera krzyżowego.

6.4 Zamocowanie za pomocą magnesu

Produkt 1 wyposażony jest w zabudowane uchwyty magnetyczne 12 po tylnej stronie do zamocowania na powierzchniach magnetycznych.

- Należy zamocować produkt 1 na odpowiedniej powierzchni, patrz **rys. D**.

6.5 Wykorzystanie produktu jako poziomicy

⚠ OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń ciała!
Laser krzyżowy należy włączać wyłącznie po ustawieniu produktu, gdy w zasięgu jego działania nie znajdują się osoby.
- Jeżeli w obszarze działania produktu znajduje się osoba, której zadaniem jest wyznaczenie punktów, należy pouczyć ją, aby nie patrzyła w kierunku lasera krzyżowego.

WSKAZÓWKA!

- Jeżeli nie jest możliwe wyświetlenie linii laserowych w pożądanej konfiguracji, możliwe jest wykorzystanie jej jako linii odniesienia. Należy ustalić brakującą odległość i przenieść ją całówką na linie lasera na ścianie.

Bez statywu

1. Przytrzymać produkt 1 tą stroną przy ścianie, patrz **rys. F (1)**.
2. Produkt należy tak ustawić, aby 1 aby pęcherzyki powietrza w poziomicy libelli znajdowały się dokładnie 7 pomiędzy zaznaczeniami.
3. Należy wcisnąć przycisk wyłącznika 3 tyle razy, 6 aby zaświecił się laser krzyżowy i 7 poziomica libella.
- Produkt 1 wyświetla na ścianie dwie krzyżujące się linie laserowe 14
4. Druga osoba może teraz zaznaczyć pożądane punkty.

Ze statywem (nie znajduje się w zakresie dostawy)
Produkt 1 jest wyposażony w dolnej części w obsadę 13 do zamocowania typowego statywu z gwintem 1/4", patrz **rys. E**.

1. Należy zamocować produkt 1 na statywie.
2. Statyw należy tak ustawić, aby pęcherzyki powietrza w poziomicy libelli 7 produktu 1 znajdowały się dokładnie pomiędzy zaznaczeniami, patrz **rys. F (2)**.
3. Należy wcisnąć przycisk wyłącznika 3 tyle razy, 6 aby zaświecił się laser krzyżowy i 7 poziomica libella.
- Produkt 1 wyświetla na ścianie dwie krzyżujące się linie laserowe 14
4. Druga osoba może teraz zaznaczyć pożądane punkty.

7. Wskazówki czyszczenia i pielęgnacji

⚠ OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń!
Przed czyszczeniem należy wyjąć kabel do ładowania mikro USB 2 z ładowanego urządzenia (np. zasilacza sieciowego) i wyłączyć produkt. Ryzyko porażenia prądem!

- do czyszczenia używać wyłącznie suchej szmatki
- nie używać ostrych środków czyszczących lub chemikaliów
- nie zanurzać w wodzie
- przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed działaniem promieni UV

8. Deklaracja zgodności

W odniesieniu do zgodności z podstawowymi wymaganiami i innymi istotnymi przepisami dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE oraz dyrektywy RoHs 2011/65/UE. Kompletną oryginalną deklarację zgodności można otrzymać od importera.

9. Utylizacja

Utylizacja opakowania
Opakowanie i instrukcja obsługi składają się w 100% z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można zutylizować w lokalnych punktach recyklingu.

Utylizacja produktu
Produktu nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi. Informacje na temat możliwości utylizacji produktu można uzyskać w gminie lub urzędzie miasta.

Utylizacja baterie / akumulatory
- Uszkodzone i zużycie baterie wielokrotnego ładowania wymagają recyklingu według dyrektywy 2006/66 / WE wraz z uzupełnieniami.
- Baterii i akumulatorków nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zawierają one szkodliwe metale ciężkie. Oznaczenia: Pb (= ołów), Hg (= rtęć), Cd (= kadm). Użytkownik jest zobowiązany ustawowo do zwrotu zużytych baterii i akumulatorków. Zużyte baterie możesz oddać bezpłatnie w naszym punkcie sprzedaży albo w Twojej okolicy (np. w sklepach lub komunalnych punktach zbiorczych). Baterie i akumulatorki są oznakowane przekreślonym śmietnikiem.

10. Gwarancja

Gwarancja TRADIX GmbH & Co. KG
Szanowni klienci, to urządzenie jest objęte 3-letnią gwarancją od daty zakupu. W przypadku wad produktu mogą dochodzić państwo swoich ustawowych roszczeń wobec sprzedawcy produktu. Tych ustawowych roszczeń nie ogranicza nasza przedstawiona poniżej gwarancja.

11. Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu. Prosimy o zacho-wanie paragonu kasowego. Ten dokument stanowi dowód zakupu.
Jeśli w przeciągu trzech lat od daty zakupu tego produktu ujawni się wada materiałowa lub błąd produkcyjny, produkt – według naszego uznania – zostanie przez nas bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest przedłożenie w czasie trzyletniego okresu gwarancyjnego wadliwego urządzenia i dowodu zakupu (paragonu) oraz krótkie opisanie, na czym polega wada i kiedy wystąpiła. Jeśli nasza gwarancja obejmuje tę wadę, otrzymają państwo naprawiony lub nowy produkt. Wraz z naprawą lub wymianą produktu nie rozpoczyna się nowy okres obowiązywania gwarancji.

Okres gwarancji i roszczenia z tytułu wad
Rękojmia nie wydłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również części wymienionych i naprawionych. Szkody i wady produktu obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu. Po upływie okresu gwarancji naprawy są płatne.

Zakres gwarancji
Urządzenie zostało wyprodukowane z zachowaniem staranności i surowych wytycznych jakości, i sprawdzone przed dostawą. Gwarancja obejmuje wyłącznie szkody materiałowe i fabryczne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużywaniu i dlatego są uważane za części zużywające się, ani uszkodzeń łamliwych części, np. Wyłączników, akumulatorów lub części wykonanych ze szkła.
Gwarancja traci ważność, jeżeli produkt został uszkodzony, był użytkowany lub konserwowany w nieprawidłowy sposób. W celu należytego użytkowania produktu należy dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji podanych w instrukcji obsługi. Należy bezwzględnie powstrzymać się od zastosowań i sposobów obchodzenia się z produktem, które w instrukcji obsługi są odradzane lub przed którymi instrukcja ostrzega.
Produkt jest przeznaczony włącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowego i nienależytego obchodzenia się, zastosowania siły i interwencji, które nie są przeprowadzane przez nasz autoryzowany punkt serwisowy.

Procedura w przypadku świadczeń gwarancyjnych
W celu zapewnienia szybkiej realizacji zgłoszenia należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

- W przypadku wszystkich zgłoszeń przygotować paragon i numer artykułu (np. IAN 354987_2004) jako dowód zakupu.
- Numer artykułu jest podany na tabliczce znamionowej produktu, wytłoczony na produkcie, podany na stronie tytułowej instrukcji (na dole z lewej) lub naklejce z tyłu lub na spodzie produktu.
- W przypadku zakłóceń w działaniu lub innych wad należy skontaktować się telefonicznie lub pocztą elektroniczną z działem serwisu wskazanym poniżej.
- Produkt zarejestrowany jako wadliwy można następnie odesłać bez opłaty pocztowej pod otrzymanym adresem serwisu, dołączając dowód zakupu (paragon) oraz opis lokalizacji i czasu wystąpienia wady.

Wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części, zgodnie z obowiązującym art. 581 §1 kodeksu cywilnego, okres gwarancji rozpoczyna się od nowa.

Na stronie www.lidl-service.com można pobrać niniejszą oraz dalsze instrukcje, filmy dotyczące produktu oraz oprogramowanie instalacyjne.

Przy użyciu tego kodu QR można przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com) i otworzyć instrukcję obsługi po wprowadzeniu numeru artykułu (IAN) 354987_2004.

CZ

AKU SVÍTIDLO S KŘÍŽOVÝM LINIOVÝM LASEREM
Návod k použití

1. Úvod

Srdečně blahopřejeme!
Tímto jste se rozhodli pro vysoce kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto produktu. Obsahuje důležité pokyny ohledně bezpečnosti, použití a likvidace. Před použitím produktu se seznamte se všemi pokyny k ovládání a bezpečnostními pokyny. Produkt používejte pouze tak, jak je popsáno a pro uvedené oblasti použití. Při předání třetím osobám předejte společně s produktem i veškerou dokumentaci. Uschovejte si pokyny pro budoucí použití.

Vysvětlení značek
Následující symboly a signální slova jsou použita v tomto návodu k obsluze, na výrobek nebo na obalu.
V dalším textu se bude Aku svítidlo s křížovým liniovým laserem označovat jako produkt.

⚠ VAROVÁNÍ!

Tento signální symbol / toto signální slovo označuje ohrožení vysoké stupně a pokud mu nebude zabráněno, může mít za následek smrt nebo těžké poranění.

⚠ POZOR!

Tento signální symbol / toto signální slovo označuje ohrožení nízkého stupně a pokud mu nebude zabráněno, může mít za následek lehké nebo středně těžké poranění.

UPOZORNĚNÍ!

Toto signální slovo varuje před možnými hmotnými škodami nebo vám nabízí užitečné doplňující informace k použití.

Tento symbol upozorňuje na použití pouze v interiéru.

Tento symbol upozorňuje na použití.

Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí ve vztahu k dětem.

Tento symbol upozorňuje na použití schválené pro určité věkové skupiny.

Tato značka upozorňuje na nebezpečí oslnění.

Tato značka upozorňuje na nebezpečné optické záření.

Tento symbol upozorňuje na klasifikaci laseru.

Tento symbol upozorňuje na nebezpečné laserové záření.

Tato značka upozorňuje na vypínač.

Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí ve vztahu k úderu elektrickým proudem.

Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí ve vztahu k přehřátí.

Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí ve vztahu k explozi.

Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí při manipulaci s bateriemi / akumulátory.

Tato značka označuje stejnosměrný proud.

Produkt má port USB.

IP20 Tato značka označuje stupeň ochrany IP20. (Nedisponuje žádnou ochranou proti vodě, ale disponuje ochranou proti pevným látkám s průměrem větším než 12,5 mm. Produkt se smí používat pouze v suchém prostředí.)

Tato značka označuje třídu ochrany III.
SELV: bezpečné extra nízké napětí

Tyto znaky vás informují o likvidaci obalu a produktu.

Prohlášení o shodě (viz kapitola „8. Prohlášení o shodě"): Produkty označené tímto symbolem splňují všechny vztahující se předpisy společenství Evropského hospodářského prostoru.

2. Bezpečnost

Použití v souladu s určením
Tento výrobek není vhodný pro vnitřní osvětlení.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění!
**Produkt se nesmí používat v blízkosti kap